

# Ръководство на потребителя

---

Samsung Printer **ProXpress**

C262x series

## ОСНОВЕН

Това ръководство предоставя информация по отношение на инсталация, основна работа и отстраняване на проблеми под Windows.

## РАЗШИРЕН

Това ръководство предоставя информация за инсталацията, разширената конфигурация, работата и отстраняването на проблеми под различни операционни системи.

В зависимост от модела или страната някои функции може да не са налични.



## 1. Въведение

Ключови предимства	4
Характеристики по модели	7
Полезно е да се знае	9
За ръководството на потребителя	10
Информация за безопасност	11
Преглед на устройството	18
Преглед на контролния панел	21
Включване на устройството	22
Локално инсталиране на драйвер	23
Преинсталиране на драйвера	26



## 2. Преглед на меню и основна

Преглед на менютата	28
Основни настройки на устройството	32
Носители и тава	34
Основен печат	47
Използване на USB флаш памет	52



## 3. Поддръжка

Поръчка на консумативи и аксесоари	57
Налични консумативи	58
Налични аксесоари	59
Налични части за поддръжка	60
Съхранение на тонер касетата	61
Преразпределяне на тонера	63
Смяна на тонер касетата	65
Смяна на контейнер с отпадъчен тонер	68
Монтаж на аксесоари	70
Следене на оставащия срок на експлоатация на консумативите	74
Настройка на известие за намаляващ тонер	75
Почистване на устройството	76
Съвети за преместване и съхранение на устройството	80



## 4. Отстраняване на проблеми

Съвети за избягване на задръстванията	82
Почистване засядания на хартия	83
Разпознаване на Светодиод за състояние	92



Тълкуване на съобщенията на дисплея 94



## 5. Приложение

Спецификации	103
Правна информация	116
Авторски права	128



# 1. Въведение

Тази глава ви предоставя информацията, която трябва да знаете, преди да започнете да използвате устройството.

• Ключови предимства	4
• Характеристики по модели	7
• Полезно е да се знае	9
• За ръководството на потребителя	10
• Информация за безопасност	11
• Преглед на устройството	18
• Преглед на контролния панел	21
• Включване на устройството	22
• Локално инсталиране на драйвер	23
• Преинсталиране на драйвера	26



# Ключови предимства

## Екологично



- За да пестите тонер и хартия, това устройство поддържа Еко функция (вижте. "Еко печат" на стр. 50).
- Можете да отпечатате множество страници само на един лист и така ще спестите хартия (вижте. "Използване на разширени функции за печат" на стр. 213).
- За да спестите хартия, можете да печатате и от двете страни на листа (двустраничен печат) (вж. "Използване на разширени функции за печат" на стр. 213).
- За спестите електричество, това устройство автоматично песте електричество като значително намалява консумацията на мощност, когато не се използва.
- Препоръчваме използването на рециклирана хартия с цел пестене на енергия.

## Бърз печат с висока разделителна способност



- Можете да печатате в пълен набор от цветове, като използвате циан, магента, жълто и черно.
- Можете да печатате с резолюция от до 9 600 x 600 dpi ефективна производителност (600 x 600 x 4 бита).
- Бърз печат при поискване.
  - За едностранен печат до 26 стр./мин. (A4) или до 27 стр./мин. (Letter).

## Удобство



- Просто докоснете мобилното устройство до NFC маркера на принтера и печатайте (вижте "Използване на функцията NFC" на стр. 179).
- Можете да печатате незабавно от вашия смартфон или компютър, като използвате приложения с активиран Google Cloud Print™ (вижте "Google Cloud Print™" на стр. 185).

# Ключови предимства

- Easy Capture Manager ви позволява лесно да редактирате и отпечатвате заснетото, използвайки клавиша Print Screen на клавиатурата (вижте "Easy Capture Manager" на стр. 241).
- Samsung Easy Printer Manager и Printing Status е програма, която наблюдава и ви информира за състоянието на устройството и ви позволява да персонализирате настройките на устройството (вижте "Използване на Samsung Easy Printer Manager" на стр. 249 или "Използване на Samsung Printer Status" на стр. 252).
- Samsung AnyWeb Print ви помага по-лесно да направите снимка на екрана, да преглеждате, изрязвате и отпечатвате екран на Windows Internet Explorer, отколкото когато използвате нормална програма (вж. "Samsung AnyWeb Print" на стр. 242).
- Smart Update ви позволява да проверявате за най-новия софтуер и да инсталирате последната версия по време на инсталационния процес на драйвера на принтера. Това е налице само за Windows.
- Ако имате достъп до интернет, можете да получите помощ, поддръжка, драйвери за устройството, ръководства и друга информация от уебсайта на Samsung: [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния.

## Широка функционалност и поддръжка на приложения



- Поддържа различни размери хартия (вижте "Спецификации на носителя за печат" на стр. 105).
- Отпечатване на водни знаци: Можете да персонализирате своите документи според предпочитанията си, като добавите думи, например **"CONFIDENTIAL"** (вижте "Използване на разширени функции за печат" на стр. 213).
- Отпечатване на Плакати: Текстът и изображенията на всяка страница от вашия документ са увеличени и са отпечатани на няколко листа хартия и след това можете да ги слепите и да направите плакат (вижте "Използване на разширени функции за печат" на стр. 213).
- Можете да отпечатвате под различни операционни системи (вижте "Системни изисквания" на стр. 110).
- Вашето устройство е снабдено с USB интерфейс и/или мрежови интерфейс.

# Ключови предимства

## Поддържа метод за задаване на различни безжични мрежи




- Използване на WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
  - Можете лесно да се свържете с безжична мрежа, използвайки WPS функцията на устройството и точката за достъп (безжичен рутер).
- Използвайки USB кабел или мрежов кабел
  - Можете да свържете в мрежа и да зададете различни настройки на безжичната мрежа, използвайки USB кабел или мрежов кабел.
- Използване на Wi-Fi Direct
  - Можете удобно да отпечатвате от мобилното си устройство, използвайки функцията Wi-Fi Direct.



Вижте "Представяне на методите за безжична настройка" на стр. 158.

## Поддръжка на ХОА приложение



Устройството поддържа персонализирани ХОА приложения.

- Относно персонализираните ХОА приложения, моля, свържете се с доставчика си за този вид приложения.



# Характеристики по модели

Някои функции и опции може да не са налични в зависимост от модела и страната.

## Операционна система

Операционна система	C262x series
Windows	•
Mac	•
Linux	•
Unix	•

(•: Поддържа се, Празно: не се поддържа)

## Софтуер



Можете да инсталирате драйвера на принтера и софтуера, след като поставите компактдиска със софтуер в CD-ROM устройството.

За Windows, изберете драйвера на принтера и софтуера в прозорец **Select Software to Install**.

Софтуер		C262x series
Драйвер на SPL принтер		•
Драйвер на PCL принтер		•
Драйвер на PS принтер <sup>a</sup>		•
Драйвер на XPS принтер <sup>a</sup>		•
Samsung Easy Printer Manager	Device Settings	•
Samsung Printer Status		•
Direct Printing Utility <sup>a</sup>		•
Samsung AnyWeb Print <sup>a</sup>		•
SyncThru™ Web Service		•
SyncThru Admin Web Service		•
Easy Eco Driver		•
Easy Capture Manager		•
Samsung Easy Color Manager <sup>a</sup>		•

а. Изтеглете софтуера от уеб страницата на Samsung и го инсталирайте: (<http://www.samsung.com> > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния).  
Преди да започнете инсталирането, проверете дали операционната система на вашия компютър поддържа софтуера.

(•: Поддържа се, Празно: не се поддържа)

# Характеристики по модели

## Разнообразна функция

Възможности	C262x series
Високоскоростен USB 2.0	●
IEEE 1284В паралелен конектор <sup>а</sup>	○
Мрежов интерфейс Ethernet 10/100/1000 Base TX окабелена локална мрежа	●
Мрежов интерфейс 802.11b/g/n безжична LAN <sup>б</sup>	●
NFC (комуникация в близкото поле) печат	●
Еко печат	●
Дуплексен (2-страничен) печат	●
Интерфейс на USB паметта	●
Модул памет	○
Допълнителна тава (Тава2)	○
Устройство за съхранение на данни (SD)	●
AirPrint	●
Google Cloud Print™	●

а. Ако използвате паралелен порт, не можете да си служите с USB кабела.

б. В зависимост от страната е възможно безжичната LAN карта да не е налична. За някои държави само 802.11 b/g може да се прилага. Свържете се с местния разпространител или търговеца на Samsung, от когото сте закупили устройството.

(●: Поддържа се, ○: допълнителна, празно: не се поддържа)

# Полезно е да се знае



## Устройството не печата.

- Отворете списъка с опашка за печат и отстранете документа от него (вижте "Отмяна на задача за печат" на стр. 48).
- Отстранете драйвера и го инсталирайте отново (вижте "Локално инсталиране на драйвер" на стр. 23).
- Изберете своето устройство като устройство по подразбиране във вашия Windows (вижте "Задаване на Вашето устройство като устройство по подразбиране" на стр. 213).



## Къде мога да закупя аксесоари или консумативи?

- Попитайте дистрибутора на Samsung или вашия търговец на дребно.
- Посетете [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies). Изберете вашата страна/регион, за да видите информация за обслужването на продукта.



## Светлинният индикатор за статус мига или свети постоянно.

- Изключете и включете устройството отново.
- Проверете значенията на светлинните индикатори в това ръководство и съответно отстранете проблемите (вижте "Разпознаване на Светодиод за състояние" на стр. 92).



## Има засядане на хартия.

- Отворете и затворете вратата (вижте "Изглед отпред" на стр. 19).
- Проверете инструкциите за отстраняване на заседнала хартия в това ръководство и съответно отстранете проблемите (вижте "Почистване засядания на хартия" на стр. 83).



## Разпечатките са размазани.

- Тонера може да е малко или да не е разпределен равномерно. Разклатете тонер касетата (вижте "Преразпределяне на тонера" на стр. 63).
- Опитайте настройка за различна разделителна способност на печат (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).
- Сменете тонер касетата (виж "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).



## Откъде мога да изтегля драйвер за устройството?

- Можете да получите помощ, приложение за поддръжка, драйвери за устройството, ръководства и друга информация от уеб сайта на Samsung: [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния.

# За ръководството на потребителя

Това ръководство на потребителя съдържа информация за основни аспекти на устройството, както и подробно описание на стъпките по време на действителната употреба.




- Не изхвърляйте това ръководство, а го запазете за справка в бъдеще.
- Преди да използвате устройството, прочетете информацията за безопасност.
- Ако имате проблем с употребата на устройството, погледнете главата за отстраняване на проблеми.
- Термините, които са използвани в това ръководство на потребителя, са обяснени в глава речник.
- В зависимост от опциите и модела който сте закупили, илюстрациите в ръководството на потребителя могат да се различават от вашето устройство.
- В зависимост от версията на фърмуера/драйвера, скрийншотовете в това ръководство на потребителя може да се различават от вашето устройство.
- В основата си, процедурите в това ръководство са основани върху Windows 7.

## Конвенции

Някои термини се използват като синоними в това ръководство, като например:

- Документ е синоним на оригинал.
- Хартия е синоним на носител или печатен носител.
- Устройство се отнася до принтер или многофункционален принтер.

## Общи икони




Икона	Текст	Описание
	<b>Внимание</b>	Предоставя информация на потребителите с цел защита на устройството от евентуални механични повреди или неизправности.
	<b>Предупреждение</b>	Използва се, за да уведоми потребителите за възможност за телесно нараняване.
	<b>Забележка</b>	Предоставя допълнителна информация или детайлна спецификация за функциите и характеристиките на устройството.

# Информация за безопасност

Тези предупреждения и мерки за безопасност са включени, за да предотвратят травми, както и възможни повреди на вашето устройство. Непременно ги прочетете и разберете преди да използвате устройството. След като прочетете тази глава съхранявайте ръководството на сигурно място, за да можете да го ползвате и в бъдеще.

## Важни символи, свързани с безопасността

### Описание на всички икони и знаци използвани в тази глава

	<b>Предупреждение</b>	Рискове или небезопасни действия, които могат да доведат до сериозни наранявания или смърт.
	<b>Внимание</b>	Рискове или небезопасни действия, които могат да доведат до несериозни наранявания или увреждане на собственост.
	Не опитвайте.	

## Работна среда

### Предупреждение




Не използвайте, ако захранващият кабел е повреден или ако електрическият контакт не е заземен.

Това може да доведе до токов удар или пожар.



Не поставяйте нищо върху устройството (вода, малки метални или тежки предмети, свещи, горяща цигара и т.н.).

Това може да доведе до токов удар или пожар.



- Ако устройството прегрее, започне да изпуска дим, издава необичаен шум или особена миризма, незабавно изключете захранването и изключете устройството.
- Потребителят трябва да има достъп до контакта, в случай на аварии, при които щепселът трябва да бъде изключен.

Това може да доведе до токов удар или пожар.



Не извивайте или поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.

Настъпването на захранващия кабел или изпускането на тежки предмети върху него може да причини токов удар или пожар.




# Информация за безопасност



Не изваждайте щепсела, като дърпате за кабела и не докосвайте щепсела с мокри ръце.

Това може да доведе до токов удар или пожар.

## **Внимание**



При проблеми с електрозахранването или когато не използвате устройството, изключвайте щепсела от контакта.

Това може да доведе до токов удар или пожар.



Внимавайте, областта близо до тавата за разпечатките е гореща.

Може да се изгорите.



Ако устройството бъде изпуснато, или ако кутията се окаже повредена, изключете устройството от всички интерфейсни връзки и изискайте помощ от квалифициран сервизен персонал.

В противен случай това може да доведе до токов удар или пожар.



Ако устройството не работи правилно след изпълнението на тези инструкции, изключете устройството от всички интерфейсни връзки и изискайте помощ от квалифициран сервизен персонал.

В противен случай това може да доведе до токов удар или пожар.



Ако щепселът не влиза плавно в контакта, не се опитвайте да го насилвате.

Извикайте електротехник, който да смени контакта, или това може да доведе до токов удар.



Не позволявайте на домашни любимци да гризат променливотоковия захранващ кабел, телефонния или интерфейсният кабел на компютъра.

Това може да доведе до токов удар или пожар, и/или да нарани домашния ви любимец.

## Метод на работа










## Внимание



По време на печат, не дърпайте хартията със сила.

Това може да причини повреда в устройството.

# Информация за безопасност

	<p>Внимавайте да не поставяте ръката си между устройството и тавата за хартия.</p> <p>Може да се нараните.</p>
	<p>Внимавайте, когато сменяте хартията или отстранявате заседнала хартия.</p> <p>Новата хартия има остри ръбове и може да причини болезнени порязвания.</p>
	<p>Когато печатате големи количества, е възможно долната основа за извеждане на хартията да се нагорещи. Не позволявайте на деца да я докосват.</p> <p>Възможни са изгаряния.</p>
	<p>При отстраняване на заседнала хартия, не използвайте пинцети или остри метални предмети.</p> <p>Това може да повреди устройството.</p>
	<p>Не позволявайте натрупването на много листи в изходната тава.</p> <p>Това може да повреди устройството.</p>
	<p>Не блокирайте или бутайте предмети в отворите за вентилация.</p> <p>Това може да доведе до повишена температура на компонентите, което може да причини повреди или пожар.</p>
	<p>Използването на бутони за управление, регулиране или прилагане на процедури, различни от указаните в това ръководство, могат да доведат до опасно светлинно облъчване.</p>



Устройството за приемане на захранването в това устройство е захранващият кабел.

За да изключите захранването, извадете захранващия кабел от електрическия контакт.

## Монтаж/Преместване




### Предупреждение



Не поставяйте устройството на прашно или влажно място или на място, където има течове.

Това може да доведе до токов удар или пожар.



Поставете устройството в среда, отговаряща на спецификациите за експлоатационни температура и влажност.

В противен случай е възможно да възникнат проблеми с качеството на печат, които да повредят устройството.

Вижте "Общи спецификации" на стр. 103.

# Информация за безопасност



## Внимание




Преди да преместите устройството, изключете захранването и изключете всички кабели. Информацията по-долу е само предполагаема, въз основа на теглата на блоковете. Ако имате медицински проблем, който не ви позволява да повдигане, не повдигайте устройството. Потърсете помощ и винаги използвайте подходящ брой хора, за да повдигнете устройството безопасно.

Възможно е устройството да падне, при което да нарани човек или да се повреди.

След това вдигнете устройството.

- Ако устройството тежи под 20 кг., вдигнете заедно с още 1 човек.
- Ако устройството тежи от 20 до 40 кг., вдигнете заедно с още 2 души.
- Ако устройството тежи повече от 40 кг., вдигнете заедно с още 4 или повече човека.



За място на поставяне изберете равна повърхност с достатъчно пространство за вентилация. Също така вземете предвид и пространството, необходимо за отваряне на капака и тавите.

Мястото трябва да е добре проветрено и далеч от пряка слънчева светлина, горещина и влажност.



При използването на устройството за дълъг период от време или при печатане на голям брой страници в непроветрено помещение, въздухът в него може да се замърси и да бъде вреден за вашето здраве. Поставете устройството в добре проветрено помещение или периодично отваряйте прозорец.



Не поставяйте устройството върху нестабилна повърхност.

Възможно е устройството да падне, при което да нарани човек или да се повреди.



Използвайте само №.26 AWG<sup>a</sup> или по-голям, телефонен кабел, ако е необходимо.

В противен случай, това може да причини повреда в устройството.



Уверете се, че сте включили щепсела в заземен електрически контакт.




В противен случай това може да доведе до токов удар или пожар.



За безопасна експлоатация използвайте захранващия кабел, доставен с вашето устройство. Ако използвате кабел, който е по-дълъг от 2 метра, с устройство от 110 V, то датчикът трябва да бъде 16 AWG или по-голям.

В противен случай, той може да предизвика повреда в устройството и да доведе до токов удар или пожар.

# Информация за безопасност

	<p>Не покривайте устройството и не го поставяйте в зона с малък приток на въздух, като например в шкаф.</p> <p>Ако устройството не разполага с достатъчно пространство за вентилация, може да възникне пожар.</p>
	<p>Не претоварвайте стенните контакти и удължителните кабели.</p> <p>Това може да понижи ефективността и да доведе до токов удар или пожар.</p>
	<p>Устройството трябва да бъде свързано към ниво на захранване, което е определено на етикета.</p> <p>Ако не сте сигурни и желаете да проверите нивото на захранване, което използвате, свържете се с електрическата компания, която ви обслужва.</p>

а. AWG: Американски проводников датчик

## Поддръжка/Проверка



### Внимание



Изключете продукта от контакта в стената, преди да почистване на вътрешната част на устройството. Не почиствайте устройството с бензол, разреждател за боя или алкохол; не пръскайте вода директно в устройството. Това може да доведе до токов удар или пожар.



Когато се налага да смените консумативи в устройството или да го почистите, не стартирайте никакви процеси за работа. Може да се нараните.






Съхранявайте консумативите за почистване далеч от деца. Децата може да се наранят.



Не разглобявайте, поправяйте или сглобявайте устройството сами. Това може да повреди устройството. Извикайте сертифициран техник, когато устройството се нуждае от ремонт.





# Информация за безопасност

	<p>За да почистите и обслужите устройството, следвайте точно инструкциите в ръководството на потребителя, доставено заедно с устройството.</p> <p>В противен случай, е възможно да повредите устройството.</p>
	<p>Предпазвайте захранващия кабел и контактната повърхност от прах или вода.</p> <p>В противен случай това може да доведе до токов удар или пожар.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Не махайте капацы или предпазители, затегнати с винтове.</li><li>• Фюзерът трябва да бъде ремонтиран само от квалифициран сервизен техник. Извършването на ремонт от неквалифицирани техници може да причини пожар или токов удар.</li><li>• Устройството може да бъде ремонтирано само от сервизен техник на Samsung.</li></ul>

## Използване на консумативи



### Внимание

	<p>Не разглобявайте тонер касетата.</p> <p>Прахът от тонера може да бъде опасен, ако бъде вдишан или погълнат.</p>
	<p>Не палете никой от консумативите, като тонер касета или фюзер.</p> <p>Това може да доведе до експлозия или неконтролируем пожар.</p>
	<p>При съхранение на консумативи, като тонер касети, съхранявайте ги далеч от деца.</p> <p>Прахът от тонера може да бъде опасен, ако бъде вдишан или погълнат.</p>
	<p>Използването на рециклирани консумативи, като тонер, може да повреди устройството.</p> <p>В случай на повреда, възникнала в следствие на използването на рециклирани консумативи, ще ви бъде наложена такса за обслужване.</p>



# Информация за безопасност



За консумативи, съдържащи прах от тонер (касета с тонер, бутилки с отпадъчен тонер, модул за изображения и др.), следвайте инструкциите по-долу.

- Когато ги изхвърляте, следвайте инструкциите за правилно изхвърляне. Свържете се с дистрибутора относно инструкции за начините на изхвърляне.
- Не мийте консумативите.
- Не използвайте повторно бутилката за отпадъчен тонер, след като сте я изпразнили.

Неспазването на горните инструкции може да се предизвика повреда в устройството и екологично замърсяване. Гаранцията не покрива повреди, предизвикани от небрежност на потребителя.



Ако тонер попадне по дрехите ви, не използвайте гореща вода, за да го изперете.

Топлата вода води до фиксиране на тонера към тъканта. Използвайте студена вода.




Когато зареждате тонер касетата или изваждате заседнала хартия, внимавайте да не се посипе тонер върху тялото или дрехите ви.

Прахът от тонера може да бъде опасен, ако бъде вдишан или погълнат.


# Преглед на устройството

## Компоненти

Действителният компонент може да се различава от илюстрацията по-долу. Няко от тях може да бъдат променени в зависимост от обстоятелствата.




Устройство




Ръководство за бързо инсталиране



захранващ кабел



Компакт диск със софтуер<sup>а</sup>



Разн. аксесоари<sup>б</sup>

а. Компакт дискът със софтуер съдържа драйверите за принтер, ръководство за потребителя и софтуерни приложения.


б. Различните аксесоари на вашето устройство може да се различава в зависимост от страната на покупка и специфичния модел.

# Преглед на устройството

## Изглед отпред



- Тази илюстрация може да се различава от вашето устройство в зависимост от модела. Има различни типове устройства.
- Някои функции и допълнителни елементи може да не са налични в зависимост от модела или страната (вижте "Характеристики по модели" на стр. 7).



1	Исходна поставка
2	Тава за извеждане на разпечатките
3	Контролен панел
4	Капак на контролна платка
5	Порт за USB памет
6	Допълнителна тава <sup>а</sup>
7	Тава 1
8	Освобождаване с натискане на многофункционална тава
9	Многофункционална тава
10	Преден капак
11	NFC етикет (комуникация в близко поле)
12	Функционален бутон на преден капак
13	Тонер касети
14	Дръжка на тонер касета
15	Междинен трансферен ремък (ITB)
16	Водачи за ширината на хартията в многофункционалната тава
17	Конзола на многофункционална тава


а. Това е допълнителна функция.

# Преглед на устройството

## Изглед отзад



- Тази илюстрация може да се различава от вашето устройство в зависимост от модела. Има различни типове устройства.
- Някои функции и допълнителни елементи може да не са налични в зависимост от модела или страната (вижте "Характеристики по модели" на стр. 7).



1	Контейнер за отпадъчния тонер
2	Заден капак
3	Дръжка на заден капак
4	Извод за захранването
5	Превключвател на захранването
6	USB порт <sup>а</sup>
7	Мрежови порт
8	5V изходен порт за IEEE 1284B порт <sup>а</sup> <sup>б</sup>


а. Допълнителният паралелен конектор IEEE 1284B може да се използва чрез включването както в USB порта, така и 5V изходен порт.

б. Това е допълнителна функция.

# Преглед на контролния панел



- Този контролен панел може да се различава от вашето устройство в зависимост от модела. Има различни типове контролни панели.
- Някои функции и допълнителни елементи може да не са налични в зависимост от модела или страната (вижте "Характеристики по модели" на стр. 7).
- При боравене със сензорния екран използвайте само пръста си. Острите предмети могат да повредят екрана.




1	<b>Сензорен панел</b>		Показва текущото състояние и ви дава достъп до наличните менюта.
2	<b>Стоп</b>		Спрете текущата работа.
3	<b>Захранване</b>		С този бутон можете да включвате и изключвате захранването. Или активирате устройството от състояние на енергоспестяващ режим.
4	<b>LED</b>		Показва състоянието на устройството (вижте "Разпознаване на Светодиод за състояние" на стр. 92).
5	<b>LED</b>		Показва безжичното състояние на вашето устройство (вижте "Разпознаване на Светодиод за състояние" на стр. 92).



# Включване на устройството

- 1 Първо свържете устройството към електрически източник на захранване.


Ако устройството има бутон за включване, използвайте го, за да включите устройството.



В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).

- 2 Захранването се включва автоматично.



Ако желаете да изключите захранването, натиснете бутон  (Захранване).

# Локално инсталиране на драйвер

Локално свързано устройство представлява устройство, което е директно свързано към вашия компютър посредством кабел. Ако вашето устройство е свързано в мрежа, пропуснете следващите стъпки и отидете на инсталиране на драйвер на устройство, свързано в мрежа (вижте "Инсталиране на драйвер по мрежата" на стр. 143).



- Ако използвате операционни системи Mac, Linux или UNIX, вижте "Инсталация за Mac" на стр. 133, "Инсталация за Linux" на стр. 135 или "Инсталиране на пакета UNIX драйвер на принтер" на стр. 151.
- Прозорецът за инсталиране в това Ръководство на потребителя може да се различава в зависимост от устройството и използвания интерфейс.
- Използвайте само USB кабел, не по-дълъг от 3 м.

# Локално инсталиране на драйвер

## Windows

- 1 Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и е включено.
- 2 Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.



Ако инсталационният прозорец не се появи, щракнете **Старт > Всички програми > Принадлежности > Изпълни**.

Напишете **X:\Setup.exe**, като замените “X” с буквата, която представлява Вашето CD-ROM устройство, и щракнете върху **ОК**.

- За Windows 8,  
Ако инсталационният прозорец не се появи, от **Charms (Жестове)** изберете **Търсене > Apps(Приложение)** и потърсете **Изпълни**. Напишете **X:\Setup.exe**, като замените “X” с буквата, която отговаря на вашето CD-ROM устройство и щракнете **ОК**.

Ако се появи изскачащият прозорец „**Чукнете за избор на**

**това, какво да се предприеме спрямо диска.**“, щракнете върху него, след което изберете **Run Setup.exe**.

- 3 Прочетете и приемете инсталационните споразумения в прозореца за инсталация. След това щракнете върху **Next**.
- 4 Изберете **USB** на екрана **Printer Connection Type**. След това щракнете върху **Next**.
- 5 Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.



Можете да изберете софтуерните приложения в прозорец **Select Software to Install**.

## От екран Старт на Windows 8



- Драйверът V4 се изтегля автоматично от Windows Update, ако компютърът ви е свързан с интернет. Ако не е, можете да изтеглите ръчно драйвера V4 от уеб страницата на Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния.
- Можете да изтеглите приложението Samsung Printer Experience от **Windows магазин**. Трябва да имате Microsoft акаунт, за да можете да използвате Windows Store(магазин).
  - 1 От **Charms (Жестове)**, изберете **Търсене**.
  - 2 Щракнете върху **Store(магазин)**.

# Локално инсталиране на драйвер

**3** Направете търсене и щракнете върху **Samsung Printer Experience**.

**4** Щракнете върху **инсталирам**.

- Ако инсталирате драйвера чрез предоставения компакт диск със софтуер, драйверът V4 не се инсталира. Ако желаете да използвате драйвера V4 в екран **работен плот**, можете да го изтеглите от уеб страницата на Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) >намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния.
- Ако желаете да инсталирате инструменти за управление на принтер Samsung, трябва да ги инсталирате чрез предоставения компактдиск.

**1** Уверете се, че компютърът ви е свързан с интернет и е включен.

**2** Уверете се, че устройството е включено.

**3** Свържете компютъра и устройството с USB кабел.

Драйверът се инсталира автоматично от **Актуализиране на Windows**.

# Преинсталиране на драйвера

Ако драйверът на принтера не работи правилно, следвайте стъпките по-долу, за да го инсталирате отново.

## Windows

- 1 Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и е включено.
- 2 От менюто **Старт** изберете **Програми** или **Всички програми** > **Samsung Printers** > **Uninstall Samsung Printer Software**.
  - За Windows 8,
    - 1 От Charms изберете **Търсене** > **Apps(Приложение)**.
    - 2 Направете търсене и щракнете върху **Контролен панел**.
    - 3 Щракнете върху **Програми и компоненти**.
    - 4 Щракнете с десен бутон върху драйвера, който желаете да деинсталирате и изберете **Деинсталиране**.
    - 5 Следвайте инструкциите в прозореца.
- 3 Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.

- 4 Поставете компакт диска със софтуер в CD-ROM устройството и инсталирайте драйвера отново (вижте "Локално инсталиране на драйвер" на стр. 23).



## От екран Старт на Windows 8

- 1 Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и е включено.
- 2 Щракнете върху плочката **Uninstall Samsung Printer Software** в екран **Start**.
- 3 Следвайте инструкциите в прозореца.




- Ако не можете да откриете плочката на Samsung Printer Software, деинсталирайте от екранен режим на работния плот.
- Ако желаете да деинсталирате инструментите за управление на принтер Samsung, от екран **Старт**, щракнете с десен бутон върху приложението > **Деинсталиране** > щракнете с десен бутон върху програмата, която желаете да изтриете > **Деинсталиране** и следвайте инструкциите в прозореца.



## 2. Преглед на меню и основна настройка

Тази глава предоставя информация за цялостната структура на менюто и опциите за основна настройка.

- |                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| • Преглед на менютата               | 28 |
| • Основни настройки на устройството | 32 |
| • Носители и тава                   | 34 |
| • Основен печат                     | 47 |
| • Използване на USB флаш памет      | 52 |



# Преглед на менютата


Контролният панел предоставя достъп до разнообразни менюта с цел да се настрои принтера или да се използват функциите на принтера.

Можете лесно да настройвате менюта с помощта на сензорния екран.









- Началният екран се показва на сензорния екран на контролния панел.
- В зависимост от опциите или модела, някои менюта са неактивни в сив цвят.
- Менютата са описани в Разширеното ръководство (вижте. "Менюта с полезни настройки" на стр. 190).

## Въведение в началния екран



Икона	Име	Описание
	<b>Information</b>	Отпечатва информация и отчети от различно естество за устройството.
	<b>Eco</b>	Показва настройките за Есо режим.
	<b>Direct USB</b>	Когато в USB порта на устройството има поставена USB памет, оттук влизате в USB паметта.
	<b>Setup</b>	Разглеждайте текущите настройки на устройството или сменяйте някои от стойностите на устройството.
	<b>Job Status</b>	Показва заданията, изпълнявани в момента, завършените или тези в опашката.
	<b>Counter</b>	Показва общия брой разпечатани страници.
	<b>Help</b>	Преглед на помощна информация и такава за отстраняване на проблеми.
	<b>Състояние на тонера</b>	Можете да видите състоянието на тонера.
	<b>Меню</b>	Можете да изберете яркостта и езика на LCD екрана, както и да редактирате началните менюта.

# Преглед на менютата

 <b>Information</b> (вижте "Information" на стр. 191)	 <b>Eco</b> (вижте "Eco" на стр. 204)	 <b>Direct USB</b> (вижте "Direct USB" на стр. 205)	 <b>Setup</b> (вижте "System Setup" на стр. 195)	
<b>Configuration</b> <b>Demo Page</b> <b>Help List</b> <b>Network Configuration</b> <b>Supplies Information</b> <b>Job Reports</b> <b>Usage Counter</b> <b>Font List</b>	<b>Eco-On</b> <b>Off</b> <b>On</b> <b>Settings</b> <b>Default Mode</b> <b>Off</b> <b>On</b> <b>On-Forced<sup>a</sup></b> <b>Feature Configuration</b> <b>Default</b> <b>Custom</b>	<b>Print From</b>  <b>(Options)</b> <b>Copies</b> <b>Auto Fit</b> <b>Duplex</b> <b>Paper Source</b> <b>Color Mode</b> <b>File Manage</b>  <b>(Options)</b> <b>Delete</b> <b>Format</b> <b>Show Space</b>	<b>System</b> <b>Date &amp; Time</b> <b>Date Format</b> <b>Clock Mode</b> <b>Language</b> <b>Maintenance</b> <b>Default Paper Size</b> <b>Skip Blank Pages</b> <b>Power Save</b> <b>Wakeup Event</b> <b>Auto Power Off</b> <b>Altitude Adjustment</b> <b>Vapor Mode</b> <b>Paper Stacking</b> <b>Humidity</b>	<b>Job Timeout</b> <b>File Policy</b> <b>Held Job Timeout</b> <b>Import Setting</b> <b>Export Setting</b>

а. Ако настроите включването на еко режим с код SyncThru™ Web Service (раздел **Settings > Machine Settings > System > Eco Settings**) или Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings > Eco**), се появява съобщение **On-Forced**. Трябва да въведете кода, за да промените статуса на еко режим.



# Преглед на менютата






## Setup

(ВИЖТЕ "System Setup" на стр. 195)

Admin Setup <sup>a</sup>	Network		Layout	Graphic
User Access Control	TCP/IP (IPv4)	Protocol Management	Orientation	Resolution
Authentication	TCP/IP (IPv6)	HTTP	Margin	Clear Text
Stamp	Ethernet	WINS	Duplex	Edge Enhance
Stamp Activate	802.1x	SNMPv1/v2	Paper	Trapping
Item	Wi-Fi	UPnP(SSDP)	Copies	Screen
Opacity	Wi-Fi On/Off	mDNS	MP Tray	Auto CR
Position	Wi-Fi Settings	SetIP	Tray X	Emulation
Change Admin Password	WPS	SLP	Paper Source	Emulation Type
Firmware Upgrade	Wi-Fi Direct	Network Configuration	Tray Confirmation	Setup
Image Overwrite	Wi-Fi Signal	Clear Settings	Tray Behavior	
Manual	Clear Wi-Fi Settings		Auto Continue	
Overwrite Method			Auto Tray Switch	
Overwrite Times			Paper Substitution	
Application			Tray Protection	
Application Management			Tray Mode	
Install New Application				
BYOD Connection				

а. Необходимо е да въведете парола, за да получите достъп до това меню. Паролата по подразбиране е **sec00000**.


# Преглед на менютата

 <b>Job Status</b> (вижте "Job Status" на стр. 206)	 <b>Counter</b> (вижте "Counter" на стр. 207)	 <b>Help</b> (вижте "Help" на стр. 208)
<b>Current Job</b> <b>Secure Job</b> <b>Stored Job</b> <b>Complete Job</b>	<b>Total Printed</b>	<b>Basic Taskflow</b> <b>Information</b> <b>Eco</b> <b>Direct USB</b> <b>Setup</b> <b>Troubleshooting</b> <b>Paper jam in MP Tray</b> <b>Paper jam in Tray 1</b> <b>Paper jam in Tray 2</b> <b>Jam inside machine</b> <b>Jam in exit area</b> <b>Jam inside of duplex</b>

# Основни настройки на устройството



За модели, които нямат дисплей на контролния панел, можете да зададете настройките на устройството, използвайки **Device Settings** в програмата Samsung Easy Printer Manager.

За потребители на Windows и Mac вие настройките от **Samsung Easy Printer Manager** >  (превключване в разширен режим) > **Device Settings**, вж. "Device Settings" на стр. 251.

След приключване на инсталацията, Вие може да решите да зададете настройките по подразбиране на Вашето устройство.

За да промените настройките по подразбиране на устройството, следвайте тези стъпки:

**1** Изберете  (**Setup**) > **System** > **Next** на сензорния екран.

**2** Изберете желаната опция.

- **Language:** Променете езика, който се визуализира на контролния панел.
- **Date & Time:** Можете да настроите час и дата. Те се отпечатват върху доклади. Ако, обаче, те не са правилни, трябва да ги промените, за да се постигне правилно време.




Въведете правилните час и дата чрез стрелките или от цифровата клавиатура (вижте. "Представяне на изскачащата клавиатура" на стр. 211).

- Месец = 01 до 12
- Ден = 01 до 31
- Година = изисква четири цифри
- Час = 01 до 12
- Минута = 00 до 59



- **Clock Mode:** Можете да настроите устройството да извежда точното време както в 12-часов, така и в 24-часов формат.
- **Power Save:** Когато не използвате устройството за известно време, използвайте тази функция, за да спестите енергия.



- Когато натиснете бутона на захранването или започнете печат, продуктът ще се събуди от енергоспестяващия режим.
- Когато натиснете който и да е бутон, с изключение на бутон захранване, устройството се събужда от енергоспестяващ режим. Изберете  (**Setup**) > **System** > **Next** > **Wakeup Event** > **On** на сензорния екран.

# Основни настройки на устройството

- **Altitude Adjustment:** Качеството на печат се влияе от атмосферното налягане, което се определя от височината, на която се намира устройството над морското ниво. Преди да зададете стойност за надморската височина, установете на каква надморска височина се намирате (вижте. "Настройка на надморската височина" на стр. 210).

3 Натиснете  (**Стоп**) или начална икона () , за да се върнете в режим на готовност.

# Носители и тава

Този раздел предоставя информация относно това, как да зареждате носители за печат във Вашето устройство.




- Използването на носители за печат, които не отговарят на тези спецификации, могат да причинят проблеми или да наложат необходимост от ремонт. Подобни ремонтни дейности не попадат в обхвата на гаранционните условия на Samsung или други споразумения за обслужване.
- При никакви обстоятелства не използвайте фотохартия за мастиленоструйно устройство. Това може да причини повреда в устройството.
- Използването на запалими носители за печат може да причини пожар.
- Използвайте само обозначения тип носител за печат (вижте "Спецификации на носителя за печат" на стр. 105).
- При никакви обстоятелства не използвайте фотохартия за мастиленоструйно устройство. Това може да причини повреда в устройството.



Използването на запалим носител за печат или оставянето на външни материали в принтера може да причини прегряването му и в редки случаи да доведе до възникване на пожар.

## Преглед на тава

За да промените размера, е необходимо да регулирате водачите за хартия.




- 1 Ръчка за изваждане на тава
- 2 Водач по дължина на хартията
- 3 Водач по ширина на хартията

# Носители и тава



## За хартия с размер Legal:

Натиснете бутона, както е показано и издърпайте тавата.



В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Преглед на тава" на стр. 34).



Ако не регулирате водача, това може да предизвика регистриране на хартия, изкривяване на изображения или засядане на хартия.


## Зареждане на хартията в тавата



В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).


## Тава 1 / допълнителна тава

- 1 Издърпайте тавата за хартия.




# Носители и тава


- 2** Регулирайте размера, като стегнете водача за ширина на хартията и ръчката за настройка дължината на хартията, така че да достигнете слота за точния размер, посочен върху дъното на тавата (вижте "Преглед на тава" на стр. 34).



- 3** Извийте или разлистете купчината с хартия, за да разделите страниците, преди зареждане на хартия.



- 4** След като поставите хартия в тавата, притиснете водачите за ширина на хартията и водача за дължина на хартията.





- 1** Водач по дължина на хартията  
**2** Водач по ширина на хартията




# Носители и тава




- Не притискайте прекалено водача по ширина на хартията, за да не предизвикате огъване на носителя.
- Ако не регулирате добре водачите по ширина на хартията, това може да предизвика засядане на хартия.



- Не използвайте хартия с извит преден ръб - тя може да предизвика задръстване с хартия или хартията може да се намачка.



- 5** Върнете тавата в устройството.



- 6** Когато отпечатвате документ, задайте типа и размера хартия за тавата (вижте "Настройване на размера и типа на хартията" на стр. 45).

## Многофункционална тава

Тавата може да подбира специфични размери и типове печатни материали, като например пощенски картички, бележки и пликове (вж. "Спецификации на носителя за печат" на стр. 105).




# Носители и тава


## Съвети за използване на многофункционалната тава

- Когато зареждате многофункционалната тава, поставяйте носители за печат само от един тип, размер и тегло.
- С цел да избегнете засядания на хартия, не добавяйте хартия по време на печат, ако в многофункционалната тава все още има налична хартия. Това се отнася и до останалите типове носители за печат.
- Винаги зареждайте само указания носител за печат с цел да избегнете засядания на хартия и проблеми с качеството на печат (вижте "Спецификации на носителя за печат" на стр. 105).
- Изравнете евентуални подгъвания на пощенските картички, пликите и етикетите, преди да ги заредите в многофункционалната тава.

- 1 Натиснете бутона за освобождаване на многофункционална тава и я бутнете надолу, за да я отворите.




- 2 Поставете хартия.



# Носители и тава

- 3 Притиснете водачите за ширина на хартията в многофункционалната тава и ги регулирайте спрямо ширината на хартията. Не притискайте твърде много – хартията ще се огъне, което може да доведе до засядане на хартия или изкривяване.




- При печат върху специален печатен носител, трябва да следвате указанията за зареждане (вижте "Печат върху специален носител" на стр. 39).
- Когато хартията се припокрие по време на печат чрез многофункционална табла, отворете табла 1 и отстранете припокрытите листа, след което опитайте да печатате отново.


- 4 Когато отпечатвате документ, задайте типа и размера на хартията за многофункционалната тава (вж. "Настройване на размера и типа на хартията" на стр. 45).

## Печат върху специален носител

Таблицата по-долу показва специалните носители, подходящи за използване в тавата.

Настройките за хартията на устройството и на драйвера трябва да съвпадат, за да печатате без грешки за несъответствие на хартията.

За да промените настройката за хартията на устройството, от **Samsung Easy Printer Manager** изберете  (превключване в разширен режим) > **Device Settings**.

Можете да настроите, като използвате  (**Setup**) > **Paper** > **Next** > избиране на тава > **Paper Size** или **Paper Type** на сензорния екран.

След това задайте типа хартия от прозореца **Предпочитания за печат** > раздел **Paper** > **Paper Type** (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).

Например, ако желаете да печатате върху етикети, изберете **Labels** за **Paper Type**.

# Носители и тава



- Когато използвате специална медия, ние препоръчваме подаването по един лист (вижте "Спецификации на носителя за печат" на стр. 105).
- В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).

За да видите теглата на всеки лист, погледнете "Спецификации на носителя за печат" на стр. 105.

Типове	Тава 1	Допълнител на тава	Многофункционална тава
Plain	•	•	•
Thick	•	•	•
Thicker	•		•
Thin	•	•	•
Cotton	•		•
Color	•		•
Preprinted	•		•
Recycled	•	•	•
Envelope	•		•

Типове	Тава 1	Допълнител на тава	Многофункционална тава
Transparency	•		•
Labels	•		•
CardStock	•	•	•
Bond	•	•	•
Archive	•	•	•
Letterhead		•	
Punched		•	
Glossy Photo	•	•	•


(•: Поддържа се, Празно: не се поддържа)

# Носители и тава

## Плик

Успешното печатане върху пликове зависи от тяхното качество.

За да печатате върху плик, поставете го, както е показано на следващата илюстрация.




• Когато избирате пликове, съблюдавайте следните фактори:

- **Тегло:** не трябва да надвишава 90 гр/м<sup>2</sup>, защото в противен случай, може да се появи засядане.
- **Структура:** трябва да са били оставени в хоризонтално положение, с не по-малко от 6 мм извиване и не трябва да съдържат въздух.
- **Състояние:** не трябва да са набръчкани, пречупени, нито пък повредени.

- **Температура:** трябва да издържат на топлината и налягането в устройството по време на работа.

- Използвайте само добре структурирани пликове с остри и добре прегънати ръбове.
- Не използвайте пликове с марки върху тях.
- Не използвайте пликове с прикрепени предмети, клипсове, отвори, рамка с покритие, самозалепващи печати или други синтетични материали.
- Не използвайте увредени или лошо направени пликове.
- Уверете се, че набраздяването от лепилото и в двата края на плика стига по цялото протежение до края на плика.



1 Приемливо

2 Неприемливо

- Пликите, които имат отлепваща се лента или повече от едно място, на което се прегъва с цел да се залепи, трябва да използват залепващи се средства, съвместими с температурата на топене на принтера (около 170 °C за 0,1 секунди). Допълнителните капаци и гънки могат да предизвикат нагъване, изкривяване или задръстване и дори може да повредят фюзера.
- За най-добро качество на печат, позиционирайте краищата не по-близо от 15 мм от краищата на плика.

# Носители и тава


- Избягвайте да печатате върху мястото, където се срещат ръбовете на плика.

## прозрачно фолио



- Ако печатате цветно върху прозрачно фолио, качеството на изображенията ще бъде по-ниско в сравнение с едноцветния печат, когато отпечатаните материали се използват на шрайбпроектор.
- Разпечатките направени върху слайдове с това устройство не са съвместими с шрайбпроектори и могат да изглеждат като черно бели изображения, ако бъдат проектирани.

За да избегнете повреда на машината, използвайте само прозрачно фолио, предназначено за използване в лазерни принтери.




- Трябва да издържат температурата на топене на устройството.
- След като го извадите от принтера, го поставете на гладка повърхност.
- Не оставяйте неизползвани листове фолио в тавата за хартия за дълго. Прах и замърсявания могат да се натрупат върху тях, което да доведе до печат на петна.
- За да избегнете образуването на петна, причинено от пръстови отпечатьци, дръжте го много внимателно.
- За да избегнете избледняване, не излагайте продължително отпечатаното прозрачно фолио на слънчева светлина.

# Носители и тава

- Уверете се, че прозрачно фолио не е намачкано, прегънато или със скъсани ръбове.
- Не използвайте прозрачно фолио, което се отделя от подложката.
- За да предпазите прозрачното фолио от слепване, не позволявайте да се натрупва след отпечатване.
- Препоръчителни носители: Прозрачно фолио за цветен лазерен принтер от Xerox, като 3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter).

## Етикети

За да избегнете повреда на принтера, използвайте само етикети, предназначени за използване в лазерни принтери.




- Когато избирате етикети, съблюдавайте следните фактори:
  - **Лепила:** Трябва да е издръжливо на температурата на топене на устройството ви около 170 °C (338 °F).
  - **Подреждане:** използвайте само етикети, между които не се вижда подложката. Етикетите могат да се отлепят от листовите, когато имат разстояния между тях, като причинят сериозни засядания.
  - **Подвиване:** Трябва да бъдат поставени на хоризонтална повърхност с не повече от 13 мм извиване във всяка посока.

# Носители и тава

- **Състояние:** не използвайте етикети с гънки, балончета с въздух или други показатели за отделяне от хартията.
- Проверете дали не е останал някакъв открит леплив материал между етикетите. Откритите части могат да причинят отлепяне на етикетите по време на печат, което може да причини засядания. Откритите лепливи части могат да причинят и повреда на компоненти на устройството.
- Не пускайте лист с етикети през устройството повече от веднъж. Лепливото покритие отзад е предназначено само за еднократно преминаване през устройството.
- Не използвайте етикети, които се отделят от подложката под тях или които са прегънати, с балончета или увредени по някакъв друг начин.

## Картички/Хартия с размери по избор




- В програмното приложение задайте полетата на поне 6,4 мм от ръба на материала.

# Носители и тава

## Предварително отпечатана хартия

Когато зареждате предварително отпечатана хартия, отпечатаната страна трябва да бъде с лице нагоре, като ненагънатия ръб е отпред. Ако срещнете проблеми с подаването на хартия, завъртете я от другата страна. Имайте предвид, че качеството на печат не е гарантирано.



- Трябва да се отпечатват с мастило, което издържа на топлина и няма да се разтопи, изпари или да отдели опасни емисии, когато бъде изложено на температурата на топене на принтера (около 170 °C (338 °F)) в продължение на 0,1 секунди.
- Мастилото за предварително отпечатана хартия трябва да е незапалимо и не трябва да влияе върху ролките на принтера.

- Преди да заредите предварително отпечатаната хартия, проверете дали мастилото върху хартията е сухо. По време на процеса на топене, влажното мастило може да изтече от предварително отпечатаната хартия, като по този начин причини намаляване качеството на печат.


## Гланцирана фотохартия


Препоръчителни носители: Гланцирана хартия (A4/Letter) за това устройство от **HP Professional Laser Paper 150**.

## Настройване на размера и типа на хартията

След зареждане на хартията в таблата за хартия, настройте размера и типа на хартия, като използвате бутоните от контролния панел.

Настройките за хартията на устройството и на драйвера трябва да съвпадат, за да печатате без грешки за несъответствие на хартията.




За да промените настройката за хартията на устройството, от **Samsung Easy Printer Manager** изберете  (превключване в разширен режим) > **Device Settings**.

Можете да настроите, като използвате  (**Setup**) > **Paper** > **Next** > избиране на тава > **Paper Size** или **Paper Type** на сензорния екран.



# Носители и тава

След това задайте типа хартия от прозореца **Предпочитания за печат** > раздел **Paper** > **Paper Type** (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).

- 1 Изберете  (**Setup**) > **Paper** > **Next** > избиране на тава > **Paper Size** или **Paper Type** на сензорния екран.
- 2 Изберете таблата и опцията, която искате.
- 3 Натиснете  (**Стоп**) или начална икона () , за да се върнете в режим на готовност.




Ако искате да използвате хартия със специален размер, например хартия за фактури, изберете раздел **Paper** > **Size** > **Edit...** и задайте **Custom Paper Size Settings** в **Предпочитания за печат** (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).

## Използване на изходната поставка



Повърхността на изходящата тава може да се нагрее, ако печатате голям брой страници наведнъж. Не докосвайте повърхността и не позволявате достъп на деца.

Отпечатаните страници се натрупват в изходната поставка и тя помага за подравняване на отпечатаните страници. Разгънете опората за разпечатки.



В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).

# Основен печат



За специфични функции на печат направете справка с Разширеното ръководство (вижте "Използване на разширени функции за печат" на стр. 213).

## Печат




Ако използвате операционна система Mac, Linux или Unix, направете справка с Разширено ръководство (вижте "Печат с Mac" на стр. 223, "Печат от Linux" на стр. 225 или "Unix отпечатване" на стр. 226).

Следващият прозорец с **Предпочитания за печат** е за Notepad в Windows 7.

**1** Отворете документа, който желаете да отпечтат.

**2** Изберете **Печат** от меню **Файл**.

**3** Изберете вашето устройство от списъка **Изберете принтер**.



**4** Основните настройки за печат, включително броят на копията и диапазонът на печат, са избрани в прозореца **Печат**.





За да се възползвате от разширените функции за печат, щракнете **Свойства** или **Предпочитания** в прозорец **Печат** (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).

**5** За да стартирате задачата за печат, кликнете върху **ОК** или **Печат** в прозореца **Печат**.

# Основен печат




## Отмяна на задача за печат

Ако задачата за печат чака в опашка за печат или в спулера за печат, анулирайте задачата по следния начин:

- Можете да получите достъп до този прозорец, като само щракнете двукратно върху иконата на устройството (  ) в лентата на задачите на Windows.
- Можете и да откажете текущата задача, като натиснете  (**Стоп**) от контролния панел.

## Отваряне на предпочитания за печат




- Прозорецът **Предпочитания за печат**, който се появява в това Ръководство на потребителя може да се различава в зависимост от използваното устройство.
- Когато изберете опция в **Предпочитания за печат**, можете да видите предупредителен знак  или . Показването на знак  означава, че можете да изберете тази опция, но не е препоръчително, а знакът  означава, че не можете да изберете дадената опция поради текущите настройки на устройството или условията на средата.

- 1 Отворете документа, който желаете да отпечатате.
- 2 Изберете **Печат** от меню “Файл”. Показва се прозорецът **Печат**.
- 3 Изберете вашето устройство от списъка **Изберете принтер**.
- 4 Щракнете върху **Свойства** или **Предпочитания**.



Скриншотовете могат да се различават в зависимост от модела.



# Основен печат




- Можете да приложите **Eco** функции, за да пестите хартия и тонер, преди да печатате (вижте "Easy Eco Driver" на стр. 244).
- Можете да проверите текущото състояние на устройството чрез натискане на бутона **Printer Status** (вижте. "Използване на Samsung Printer Status" на стр. 252).

## Използване на предпочитана настройка

Опцията **Favorites**, която е видима във всеки раздел със свойства, освен в раздели **Favorites** и **Samsung**, Ви позволява да запазвате текущите предпочитания за по-нататъшна употреба.

За да запазите **Favorites** елемент, следвайте тези стъпки:

- 1 Променете настройките във всеки раздел, както е необходимо.
- 2 Въведете име на елемента в полето за въвеждане на **Favorites**.



3

Щракнете **Save**.

4

Въведете име и описание и след това изберете желаната икона.

5

Щракнете **OK**. Когато записвате **Favorites**, всички текущи настройки на драйвера се записват.



За да използвате запаметена настройка, изберете я в раздел **Favorites**. Устройството е настроено да печата в съответствие с избраните от вас настройки. За да изтриете запаметени настройки, изберете ги в раздел **Favorites** и щракнете **Delete**.

## Използване на помощ

Щракнете върху опцията, за която желаете да знаете повече в прозорец **Предпочитания за печат** и натиснете клавиш **F1** на клавиатурата си.


# Основен печат

## Еко печат


Функцията **Еко** понижава консумацията на тонер и употребата на хартия. Функцията **Еко** ви позволява да пестите печатни ресурси и води до екологично разпечатване.



Можете да настроите стойностите на устройството като използвате **Device Settings** в програмата Samsung Easy Printer Manager.

- За потребители на Windows и Mac, вие настройвате от **Samsung Easy Printer Manager** >  (**превключване в разширен режим**) > **Device Settings**, вижте "Device Settings" на стр. 251.

## Настройване на Еко режим от контролния панел

- Изберете  (**Eco**) > **Settings** > **Next** на сензорния екран.
- Изберете желаната опция.
  - Default Mode:** Изберете това, за да включите или изключите еко режима.
    - Off:** Изключване на еко режим.



- On:** Включване на еко режим.



Ако настроите включването на еко режим с парола от SyncThru™ Web Service (раздел **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) или Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), се появява съобщение **On-forced**. Трябва да въведете парола, за да промените статуса на еко режим.

- Feature Configuration:** Задайте функции за използване в екологичен режим.
  - Default:** Устройството е зададено на режим **Default**.
  - Custom:** Променете всички необходими стойности.


3

Натиснете  (**Стоп**) или начална икона (  ), за да се върнете в режим на готовност.

## Setting eco mode on the driver



За да се възползвате от разширените функции за печат, щракнете **Свойства** или **Предпочитания** в прозорец **Печат** (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).

Отворете раздел **Еко**, за да зададете Еко режим. Когато видите еко изображението (  ), това означава, че еко режимът е активен в момента.

# Основен печат

## Еко опции

- **Printer Default:** Следва настройките от контролния панел на устройството.
- **None:** Деактивира Еко режима.
- **Eco Printing:** Активира еко режима. Активира различните Еко елементи, които желаете да използвате.
- **Passcode:** Ако администраторът е задал парола за активирането на Еко режима, трябва да въведете тази парола, за да промените статуса.



Бутон **Passcode**: Можете да зададете от SyncThru™ Web Service (раздел **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) или Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), бутонът за парола е активен. За да промените настройките за печат, щракнете върху този бутон, въведете паролата или се свържете с администратор.

## Симулатор на резултати

**Result Simulator** показва резултатите от намалената емисия на въглероден диоксид, използвано електричество и количеството спестена хартия в съответствие с избраните от вас настройки.

- Резултатите се пресмятат въз основа на това че общият брой отпечатани страници е равен на сто, без празна страница при деактивиран Еко режим.
- Погледнете коефициента за пресмятане на CO2, енергия и хартия от **IEA**, индексът на Министерството на вътрешните работи и комуникацията на Япония и [www.remanufacturing.org.uk](http://www.remanufacturing.org.uk). Всеки модел е с различен коефициент.
- Консумацията на енергия в режим на печат се отнася до средната консумация на енергия при печат на тази машина.
- Реалното показано количество е само преценка, тъй като реалното количество може да е различно в зависимост от използваната операционна система, представянето на компютъра, приложенията, методът за връзка, тип на носителя [дебелина], размер на носител, сложност на заданията и др.

# Използване на USB флаш памет


## Информация за устройство с USB памет

USB устройства с памет са налични в множество варианти с различни обема на паметта, така че да Ви предоставят повече място за съхранение на документи, презентации, музика и видео клипове, снимки с висока резолюция или всякакви други файлове, които желаете да съхранявате или премествате.


Вашето устройство поддържа USB устройства с памет с FAT16/FAT32 и секторен размер 512 байта.

Проверете файловата система на устройството ви с USB памет при вашия търговец.

Трябва да използвате само оригинални USB устройства с памет с конектор за включване тип A.




Използвайте само USB устройства с памет с метално покритие.



Използвайте само USB устройства с памет, които са преминали тестове за съвместимост, в противен случай устройството може да не ги разпознае.

Поставете USB устройството с памет в порта за USB устройства с памет на машината.



- Не изваждайте устройството с USB памет, докато се използва. Гаранцията на устройството не покрива повреди, нанесени от неправилна употреба.
- Ако вашето USB устройство с памет разполага с определени функции, като настройки за защита и парола, възможно е устройството да не го разпознае автоматично. За повече информация относно тези функции разгледайте ръководството за потребителя на USB устройството с памет.

# Използване на USB флаш памет

## Отпечатване от USB устройство с памет

Можете директно да отпечтатате файлове, съхранени на USB устройство с памет.

Поддържани файлови формати от опцията за директен печат:


- **PRN:** Съвместими са единствено файлове, създадени от предоставения с устройството Ви драйвер.





Ако печатате PRN файлове, създадени на друго устройство, отпечатаният документ ще изглежда различно.

- **TIFF:** TIFF 6.0 базов
- **JPEG:** JPEG базов
- **PDF:** PDF 1.7 или по-ниска версия

Отпечатване на документ от USB устройство с памет:


- 1 Поставете USB устройството с памет в порта за USB устройства с памет на машината.
- 2 Изберете  (**Direct USB**) > **Print From** > **Next** на сензорния екран.
- 3 Изберете желан файл или папка.

- 4 Изберете броя копия, които желаете да отпечтатате, или въведете броя им от клавиатурата.
- 5 Докоснете **Print** на сензорния екран.
- 6 Натиснете  (**Стоп**) или начална икона () , за да се върнете в режим на готовност.

## Архивиране на данни



Възможно е неволно да се изтрият данни от паметта на устройството поради токов удар или неуспешно запазване. Архивирането ви помага да защитите системните настройки, като ги съхраните под формата на архивни файлове върху USB устройство с памет.

## Архивиране на данни

- 1 Поставете USB устройството с памет в порта за USB памет на машината.
- 2 Изберете  (**Setup**) > **System** > **Next** > **Export Setting** на сензорния екран.
- 3 Изберете **Setup Data**.
- 4 Изберете файла, който желаете да архивирате.



# Използване на USB флаш памет

- 5 Докоснете **Yes**, след като се появи прозорецът за потвърждение.
- 6 Натиснете  (**Стоп**) или начална икона () , за да се върнете в режим на готовност.

## Възстановяване на данни

- 1 Поставете USB устройството с памет, върху което сте съхранили архивните данни, в порта за USB устройство с памет.
- 2 Изберете  (**Setup**) > **System** > **Next** > **Export Setting** на сензорния екран.
- 3 Изберете **Setup Data**.
- 4 Изберете файла, който желаете да възстановите.
- 5 Докоснете **Yes**, след като се появи прозорецът за потвърждение.
- 6 Натиснете  (**Стоп**) или начална икона () , за да се върнете в режим на готовност.





## Управление на USB паметта

Можете да изтриете файлове с изображения, запазени на USB устройството с памет, един по един или всички наведнъж, като преформатирате устройството.







След като изтриете файловете или преформатирате USB устройството с памет, повече не можете да възстановите файловете. Затова, преди да изтриете файловете, потвърдете, че повече нямате нужда от информацията в тях.



## Изтриване на файл с изображение

- 1 Поставете USB устройството с памет в порта за USB устройства с памет на машината.
- 2 Изберете  (**Direct USB**) > **File Manage** > **Next** > избор на желания файл или папка >  (**Options**) > **Delete** на сензорния екран.
- 3 Докоснете **Yes**, след като се появи прозорецът за потвърждение.
- 4 Натиснете  (**Стоп**) или начална икона () , за да се върнете в режим на готовност.

# Използване на USB флаш памет


## Форматиране на USB устройство с памет

- 1 Поставете USB устройството с памет в порта за USB устройства с памет на машината.
- 2 Изберете  (**Direct USB**) > **File Manage** > **Next** > избор на желаната папка или файл >  (**Options**) > **Format** на сензорния екран.
- 3 Докоснете **Yes**, след като се появи прозорецът за потвърждение.
- 4 Натиснете  (**Стоп**) или начална икона () , за да се върнете в режим на готовност.

- 4 Натиснете  (**Стоп**) или начална икона () , за да се върнете в режим на готовност.

## Преглед на статуса на USB паметта

Можете да проверите свободния за сканиране и съхраняване на документи обем на паметта.

- 1 Поставете USB устройството с памет в порта за USB устройства с памет на машината.
- 2 Изберете  (**Direct USB**) > **Show Space** > **Next** на сензорния екран.
- 3 Наличното свободно пространство в паметта се извежда на дисплея.



## 3. Поддръжка

Този раздел съдържа информация относно закупуването на консумативи, принадлежности и части за поддръжка за Вашето устройство.

• Поръчка на консумативи и аксесоари	57
• Налични консумативи	58
• Налични аксесоари	59
• Налични части за поддръжка	60
• Съхранение на тонер касетата	61
• Преразпределяне на тонера	63
• Смяна на тонер касетата	65
• Смяна на контейнер с отпадъчен тонер	68
• Монтаж на аксесоари	70
• Следене на оставащия срок на експлоатация на консумативите	74
• Настройка на известие за намаляващ тонер	75
• Почистване на устройството	76
• Съвети за преместване и съхранение на устройството	80

# Поръчка на консумативи и аксесоари



Наличните принадлежности могат да се различават в различните страни. Свържете се с Вашия търговски представител, за да получите списък с наличните принадлежности и части за поддръжка.

За да поръчате консумативи, аксесоари и части за поддръжка одобрени от Samsung, се свържете с локалния разпространител на Samsung или търговеца, от когото сте закупили устройството си. Можете да посетите и **[www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies)** и да изберете Вашата държава/регион, за да получите информация за контакти за услуги.

# Налични консумативи

Когато консумативите свършат, можете да поръчате следните типове консумативи за вашето устройство:

Тип	Средна производителност <sup>а</sup>	Име на част
Тонер касета	<ul style="list-style-type: none"><li>Средна продължителна производителност на черна касета: Прибл. 6000 стандартни страници (Черен)</li><li>Средна продължителна производителност на цветна касета: Прибл. 3500 стандартни страници (Жълт/Магента/Циан)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>CLT-K505L: Черен</li><li>CLT-Y505L: Жълт</li><li>CLT-M505L: Магента</li><li>CLT-C505L: Циан</li></ul>
Контейнер за отпадъчния тонер	<ul style="list-style-type: none"><li>Прибл. 14 000 страници (моно)</li><li>Прибл. 3500 страници (цветно)</li></ul>	CLT-W506

а. Декларирана стойност на производителност в съответствие с ISO/IEC 19798. Броят отпечатани страници може да бъде повлиян от работната среда, интервала на печат, графики, тип и размер на носители.



В зависимост от опциите, процента заеман от изображения и използвания режим на работа, периодът на експлоатация на тонер касетата може да се различава.



Когато купувате нови тонер касети или други консумативи, трябва да го направите в същата страна, в която използвате устройството. В противен случай, новите тонер касети или други консумативи ще бъдат несъвместими с Вашето устройство поради различните конфигурации на тонер касетите и другите консумативи, съгласно специфичните условия на страната.




Samsung не препоръчва използването на касети с тонер, които не са оригинални и не са с марката Samsung – например повторно пълнени или втора употреба. Samsung не може да гарантира качеството на неоригинални касети с тонер, които не са с марката Samsung. Обслужване или поправка в резултат на употреба на тонер касети, които не са произведени от Samsung, няма да бъде покрито от гаранцията на устройството.

# Налични аксесоари

Можете да закупите и инсталирате принадлежности с цел увеличаване на производителността и капацитета на устройството.



Някои функции и допълнителни елементи може да не са налични в зависимост от модела и страната (вижте "Характеристики по модели" на стр. 7).

Аксесоари	Функция	Име на част
Модул памет	Увеличава капацитета на паметта на устройството.	ML-MEM370: 512 MB
IEEE 1284B паралелен конектор	<p>Позволява ви да използвате различни интерфейси.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Когато инсталирате драйвера на принтер с IEEE1284B паралелен конектор, устройството може да не бъде открито и след инсталацията на драйвера са налични само основните функции за печат.</li><li>• Ако желаете да проверите състоянието на устройството или да зададете настройки, свържете устройството с компютър чрез USB кабел или мрежа.</li><li>• Ако използвате IEEE 1284B паралелен конектор, не можете да използвате USB кабел.</li></ul></div>	ML-PAR100
Допълнителна тава	Ако често срещате проблеми с подаването на хартия, можете да прикачите допълнителна тава за 520 <sup>a</sup> листа.	CLP-S680A

a. Обикновена хартия 80 g/m<sup>2</sup> (20 lb документална).

# Налични части за поддръжка

Трябва да подменяте частите за поддръжка на определени интервали, за да поддържате устройството във възможно най-добро състояние и за да избегнете проблеми с качеството на печат и подаването на хартия в резултат на износени части. Частите за поддръжка са предимно ролки, ремъци и подложки. Въпреки това периодът на подмяна и частите може да се различават в зависимост от модела. Смяната на частите за поддръжка може да бъде само от оторизиран сервизен представител, разпространител или търговеца на дребно, от когото сте закупили устройството. За да закупите части за поддръжка, се свържете с търговеца, от който сте закупили устройството. Периодът на подмяна на частите за поддръжка е упоменат в програмата „Samsung Printer Status“. А ако устройството разполага с дисплей, на него ще се появи съобщение. Периодът на подмяна варира в зависимост от използваната операционна система, представянето на компютъра, софтуерното приложение, метода за връзка, вида на хартията, размера на хартията и сложността на заданието.

# Съхранение на тонер касетата

Тонер касетата съдържа компоненти, чувствителни на светлина, температура и влажност. Samsung препоръчва на своите потребители да следват тези препоръки за осигуряване на оптимална ефективност, най-високо качество и по-дълъг живот на вашата нова тонер касета Samsung.

Съхранявайте тази касета в същата среда, в която ще използвате устройството. Това трябва да бъде в контролирана температура и условия на влажност. Тонер касетата трябва да остане в пакета и без да се отваря, докато не трябва да бъде монтирана – ако няма оригинална опаковка, покрийте горния отвор на касетата с хартия и я съхранявайте в тъмен шкаф.

Отварянето на касетата преди да се използва значително намалява полезността ѝ и срока ѝ на експлоатация. Не я съхранявайте на пода. Ако тонер касетата бъде отстранена от принтера, следвайте инструкциите по-долу, за да съхранявате тонер касетата правилно.

- Съхранявайте касетата в защитния пакет от оригиналната опаковка.
- Съхранявайте я в хоризонтално положение (а не странично), със същата страна нагоре, както при поставяне в устройството.
- Не съхранявайте консумативи при някое от следните условия:
  - При температура, по-висока от 40 °C (104 °F).
  - При влажност по-ниска от 20% или по-висока от 80%.
  - В среда с условия за резки промени на температура и влажност.
  - На пряка слънчева или изкуствена светлина.

- В запрашени помещения.
- В автомобил за дълъг период от време.
- В среда с наличие на корозивни газове.
- В среда със солен въздух.

## Инструкции за работа

- Не докосвайте повърхността на фотопроводимия барабан в касетата.
- Предпазвайте касетата от ненужни вибрации или удари.
- Никога не завъртайте ръчно барабана, особено в обратна посока – така можете да го повредите и да разсипете тонера.

## Употреба на тонер касета

Samsung Electronics не препоръчва, нито одобрява използването в принтера на касети, които не носят марката Samsung, включително такива с общо предназначение, с неизвестна марка, повторно пълнени или преработени касети.



# Съхранение на тонер касетата



Гаранцията на принтери Samsung не покрива повреда в устройството, причинена от употребата на повторно заредени, преработени касети или касети, които не носят търговската марка Samsung.

## Предвиден срок на експлоатация на касетата

Предвиденият срок на експлоатация на касетата (броят разпечатки за срока на тонер касетата) зависи от количеството тонер, което е необходимо за задачите за печат. Действителният брой разпечатки може да варира според плътността на текста за разпечатване върху страницата, работната среда, процентът заеман от изображения, интервалите на печат, типа на носителите и/или размера им. Например ако печатате много графики, консумацията на тонер е по-голяма и може да се наложи да сменяте касетата по-често.

# Преразпределяне на тонера

Когато тонер касетата е близо до пълното си изразходване:

- Появяват се бели линии или по-светъл печат и/или странични промени в плътността.
- Светодиодът за **Състояние** мига в червено. На дисплея може да се появи свързано с тонера съобщение, което казва, че тонерът е малко.
- На екрана на компютъра се появява прозорец на компютърната програма Samsung Printing Status, който ви казва тонера в коя цветна тонер касета е малко (вижте "Използване на Samsung Printer Status" на стр. 252).

Ако това се случи, можете временно да подобрите качеството на печат, като преразпределите оставащия тонер в касетата. В някои случаи ще продължат да се появяват бели черти или бледи разпечатки дори и след като сте преразпределили тонера. Проверете типа на тонер касета за вашето устройство (вижте "Налични консумативи" на стр. 58).




В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).



- За да не повредите тонер касетата, не я излагайте на светлина за повече от няколко минути. Ако е необходимо, я покрийте с лист хартия.
- Не докосвайте зелената част на тонер касетата. Използвайте дръжката на касетата, за да избегнете докосването на тази зона.
- За отваряне на опаковката на тонер касетата не използвайте остри предмети като нож или ножица. Те могат да надраскат барабана на касетата.
- Ако върху дрехите ви попадне тонер, избършете го със суха кърпа и изперете със студена вода. Топлата вода фиксира тонера към тъканта.

# Преразпределяне на тонера



# Смяна на тонер касетата

Устройството използва четири цвята и има различна тонер касета за всеки от тях: жълта (Y), магента (M), циан (C) и черна (K).

- Светодиодът за състояние и свързаното с тонер съобщение на дисплея показва кога всяка индивидуална тонер касета трябва да бъде сменена.
- На екрана на компютъра се появява прозорец на компютърната програма Samsung Printing Status, който ви казва коя цветна тонер касета е празна (вижте "Използване на Samsung Printer Status" на стр. 252).

Проверете типа на тонер касета за вашето устройство (вижте "Налични консумативи" на стр. 58).




- Разклатете добре тонер касетата. Това ще повиши първоначалното качество на печат.
- В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).




- За да не повредите тонер касетата, не я излагайте на светлина за повече от няколко минути. Ако е необходимо, я покрийте с лист хартия.
- Не докосвайте зелената част на тонер касетата. Използвайте дръжката на касетата, за да избегнете докосването на тази зона.
- За отваряне на опаковката на тонер касетата не използвайте остри предмети като нож или ножица. Те могат да надраскат барабана на касетата.
- Ако върху дрехите ви попадне тонер, избършете го със суха кърпа и изперете със студена вода. Топлата вода фиксира тонера към тъканта.

# Смяна на тонер касетата



# Смяна на тонер касетата



# Смяна на контейнер с отпадъчен тонер

Когато експлоатационният живот на контейнера за отпадъчен тонер изтече, на дисплея на контролния панел се появява съобщение, свързано с контейнера за отпадъчен тонер, което показва, че контейнерът трябва да бъде сменен. Проверете контейнера за отпадъчен тонер за вашето устройство (вижте "Налични консумативи" на стр. 58).




- Частиците на тонера могат да попаднат в устройството, но това не означава, че то е повредено. Свържете се със сервизен представител, когато се появят проблеми с печата.
- Когато издърпате контейнера за отпадъчен тонер от машината, преместете контейнера внимателно, така че да не го изпуснете.
- Проверете дали сте поставили контейнера за отпадъчен тонер на хоризонтална повърхност така, че тонерът да не се разпилее.



Не накланяйте и не обръщайте контейнера.

# Смяна на контейнер с отпадъчен тонер





# Монтаж на аксесоари

## Мерки за безопасност

- Изключете захранващия кабел  
Никога не отстранявайте капака на контролната платка, когато захранването е включено.  
За да избегнете възможността за токов удар, винаги изключвайте захранващия кабел, когато монтирате или демонтирате КАКВИТО И ДА Е вътрешни или външни аксесоари.
- Разтоварете статичното електричество  
Контролната платка и вътрешните аксесоари (модул с памет) са чувствителни на статично електричество. Преди да монтирате или демонтирате каквито и да е вътрешни аксесоари, разтоварете статичното електричество от тялото си, като се докоснете до нещо метално, като метален заден капак на устройство, което е включено към заземен източник на захранване. Ако отидете някъде, преди да завършите монтажа, повторете тази процедура, за да разтоварите статичното електричество отново.



При монтаж на аксесоари, батерията в устройството е сервизен компонент. Не я сменяйте сами. Има опасност от експлозия, ако батерията бъде сменена с такава, която не е от правилния тип. Вашият доставчик на услуги трябва да отстрани старата батерия от устройството и да я изхвърли в съответствие със съответните разпоредби във вашата страна.

## Настройка на Device Options

Когато монтирате допълнителни устройства, като допълнителна тава, памет и др., това устройство автоматично отчита и настройва допълнителните устройства. Ако не можете да използвате монтираните допълнителни устройства в този драйвер, можете да настроите допълнителните устройства в **Device Options**.

- Натиснете **Старт** менюто на Windows.
  - За Windows 8 от **Charms (Жестове)** изберете **Търсене > Настройки**.
- За Windows XP/2003 изберете **Принтери и факсове**.
  - За Windows 2008/Vista изберете **Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери**.
  - За Windows 7, изберете **Контролен панел > Хардуер и звук > Устройства и принтери**.
  - За Windows 8 потърсете **Устройства и принтери**.
  - За Windows Server 2008 R2 изберете **Контролен панел > Хардуер > Устройства и принтери**.
- Щракнете с десния бутон върху вашето устройство.

# Монтаж на аксесоари

**4** За Windows XP/2003/2008/Vista, натиснете **Свойства**.

За Windows 7, Windows 8 или Windows Server 2008 R2 от контекстните менюта изберете **Printer properties**.



Ако елементът **Свойства на принтера** има означение ?, може да изберете други драйвери за принтер, свързани с избрания принтер.

**5** Изберете **Device Options**.



Прозорецът **Свойства** може да се различава, в зависимост от драйвера или операционната система, която използвате.

**6** Изберете подходящата опция



Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство.

- **Tray Options:** Изберете допълнителната тава, която сте монтирали. Можете да изберете тавата.
- **Storage Options:** Изберете допълнителната памет, която сте монтирали. Ако тази функция има отметка, можете да изберете **Print Mode**.

- **Printer Configuration:** Изберете езика на принтера за заданието за печат.
- **Administrator Settings:** Можете да изберете **Printer Status** и **EMF Spooling**.
- **Admin Job Accounting:** Позволява ви да свържете информацията за потребител и идентификация на акаунт с всеки отпечатан документ.
  - **User permission:** Ако поставите отметка на тази опция, потребителите с разрешение могат да изпълнят задание за печат.
  - **Group permission:** Ако поставите отметка на тази опция, само групи, които имат групово разрешение могат да изпълнят задание за печат.



Ако желаете да кодирате паролата за отчет на заданията, поставете отметка на **Job Accounting Password Encryption**.

- **Custom Paper Size Settings:** Можете да определите персонализирани размери на хартия.

**7**


Щракнете **ОК**, докато излезете от прозореца **Свойства** или **Свойства на принтера**.

# Монтаж на аксесоари





## Подобряване на модула за памет

Вашето устройство има двоен модул памет (DIMM памет). Използвайте този слот за памет, за да поставите допълнителна памет. Препоръчваме да използвате само оригинална Samsung DIMM памет. Може да анулирате гаранцията си, ако бъде установено, че проблемът с вашето устройство е предизвикан от DIMM памет на трета страна.

Информацията за поръчката се предоставя за допълнителни аксесоари (вижте "Налични аксесоари" на стр. 59).



# Монтаж на аксесоари




# Следене на оставащия срок на експлоатация на консумативите


Ако често възникват засядания на хартия или проблеми при печат, проверете броя страници, които устройството е отпечатало. Сменете съответните части, ако е необходимо.

**1** Изберете  (**Setup**) > **System** > **Next** > **Maintenance** > **Supplies Info.** на сензорния екран.

Или

Изберете  (**Information**) > **Supplies Information** на сензорния екран.

**2** Докоснете  (назад), за да се върнете на предходния екран.

**3** Натиснете  (**Стоп**) или начална икона (  ), за да се върнете в режим на готовност.

# Настройка на известие за намаляващ тонер

Ако оставащия тонер в касетата е малко, се появява съобщение или светлинна индикация, което информира потребителя, че тонер касетата трябва да бъде сменена. Можете да използвате опцията за настройка дали това съобщение или светлинна индикация да се появява или не.



Можете да настроите стойностите на устройството като използвате **Device Settings** в програмата Samsung Easy Printer Manager.

- За потребители на Windows и Mac, вие настройвате от **Samsung Easy Printer Manager** >  (превключване в разширен режим) > **Device Settings**, вижте "Device Settings" на стр. 251.


1

Изберете  (**Setup**) > **System** > **Next** > **Maintenance** > **Toner Low Alert** на сензорния екран.

2

Изберете желаната опция.

3

Докоснете  (назад), за да се върнете на предходния екран.

4

Натиснете  (**Стоп**) или начална икона (), за да се върнете в режим на готовност.

# Почистване на устройството

Ако се появи проблем с качеството на печат или ако използвате устройството в прашна среда, трябва регулярно да го почиствате, за да запазите най-добрите условия за печат и да удължите живота на своето устройство.



- Почистването на корпуса на устройството с почистващи препарати, които съдържат големи количества спирт, разтворители или други активни вещества, може да обезцвети или повреди корпуса.
- Ако устройството или зоната около него се замърсят с тонер, препоръчваме ви да използвате навлажнена с вода, за да го почистите. Ако използвате прахосмукачка, тонерът се разпръсква във въздуха и може да бъде вреден за вас.

## Външно почистване

Почистете корпуса на устройството с мека кърпа без влакна. Навлажнете леко кърпата с вода, но бъдете внимателни да не попадне вода върху устройството или да проникне вътре в него.

# Почистване на устройството

## Почистване на вътрешната страна

По време на печат е възможно във вътрешността на устройството да попаднат и да се натрупат хартия, тонер и прах. Това натрупване може да причини проблеми с качеството на печат, като например петна от тонер или замазване. Почистването на вътрешността на устройството решава и намалява тези проблеми.




- За да не повредите тонер касетата, не я излагайте на светлина за повече от няколко минути. Ако е необходимо, я покрийте с лист хартия.
- Не докосвайте зелената част на тонер касетата. Използвайте дръжката на касетата, за да избегнете докосването на тази зона.
- Използвайте суха кърпа без влакна, когато почиствате вътрешната страна на устройството, внимавайте да не повредите трансферната ролка или друга вътрешна част. Не използвайте разтворители, например бензин или разреждател. Възможно е да възникнат проблеми с качеството на печат, които да повредят устройството.



- Използвайте суха кърпа без власинки, за да почиствате устройството.
- Изключете устройството и извадете захранващия кабел. Изчакайте, докато устройството се охлади. Ако устройството ви разполага със захранващ бутон, преди почистване го изключете.
- В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).



# Почистване на устройството




# Почистване на устройството

## Почистване на повдигащата ролка



- Изключете устройството и извадете захранващия кабел. Изчакайте, докато устройството се охлади. Ако устройството ви разполага със захранващ бутон, преди почистване го изключете.
- В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).



# Съвети за преместване и съхранение на устройството

- Когато движите устройството, не го накланяйте или преобръщайте. В противен случай, вътрешната част на устройството може да се замърси с тонер, което да предизвика повреди в устройството или да влоши качеството на печат.
- Когато движите устройството, трябва поне двама човека да го хванат здраво.



## 4. Отстраняване на проблеми

Този раздел дава ценна информация как да постъпите, ако се натъкнете на грешка.

- Съвети за избягване на задръстванията 82
- Почистване засядания на хартия 83
- Разпознаване на Светодиод за състояние 92
- Тълкуване на съобщенията на дисплея 94




- Този раздел дава ценна информация как да постъпите, ако се натъкнете на грешка. Ако вашето устройство разполага с дисплей, най-напред проверете съобщението, което се извежда на него, за да разрешите проблема.
- Ако не можете да намерите решение на вашия проблем в този раздел, прочетете раздел **Отстраняване на проблеми** в Разширеното ръководство (вж. "Отстраняване на проблеми" на стр. 261).
- Ако не можете да намерите решение в User's Guide или ако проблемът остава, обадете се за обслужване.

# Съвети за избягване на задръстванията


При избор на правилните носители за печат, повечето засядания на хартия могат да бъдат избегнати. За да избегнете засядането на хартия, погледнете следните насоки:


- Проверете дали регулируемите водачи са позиционирани правилно (вижте "Преглед на тава" на стр. 34).
- Не изваждайте хартия от тавата, докато принтера печата.
- Огънете, разлистете и подравнете хартията преди зареждане.
- Не използвате намачкана, влажна или силно извита хартия.
- Не смесвайте различни типове хартия в тавата.
- Използвайте само препоръчания тип носител за печат (вижте "Спецификации на носителя за печат" на стр. 105).

# Почистване засядания на хартия

 За да избегнете разкъсване, издърпайте заседналата хартия бавно и внимателно.


## В тава 1

 В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).




# Почистване засядания на хартия

В допълнителна тава



# Почистване засядания на хартия


Ако не виждате хартията в тази част, спрете и преминете на следващата стъпка:







# Почистване засядания на хартия

В многофункционалната тава



# Почистване засядания на хартия

Ако не виждате хартията в тази част, спрете и преминете на следващата стъпка:



# Почистване засядания на хартия


## Във вътрешността на устройството



Областта на фюзера е гореща. Изключете устройството и го оставете да изстине, преди да извадите хартията от областта на фюзера. Ако не внимавате, докато изваждате хартията от тази зона, можете да предизвикате травма.



В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).




# Почистване засядания на хартия

## В изходната зона




Областта на фюзера е гореща. Внимавайте, когато изваждате хартията от принтера.




# Почистване засядания на хартия

Ако не виждате хартията в тази част, спрете и преминете на следващата стъпка:



# Почистване засядания на хартия

В областта на дуплексния модул



# Разпознаване на Светодиод за състояние

Цветът на индикатора показва текущото състояние на устройството.



- В зависимост от модела или страната някои светлинни индикации може да не са налични (вижте "Преглед на контролния панел" на стр. 21).
- За да отстраните грешката, погледнете съобщението за грешка и неговите инструкции в частта за отстраняване на неизправности (вижте "Тълкуване на съобщенията на дисплея" на стр. 94).
- Можете да отстраните грешката и с насоката от прозореца на програмата Samsung Printing Status (вижте "Използване на Samsung Printer Status" на стр. 252).
- Ако проблемът не е отстранен, свържете се със сервизен представител.

LED	Състояние		Описание
(↔)/⚠ Състояние	Изключен		Устройството е в режим "офлайн".
	Зелен	Премигва	Когато фоновото осветяване премигва, устройството получава или отпечатва данни.
		Включен	<ul style="list-style-type: none"><li>• Устройството е в режим "онлайн" и може да се използва.</li></ul>
	Червен	Премигва	<ul style="list-style-type: none"><li>• Възникнала е несъществена грешка и принтерът изчаква грешката да бъде отстранена. Прегледайте съобщението на дисплея. След решаване на проблема принтерът продължава работа.</li><li>• В касетата остава малко количество тонер. Очакваната издръжливост на тонер касетата<sup>a</sup> скоро ще се изразходи. Подгответе нова касета за смяна. Можете временно да повишите качеството на печат, като преразпределите тонера (вижте "Преразпределение на тонера" на стр. 63).</li></ul>
		Включен	<ul style="list-style-type: none"><li>• Една от тонер касетите почти е достигнала своята очаквана издръжливост<sup>a</sup>. Препоръчваме ви да подмените тонер касетата (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).</li><li>• Капакът е отворен. Затворете капака.</li><li>• В тавата няма хартия при получаване или печат на данни. Заредете хартия в тавата.</li><li>• Устройството е спряло поради съществена грешка. Прегледайте съобщението на дисплея (вижте "Тълкуване на съобщенията на дисплея" на стр. 94).</li><li>• Има задръстване с хартия (вижте "Почистване засядания на хартия" на стр. 83).</li></ul>

# Разпознаване на Светодиод за състояние

LED	Състояние		Описание
(«T») Безжична връзка	Синьо	Премигва	Устройството се свързва с безжична мрежа.
		Включен	Устройството е свързано с безжична мрежа (вижте "Настройка на безжична мрежа" на стр. 157).
		Изключен	Устройството се изключва от безжичната мрежа.
(⏻)Захранване	Синьо	Включен	Принтерът е в икономичен режим.
		Изключен	Устройството е в режим на готовност или е изключено.

а. Предполагам живот на касетата означава предполагаемия или очакван период на експлоатация на тонер касетата, който показва средния капацитет на разпечатки и е проектиран предмет на ISO/IEC 19798. Броят на страниците може да се повлияе от работната среда, процента заеман от изображения, печатните интервали, графиките, носителите за печат и техния размер. В касетата може да има останало известно количество тонер дори след като червеният индикатор светне и принтерът спре да печата.



# Тълкуване на съобщенията на дисплея

Дисплеят на контролния панел извежда съобщения, показващи статуса на принтера или грешки. Направете справка с таблиците по-долу за да разберете съобщенията и тяхното значение и как да се справите с проблема, ако е необходимо.



- Можете да отстраните грешката и с насоката от прозореца на програмата Printing Status на компютъра (вж. "Използване на Samsung Printer Status" на стр. 252).
- Ако дадено съобщение не се съдържа в таблицата, рестартирайте и опитайте да стартирате заявката за печат отново. Ако проблемът не е отстранен, свържете се със сервизен представител.
- Когато се обадите в отдела по поддръжка, кажете на оператора какво е съобщението, появило се на дисплея.
- Възможно е някои съобщения да не се изведат на дисплея в зависимост от опциите или моделите.
- [номер на грешка] обозначава номера на грешката.
- [тип тава] обозначава номера на тавата.
- [цвят] указва цвета на тонера.

## Съобщения, свързани със засядането на

Съобщение	Значение	Препоръчителни решения
<b>Jam inside of duplex</b>	По време на двустранен печат е заседнала хартия. Това е приложимо само за устройства с тази функция.	Извадете заседналата хартия (вижте "В областта на дуплексния модул" на стр. 91).
<b>Jam in exit area</b>	Хартията е заседнала в зоната на изхода.	Извадете заседналата хартия (вижте "В изходната зона" на стр. 89).
<b>Jam inside of machine</b>	Заседнала е хартия във вътрешността на машината.	Извадете заседналата хартия (вижте "Във вътрешността на устройството" на стр. 88).
<b>Paper jam in tray 1</b>	В тавата е заседнала хартия.	Извадете заседналата хартия (вижте "В тава 1" на стр. 83).

# Тълкуване на съобщенията на дисплея

Съобщение	Значение	Препоръчителни решения
Paper jam in tray 2	Заседнала е хартия в допълнителната тава.	Извадете заседналата хартия (вижте "В допълнителна тава" на стр. 84).
Paper jam in MP tray	Заседнала е хартия в многофункционалната тава.	Извадете заседналата хартия (вижте "В многофункционалната тава" на стр. 86).

# Тълкуване на съобщенията на дисплея

## Съобщения, свързани с тонера

Съобщение	Значение	Препоръчителни решения
<b>[color] toner not installed</b>	Няма поставена тонер касета.	Поставете тонер касетата отново.
	Не е отчетена тонер касета	Поставете отново тонер касетата три или четири пъти, за да потвърдите, че е легнала добре. Ако проблемът остане, обадете се на отдела по поддръжката.
	Предпазното фолио от тонера не е отстранено.	Отстранете предпазното фолио от тонер касетата. Вижте Ръководството за бързо инсталиране, предоставено с вашето устройство.
<b>[color] toner not compatible</b>	Указаната тонер касета не е подходяща за вашето устройство.	Поставете съответната тонер касета с оригинална касета на Samsung (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).

Съобщение	Значение	Препоръчителни решения
<b>Error: [номер на грешка] [color] Toner Failure:[error number].Install [color] toner again</b>	Указаната тонер касета е поставена неправилно или куплунгът е замърсен.	Поставете оригинална тонер касета на Samsung два или три пъти, за да потвърдите, че тя е легнала добре. Ако проблемът остане, обадете се на отдела по поддръжката.
<b>Prepare new [color] toner</b>	В посочената касетата е останало малко количество тонер. Очакваната издръжливост на тонер касетата <sup>a</sup> скоро ще се изразходи.	Подгответе нова касета за смяна. Можете временно да повишите качеството на печат, като преразпределите тонера (вижте "Преразпределяне на тонера" на стр. 63).

# Тълкуване на съобщенията на дисплея

Съобщение	Значение	Препоръчителни решения
<b>Replace new [color] toner</b> <b>Replace with new [color] toner cartridge</b>	Указаната тонер касета почти е достигнала своята очаквана продължителност на живот <sup>а</sup> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Можете да изберете <b>Stop</b> или <b>Continue</b>, както е показано на контролния панел. Ако изберете <b>Stop</b>, принтерът спира да печата. Ако изберете <b>Continue</b>, устройството продължава да отпечата, но качеството на принтиране не може да се гарантира.</li><li>• Сменете тонер касетата, когато това съобщение се покаже, за да постигнете възможно най-добро качество на печат. Използването на касета под това ниво може да доведе до недобро качество на печат (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).</li></ul>
<b>Replace new [color] toner</b> <b>End of life, Replace with new [color] toner cartridge</b>	Указаната тонер касета е достигнала оценения си сервизен живот <sup>а</sup> .	Сменете тонер касетата (виж "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).

а. Очакваната продължителност на живота на касетата означава очакваната или изчислената такава, която показва средния капацитет на принтиране и е определена в съответствие с ISO/IEC 19798 (вижте "Налични консумативи" на стр. 58). Работната среда, процентът на зоната на изображение, интервалите на печат, типът на носителите и техният размер може да окажат влияние върху броя страници. Известно количество тонер може да остане в касетата дори след като се покаже съобщението за смяна на тонер касетата и устройството спре да печата.



Samsung не препоръчва използването на касети с тонер, които не са оригинални и не са с марката Samsung, като например повторно пълнени или втора употреба. Samsung не гарантира качеството на тонер касети, които не са произведени от Samsung. Обслужване или поправка в резултат на употреба на неоригинални тонер касети Samsung няма да бъде покрито от гаранцията на устройството.

# Тълкуване на съобщенията на дисплея

## Съобщения, свързани с таблата

Съобщение	Значение	Препоръчителни решения
Output bin is full	Изходната тава е препълнена.	Отстранете хартията от изходната тава и устройството започва да печата отново. Ако проблемът все още е налице, свържете се със сервиза.
Paper empty in tray [tray type]	В указаната тава няма хартия.	Заредете хартия в тавата (вижте "Зареждане на хартията в тавата" на стр. 35).
Paper Empty in all tray	Няма хартия в никоя табла.	Заредете хартия в тавата (вижте "Зареждане на хартията в тавата" на стр. 35).
Paper empty in MP tray	Няма хартия в многофункционалната табла.	Заредете хартия в многофункционалната табла (вижте "Многофункционална тава" на стр. 37).

Съобщение	Значение	Препоръчителни решения
Tray 2 cassette Out	Опционалната тава2 не е поставена.	Поставете опционалната тава 2. Ако опционалната тава 2 е поставена, проверете свързващия кабел на устройството и опционалната тава 2. Ако проблемът не се отстрани, обадете се на отдела за поддръжка.

## Съобщения, свързани с мрежата

Съобщение	Значение	Препоръчителни решения
IP Conflict	IP адресът е използван другаде.	Проверете IP адреса или получите нов IP адрес.

# Тълкуване на съобщенията на дисплея

Съобщение	Значение	Препоръчителни решения
<b>802.1x Network Error</b>	Неуспешно удостоверение.	Проверете мрежовия протокол за удостоверение. Ако проблемите продължават, се обърнете към мрежовия си администратор.

## Разн. съобщения

Съобщение	Значение	Препоръчителни решения
<b>Not proper room temp</b>	Устройството се намира в помещение с неподходяща температура.	Преместете устройството в помещение с подходяща температура (вижте "Спецификации" на стр. 103).
<b>Door is open.Close it</b>	Капакът не е добре затворен.	Затворете капака, докато се застопори на мястото си.

Съобщение	Значение	Препоръчителни решения
<b>Error: [номер на грешка] Engine System Failure:[error number].Call for service</b>	Възникна проблем със системата на двигателя.	Изключете захранващия кабел и го включете отново. Ако проблемът продължи, потърсете помощ.
<b>Error: [номер на грешка] UI System Failure:[error number].Call for service</b>	Проблем с ПИ системата.	Изключете захранващия кабел и го включете отново. Ако проблемът продължи, потърсете помощ.
<b>Error: [номер на грешка] Fuser Unit Failure:[error number].Turn off then on</b>	Възникна проблем с фюзера.	Рестартирайте захранването. Ако проблемът остане, обадете се на отдела по поддръжката.
<b>Error: [номер на грешка] Motor Failure:[error number].Turn off then on.Call for service if the problem persists</b>	Проблем със системата на мотора.	Рестартирайте захранването. Ако проблемът остане, обадете се на отдела по поддръжката.

# Тълкуване на съобщенията на дисплея

Съобщение	Значение	Препоръчителни решения
<b>Error: [номер на грешка]</b> <b>LSU Failure:[error number].Turn off then on.Call for service if the problem persists</b>	Възникна проблем с LSU.	Рестартирайте захранването. Ако проблемът остане, обадете се на отдела по поддръжката.
<b>Error: [номер на грешка]</b> <b>Fan Failure:[error number].Turn off then on.Call for service if the problem persists</b>	Има проблем с вентилаторната система.	Рестартирайте захранването. Ако проблемът остане, обадете се на отдела по поддръжката.
<b>Error: [номер на грешка]</b> <b>Sensor Failure:[error number].Turn off then on.Call for service if the problem persists</b>	Възникна проблем с датчика.	Рестартирайте захранването. Ако проблемът остане, обадете се на отдела по поддръжката.
<b>Install TR.belt unit</b>	Трансферният ремък не е поставен.	Поставете оригинален трансферен ремък Samsung.

Съобщение	Значение	Препоръчителни решения
<b>TR.belt Not compatible</b>	Поставеният в устройството трансферен ремък не е за това устройство.	Поставете оригинална част на Samsung, разработена за вашето устройство.
<b>Prepare TR.belt</b>	Експлоатационният живот на трансферния ремък скоро ще изтече.	Сменете трансферния ремък с нов. Ако проблемът остане, обадете се на отдела по поддръжката.
<b>Replace TR.belt</b>	Експлоатационният живот на трансферния ремък е изтекъл.	
<b>Prepare fuser unit</b>	Предвиденият срок на експлоатация на фюзера скоро ще изтече.	Подгответе нов фюзер за смяна, моля свържете се със сервис.
<b>Replace fuser unit</b>	Експлоатационният живот на фюзера е изтекъл.	Сменете фюзера с нов. Ако проблемът остане, обадете се на отдела по поддръжката.

# Тълкуване на съобщенията на дисплея

Съобщение	Значение	Препоръчителни решения
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Replace retard roller</b></li><li>• <b>Replace pickup roller</b></li></ul>	Експлоатационният живот на ролката е изтекъл.	Сменете ролката с нова. Ако проблемът остане, обадете се на отдела по поддръжката.
<b>Waste toner near full</b>	Контейнерът за отпаден тонер е почти пълен.	Подгответе нов контейнер за отпаден тонер за смяна.
<b>Waste tank full</b>	Контейнерът за отпаден тонер е пълен	Сменете контейнера за отпаден тонер с оригинален такъв от Samsung (вижте "Смяна на контейнер с отпадъчен тонер" на стр. 68).
<b>Waste Not Installed</b>	Контейнерът за отпаден тонер не е поставен.	Поставете контейнер за отпаден тонер. Ако вече е поставен, опитайте да го поставите отново. Ако проблемът все още е налице, свържете се със сервиза.





## 5. Приложение


В тази глава са описани спецификации на продукта и е предоставена информация по отношение на приложимите регламенти.

- Спецификации
- Правна информация
- Авторски права

103

116

128



# Спецификации

## Общи спецификации



Стойностите на дадените по-долу спецификации подлежат на промяна без предварително известие. Разгледайте [www.samsung.com](http://www.samsung.com) за евентуални промени в информация.

Елементи		Описание
Размери <sup>a</sup>	Ширина x Дължина x Височина	420 x 452,5 x 353,3 мм (16,54 x 17,81 x 13,90 инча)
Тегло <sup>a</sup>	Устройство с консумативи	20,13 кг (44,38 фунта)
Ниво на шум <sup>b c</sup>	Режим на готовност	По-малко от 37 dB(A)
	Режим на печат	По-малко от 54 dB(A)
Температура	Операция	10 до 30 °C (50 до 86 °F)
	Съхранение (опаковано)	-20 до 40 °C (-4 до 104 °F)
Влажност	Операция	от 20 до 80% ОВ
	Съхранение (опаковано)	от 10 до 90% ОВ
Номинална мощност <sup>d</sup>	110-волтови модели	AC 110 – 127 V
	220-волтови модели	AC 220 – 240 V

# Спецификации

Елементи		Описание
Консумация на електроенергия <sup>e</sup>	Среден режим на работа	По-малко от 450 W
	Режим на готовност	По-малко от 14 W
	Енергоспестяващ режим	По-малко от 2,5 W
	Режим на изключено захранване <sup>f</sup>	По-малко от 0,1 W
	Режим на готовност на мрежата (активиране на всички портове)	По-малко от 2,1 W
Безжична връзка <sup>g</sup>	Модул	SPW-B43143U

- a. Размерите и теглото са измерени без допълнителни аксесоари.
- b. Ниво на звуково налягане ISO 7779. Тествана конфигурация: основна инсталация на устройството, хартия A4, едностранен печат.
- c. Само за Китай ако шумът от оборудването е по-висок от 63 db (A), оборудването трябва да се постави в ограден район.
- d. Вижте табелката с данни на устройството относно правилното му напрежение (V), честотата (в херцове) и типа ток (A).
- e. Консумацията на електроенергия може да бъде повлияна от състоянието на устройството, условията на настройка, работната среда, както и от оборудването и метода на измерване в съответната страна.
- f. Консумацията на електроенергия може да бъде избегната изцяло, само когато захранващият кабел е изключен.
- g. Само за моделите с безжична мрежа (виж "Характеристики по модели" на стр. 7).

# Спецификации

## Спецификации на носителя за печат

Тип	Размер	Размери	Тегло/Вместимост <sup>a</sup>	
			Табла1/допълнителна табла	Многофункционална тава
Обикновена хартия <sup>b c</sup>	Letter	216 x 279 мм (8,5 x 11 инча)	70 – 90 г/м <sup>2</sup> (19 – 24 фунта документална) <ul style="list-style-type: none"> <li>Тава1: 250 листа от 80 г/м<sup>2</sup> (21 фунта документална)</li> <li>Допълнителна тава: 520 листа от 80 г/м<sup>2</sup> (20 фунта документална)</li> </ul>	от 70 до 90 гр/м <sup>2</sup> (от 19 до 24 lbs bond) <ul style="list-style-type: none"> <li>50 листа</li> </ul>
	Legal	216 x 356 мм (8,5 x 14 инча)		
	US Folio	216 x 330 мм (8,5 x 13 инча)		
	A4	210 x 297 мм (8,27 x 11,69 инча)		
	Oficio	216 x 343 мм (8,5 x 13,5 инча)		
	JIS B5	182 x 257 мм (7,17 x 10,12 инча)		
	ISO B5	176 x 250 мм (6,93 x 9,84 инча)		
	Executive	184 x 267 мм (7,25 x 10,5 инча)		
	Декларация	140 x 216 мм (5,5 x 8,5 инча)		
	A5	148 x 210 мм (5,83 x 8,27 инча)		
	A6	105 x 148 мм (4,13 x 5,83 инча)	70 – 90 г/м <sup>2</sup> (19 – 24 фунта документална) <ul style="list-style-type: none"> <li>150 листа от 80 г/м<sup>2</sup> (21 фунта документална)</li> </ul> Не е налично в допълнителната табла.	


# Спецификации

Тип	Размер	Размери	Тегло/Вместимост <sup>a</sup>	
			Табла1/допълнителна табла	Многофункционална тава
Плик	Плик Monarch	98 x 191 мм (3,87 x 7,5 инча)	от 75 до 90 гр/м <sup>2</sup> (от 20 до 24 фунта документална)  • 20 листа  Не е налично в допълнителната табла.	от 75 до 90 гр/м <sup>2</sup> (от 20 до 24 фунта документална)  • 5 листа
	Плик № 10	105 x 241 мм (4,12 x 9,5 инча)		
	Плик № 9	98 x 225 мм (3,87 x 8,87 инча)		
	Плик DL	110 x 220 мм (4,33 x 8,66 инча)		
	Плик C5	162 x 229 мм (6,38 x 9,02 инча)		
	Плик C6	114 x 162 мм (4,49 x 6,38 инча)		
Плътна хартия <sup>b c</sup>	Погледните секция Обикновена хартия	Погледните секция Обикновена хартия	от 91 до 105 г/м <sup>2</sup> (24 до 28 фунта документална)  • 50 листа от 105 гр./м <sup>2</sup> (28 lbs bond)	от 91 до 105 г/м <sup>2</sup> (24 до 28 фунта документална)  • 10 листа
По-дебела хартия <sup>b c</sup>	Погледните секция Обикновена хартия	Погледните секция Обикновена хартия	от 164 до 220 гр/м <sup>2</sup> (от 43 до 59 фунта документална)  • 50 листа от 220 гр/м <sup>2</sup> (59 lbs bond)  Не е налично в допълнителната табла.	от 164 до 220 гр/м <sup>2</sup> (от 43 до 59 фунта документална)  • 10 листа
Тънка	Погледните секция Обикновена хартия	Погледните секция Обикновена хартия	от 60 до 70 г/м <sup>2</sup> (от 16 до 19 lbs bond)  • 250 листа от 70 г/м <sup>2</sup> (19 фунта документална)	от 60 до 70 г/м <sup>2</sup> (от 16 до 19 lbs bond)  • 50 листа

# Спецификации

Тип	Размер	Размери	Тегло/Вместимост <sup>a</sup>	
			Табла1/допълнителна табла	Многофункционална тава
Памучна, цветна, предварително отпечатана	Погледните секция Обикновена хартия	Погледните секция Обикновена хартия	от 75 до 90 гр/м <sup>2</sup> (от 20 до 24 фунта документална) • 250 листа от 80 г/м <sup>2</sup> (21 фунта документална) Не е налично в допълнителната табла.	от 75 до 90 гр/м <sup>2</sup> (от 20 до 24 фунта документална) • 50 листа
Рециклиране	Погледните секция Обикновена хартия	Погледните секция Обикновена хартия	от 70 до 90 гр/м <sup>2</sup> (от 19 до 24 фунта документална) • 250 листа от 80 г/м <sup>2</sup> (21 фунта документална)	от 70 до 90 гр/м <sup>2</sup> (от 19 до 24 фунта документална) • 50 листа
прозрачно фолио	Letter, A4	Погледните секция Обикновена хартия	от 138 до 146 гр/м <sup>2</sup> (от 35 до 39 фунта документална) • 50 листа Не е налично в допълнителната табла.	от 138 до 146 гр/м <sup>2</sup> (от 35 до 39 фунта документална) • 10 листа
Етикети <sup>d</sup>	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Погледните секция Обикновена хартия	от 120 до 150 г/м <sup>2</sup> (32 до 40 фунта документална) • 50 листа Не е налично в допълнителната табла.	от 120 до 150 г/м <sup>2</sup> (32 до 40 фунта документална) • 10 листа

# Спецификации

Тип	Размер	Размери	Тегло/Вместимост <sup>a</sup>	
			Табла1/допълнителна табла	Многофункционална тава
Картички <sup>b c</sup>	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Погледнете секция Обикновена хартия	от 121 до 163 г/м <sup>2</sup> (от 32 до 43 фунта документална) • 50 листа	от 121 до 163 г/м <sup>2</sup> (от 32 до 43 фунта документална) • 10 листа   Поддържа се индексно картонче 3 x 5
Хартия за документи	Погледнете секция Обикновена хартия	Погледнете секция Обикновена хартия	105 до 120 гр/м <sup>2</sup> (28 до 32 lbs документална) • 50 листа	105 до 120 гр/м <sup>2</sup> (28 до 32 lbs документална) • 10 листа
Архивна, перфорирана хартия, фирмена бланка	Погледнете секция Обикновена хартия	Погледнете секция Обикновена хартия	• 250 листа	• 50 листа

# Спецификации

Тип	Размер	Размери	Тегло/Вместимост <sup>а</sup>	
			Табла1/допълнителна табла	Многофункционална тава
Гланцирана фотохартия <sup>б</sup>	Letter, A4, пощенска картичка 4x6	Погледнете секция Обикновена хартия	111 до 130 g/m <sup>2</sup> (30 до 35 lbs документална) за тава <ul style="list-style-type: none"><li>Тава1: 30 листа</li><li>Допълнителна тава: 50 листа</li></ul>	от 111 до 130 g/m <sup>2</sup> (30 до 35 фунта документална) <ul style="list-style-type: none"><li>5 листа</li></ul>
		Погледнете секция Обикновена хартия	131 – 175 g/m <sup>2</sup> (35 – 47 фунта документална) <ul style="list-style-type: none"><li>Тава1: 30 листа</li><li>Допълнителна тава: 50 листа</li></ul>	131 – 175 g/m <sup>2</sup> (35 – 47 фунта документална) <ul style="list-style-type: none"><li>5 листа</li></ul>
		Погледнете секция Обикновена хартия	176 до 220 гр/м <sup>2</sup> (47 до 59 lbs документална) <ul style="list-style-type: none"><li>Тава1: 30 листа</li><li>Допълнителна тава: 50 листа</li></ul>	176 до 220 гр/м <sup>2</sup> (47 до 59 lbs документална) <ul style="list-style-type: none"><li>5 листа</li></ul>
Минимален размер (по избор)		<ul style="list-style-type: none"><li><b>Табла1:</b> 98 x 127 мм (3,86 x 5 инча)</li><li><b>Допълнителна тава:</b> 148,5 x 210 мм (5,85 x 8,27 инча)</li><li><b>Многофункционална тава:</b> 76 x 127 мм (3 x 5 инча)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>60 до 220 g/m<sup>2</sup> (16 до 59 lbs документална) за тава1.</li><li>60 до 163 g/m<sup>2</sup> ( 16 до 43 lbs документална) за допълнителна тава.</li></ul>	60 до 220 гр/м <sup>2</sup> (16 до 59 lbs документална)
Максимален размер (по избор)		216 x 356 мм (8,5 x 14 инча)		

а. Възможно е максималният капацитет да варира в зависимост от теглото, дебелината на носителя, както и от условията на околната среда.

б. Пощенска картичка 4 x 6 се поддържа за тава 1, многофункционална тава.

с. Индексно картонче (3 x 5) се поддържа за многофункционална тава.

д. Гладкостта на етикетите използвани в това устройство в 100 до 250 (sheffield). Това означава цифровото ниво на гладкост.



# Спецификации

## Системни изисквания

### Microsoft® Windows®

Операционна система	Изискване (препоръчва се)		
	Процесор	RAM	Свободно дисково пространство
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	от 1,25 GB до 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-битов или 64-битов процесор или по-висока версия	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"><li>Поддръжка за графики DirectX® 9 с 128 MB памет (за да се активира темата Aero).</li><li>DVD-R/W устройство</li></ul>		
Windows Server® 2008 R2	Процесори Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) или 1,4 GHz (x64) (2 GHz или по-бързи)	512 MB (2 GB)	10 GB

# Спецификации

Операционна система	Изискване (препоръчва се)		
	Процесор	RAM	Свободно дисково пространство
<b>Windows® 8</b> <b>Windows® 8.1</b>	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-битов или 64-битов процесор или по-висока версия  • Поддръжка за графики DirectX® 9 с 128 MB памет (за да се активира темата Aero). • DVD-R/W устройство	2 GB	20 GB
<b>Windows Server® 2012</b> <b>Windows Server® 2012 R2</b>	Процесори Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) или 1,4 GHz (x64) (2 GHz или по-бързи)	512 MB (2 GB)	32 GB



- Минималното изискване за всички операционни системи Windows е Internet Explorer 6.0 или по-висока версия.
- Потребители, които имат администраторски права могат да инсталират софтуера.
- **Windows Terminal Services** е съвместим с Вашето устройство.

# Спецификации

## Mac

Операционна система	Изисквания (препоръчва се)		
	Процесор	RAM	Свободно дисково пространство
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none"><li>Процесори Intel®</li><li>867 MHz или по-бърз PowerPC G4/G5</li></ul>	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none"><li>Процесори Intel®</li></ul>	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.9	<ul style="list-style-type: none"><li>Процесори Intel®</li></ul>	2 GB	4 GB

## Linux

Елементи	Изисквания
Операционна система	Red Hat Enterprise Linux 5, 6 Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 Mint 13, 14 , 15
Процесор	Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)

# Спецификации

Елементи	Изисквания
RAM	512 MB (1 GB)
Свободно дисково пространство	1 GB (2 GB)

## Unix

Елементи	Изисквания
Операционна система	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)
Свободно дисково пространство	До 100 MB

# Спецификации

## Мрежова среда



Само за модели с окабелена и безжична мрежа (вижте "Характеристики по модели" на стр. 7).

Необходимо е да настроите мрежовите протоколи на устройството, за да го използвате като мрежово устройство. Следната таблица представя мрежовите среди, които Вашето устройство поддържа.

Елементи	Спецификации
<b>Мрежови интерфейс</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet 10/100/1000 Base-TX кабелна LAN мрежа</li><li>• 802.11b/g/n безжична LAN</li></ul>
<b>Мрежова операционна система</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 R2</li><li>• Различни операционни системи Linux</li><li>• Mac OS X 10.5 – 10.9</li><li>• UNIX OS</li></ul>

# Спецификации

Елементи	Спецификации
Мрежови протоколи	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IPv4</li><li>• DHCP, BOOTP</li><li>• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP</li><li>• Стандартно TCP/IP Принтиране (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print, ThinPrint</li><li>• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec</li><li>• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, Стандартно TCP/IP Принтиране, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)</li></ul>
Защита на безжична връзка	<ul style="list-style-type: none"><li>• Оторизация: Отворена система, Споделен ключ, WPA Enterprise/ Personal, WPA2-Enterprise/Personal</li><li>• Шифроване: WEP64, WEP128, TKIP, AES</li></ul>

# Правна информация

Това устройство е проектирано за нормална работна среда и е сертифицирано с няколко правни декларации.

## Декларация за лазерна безопасност

Този принтер е официално одобрен в САЩ като изпълняващ изискванията на DHHS 21 CFR, глава 1 подглава J за клас I (1) лазерни продукти и, където е приложимо, като клас I лазерен продукт, отговарящ на изискванията на IEC 60825-1: 2007.

Лазерните продукти клас I не се считат за опасни. Лазерната система и принтер са създадени така, че хората да нямат достъп до лазерна радиация над нивото на клас I по време на нормална работа, поддръжка от потребителя или предвидените условия за сервиз.

## Предупреждение

Никога не извършвайте сервизни работи по принтера и не работете с него при свален защитен капак на модула лазер/скенер. Отразеният лъч, макар и невидим, може да увреди очите Ви.

При използване на продукта винаги спазвайте основните предпазни мерки за безопасност за снижаване на риска от пожар, токов удар или нараняване:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - CLASSE 3B. RADIATION LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

GEFAHREN - KLASSE 3B: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEOFFNET. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIAZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNNGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASSE 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B. 严禁打开, 以免被不可见激光辐射 泄漏灼伤

주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

# Правна информация

## Защита на озоновия слой



Озоновите емисии на този продукт са под 0,1 чзм. Тъй като озонът е по-тежък от въздуха, съхранявайте продукта на място с добра вентилация.

## Икономия на енергия



Продуктът съдържа съвременна технология за икономия на енергия, която снижава консумацията на енергия при неактивното му използване.

Когато принтерът не получава данни за продължителен период от време, консумацията на енергия се снижава автоматично.

ENERGY STAR и марката ENERGY STAR са регистрирани търговски марки в САЩ.

За повече информация относно програмата ENERGY STAR вижте <http://www.energystar.gov>

За модели, сертифицирани по програмата ENERGY STAR, етикетът ENERGY STAR е залепен върху устройството. Проверете дали вашето устройство е сертифицирано по програмата ENERGY STAR.

## Рециклиране



Рециклирайте или изхвърляйте опаковката на продукта, без да се застрашава околната среда.

## Само за Китай

### 回收和再循环

为了保护环境，我们公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您提供回收同类废旧产品的服务。

当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

Уеб сайт: <http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION>



Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот  
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

## (приложимо за държави със системи за разделно събиране на отпадъците)



Това обозначение върху продукта, принадлежностите или в документацията показва, че продуктът и неговите електронни принадлежности (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят с другите битови отпадъци след срока им на експлоатация. За да се предотврати евентуално вредно въздействие върху околната среда или човешкото здраве поради неконтролируемо изхвърляне на отпадъци, отделете тези елементи от другите типове отпадъци и ги предайте за рециклиране, за да спомогнете за поощряване на многократно използване на материалните ресурси.

Битовите потребители трябва да се обърнат към търговеца на дребно, от който са закупили продукта, или към местните власти за подробна информация къде и как да отнесат продуктите или частите за рециклиране, без да се застрашава околната среда.

Бизнес потребителите трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят правилата и условията в договора за закупуване. Този продукт и неговите електронни принадлежности не трябва да се слагат заедно с останалите промишлени отпадъци за изхвърляне.

## (Само в САЩ)

Предавайте ненужните електронни устройства в специален пункт за рециклирани продукти. За да намерите най-близкия пункт за рециклиране, посетете уебсайта ни: [www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) или се обадете на (877) 278 - 0799

## Proposition 65 (Предложение 65) на щата Калифорния (само за САЩ)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

## Радиочестотни излъчвания

### Информация на FCC за потребителя

Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC. Функционирането му е обект на следните две условия:

- Устройството не трябва да причинява вредни смущения.
- Устройството трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които биха могли да доведат до неправилната му работа.

Устройството е тествано и отговаря на ограниченията за цифрови устройства от клас В, според част 15 на правилника на FCC. Ограниченията са създадени за осигуряване на разумна защита срещу вредни смущения при инсталиране в жилищни сгради. Оборудването създава, използва и излъчва радио енергия и може да причини вредни смущения в радио комуникациите, в случай че не се инсталира и използва според инструкциите. Въпреки това, няма гаранции, че в определена инсталация ще липсват смущения. Ако оборудването причинява вредни смущения на радио и телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят може да опита да коригира смущенията по един или повече от следните начини:

- Преориентиране и преместване на приемащата антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването към контакт на верига, различна от веригата, към която е свързан приемникът.
- За помощ се консултирайте с доставчика на оборудването или с опитен радио-телевизионен инженер.



Неодобрените от доставчика промени или модификации могат да отменят пълномощията на потребителя да работи с оборудването.

## Разпоредби да радиосмущения в Канада

Тази цифрова апаратура не превишава ограниченията на Клас В за излъчване на радио шум от цифрова апаратура, както са описани в стандарта за оборудване, причиняващо смущения, озаглавен “Цифрова апаратура”, ICES-003 на Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

## САЩ

## Федерална комисия по комуникации (FCC)

### Международен стандарт за излъчвания според FCC, част 15

В системата на принтера могат да бъдат налични (вградени) устройства от тип “Radio LAN” (устройства за безжична комуникация с радиочестота (RF)) с малка мощност, работещи в честотната лента 2,4/5 GHz. Разделът е приложим само в случай на наличие на тези устройства. За да определите дали е налично безжично устройство, вижте етикета на системата.

Вероятно наличните в системата безжични устройства могат да бъдат използвани само в САЩ, в случай че на етикета е даден FCC ID номер.

FCC задава обща препоръка за разстояние от 20 см между устройството и тялото, при използване на безжично устройство в близост до тялото (не са разгледани екстремни варианти). Устройството трябва да бъде на по-голямо от 20 см разстояние от тялото при включено безжично устройство. Мощността на изходния сигнал на безжичното устройство (или устройства), които могат да бъдат вградени в принтера, трябва да бъде под зададените от FCC граници за излагане на радиочестотни излъчвания.

Предавателят не трябва да бъде преместван или да работи съвместно с други антени или предаватели.

Функционирането на това устройство е предмет на следните две условия: (1) Устройството не трябва да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да може да работи при произволни смущения в приемането, включително смущения, които биха могли да причинят неправилното му функциониране.



Безжичните устройства не подлежат на обслужване от потребителя. Не ги модифицирайте по никакъв начин. Модификациите в безжичните устройства могат да отменят пълномощията за използване. За обслужване се обърнете към производителя.

# Правна информация

## Декларация на FCC за използване на безжична LAN



При инсталиране и експлоатация на тази комбинация на предавател и антена, лимитът на облъчване с радиочестота от 1 mW/cm<sup>2</sup> може да бъде превишаван на разстояния в близост до инсталираната антена. Следователно потребителят винаги трябва да бъде на разстояние поне 20 см от антената. Устройството не може да използва друг предавател или предавателна антена.

## Само за Русия/Казахстан/Беларус



Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»  
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея  
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»  
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Електроникс Ко. Лтд  
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы  
«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС  
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

## Само за Германия

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

## Само за Турция

- RoHS  
EEE Yönetmeliğine Uygundur.  
This EEE is compliant with RoHS.
- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

## Само за Тайланд

Това телекомуникационно оборудване отговаря на техническите изисквания на NTC.

## Смяна на монтирания щепсел (само за Обединеното кралство)

### Важно

Захранващият кабел на това устройство е снабден със стандартен (BS 1363) 13-амперов щепсел и 13-амперов предпазител. При подмяна или проверка на предпазителя трябва да поставите отново правилен 13-амперов предпазител. След това трябва да смените капака на предпазителя. Ако сте загубили капака, не използвайте щепсела, докато не доставите друг капак на предпазителя.

Обърнете се към фирмата, от която сте закупили устройството.

13-амперовите предпазители са най-разпространените във Великобритания и трябва да бъдат подходящи. Въпреки това, някои сгради (предимно стари), не разполагат с нормални 13-амперови контакти. Необходимо е да закупите подходящ щепселов адаптер. Не премахвайте летия щепсел.



Ако отрежете летия щепсел, веднага го изхвърлете. Не може да свържете щепсела отново и може да получите токов удар, ако го включите в контакт.

### Важно предупреждение

Машината трябва да бъде заземена.

Проводниците в захранващия кабел имат следните цветови кодове:



- **Жълто и зелено:** земя
- **Синьо:** нула
- **Кафяво:** фаза

Ако проводниците в захранващия кабел не съответстват на маркировките на цветовете в щепсела, направете следното:

Свържете зеления и жълтия проводник към обозначения с буквата “E” извод или към заземителния кабел със знака “Земя”, или към оцветения в зелено и жълто или жълто проводник.

Необходимо е да свържете синия кабел към извода, обозначен с буквата “N” или оцветен в черно.

Необходимо е да свържете синия кабел към извода, обозначен с буквата “L” или към черен проводник.

Трябва да имате 13-амперов предпазител в щепсела, адаптера или разпределителното табло.

## Декларация за съответствие (Европейски държави)

### Одобряване и сертифициране



С настоящото Samsung Electronics декларира, че настоящият продукт [C2620x series] е в съответствие с основните изисквания и всички останали условия на Директива R&TTE 1999/5/EO.

Можете да направите справка с декларацията за съответствие на адрес **www.samsung.com**, отидете на Support > Download center и въведете името на вашия принтер (MFP), за да прегледате EuDoC.

**1 Януари 1995:** Директива на съвета 2006/95/EC, уеднаквяване на законите на страните-членки относно нисковолтовото оборудване.

**1 Януари 1996:** Директива на съвета 2004/108/EC, уеднаквяване на законите на страните-членки по отношение на електромагнитната съвместимост.

**9 март 1999:** Директива на съвета 1999/5/EC за радио съоръжения и крайни далекосъобщителни устройства и взаимното признаване на съвместимостта им. Пълна информация относно съответните Директиви и стандарти, можете да получите от представителя на Samsung Electronics Co., Ltd.

### Сертифициране за ЕС

Сертифициране според Директива 1999/5/EC за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (ФАКС)

Този продукт на Samsung е самостоятелно удостоверен от Samsung за включване на крайни устройства към обществените комутируеми аналогови телефонни мрежи (PSTN) съгласно Директива 1999/5/EC. Продуктът е предназначен за работа с националните PSTN и е съвместим с обществените телефонни центрове на европейските държави:

В случай че се появят проблеми, на първо място се свържете с Euro QA Lab на Samsung Electronics Co., Ltd.

Продуктът е тестван спрямо TBR21. За да помогне при използването и приложението на крайните устройства, които отговарят на този стандарт, Европейският институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) е издал консултативен документ (EG 201 121), който съдържа бележки и допълнителни изисквания за гарантиране на мрежова съвместимост на TBR21 терминали. Продуктът е създаден съобразно всички консултативни бележки, съдържащи се в този документ, и е напълно съвместим с тях.

# Правна информация

## Информация за одобрение на радиочестоти в Европа (за продукти, оборудвани с одобрени от ЕС радио устройства)

Принтерните системи, предназначени за използване в домашни условия или в офиси могат да се доставят с налични (вградени) маломощни устройства от тип "Radio LAN" (безжични комуникационни устройства с радиочестота (RF)), работещи в честотния обхват 2,4 GHz/5 GHz. Разделът е приложим само в случай на наличие на тези устройства. За да определите дали е налично безжично устройство, вижте етикета на системата.



Вероятно наличните в системата безжични устройства могат да бъдат използвани само в Европейския съюз или асоциираните с него райони, в случай че маркировката "CE" присъства на етикета.

Мощността на изходния сигнал на безжичното устройство или устройства, които биха могли да бъдат вградени в принтера, е под ограниченията за излагане на радиочестоти на Европейската комисия, зададени в Директивата R&TTE.

### Европейски страни, за които са приложими одобренията за безжична комуникация:

Държави в ЕС

Европейски страни с ограничения за използване:  
ЕС

Държави от ЕЕА/ЕФТА

В този момент няма ограничения

## Декларация за съответствие с разпоредбите

### Напътствия за безжична комуникация

В системата на принтера могат да бъдат налични (вградени) устройства от тип "Radio LAN" (устройства за безжична комуникация с радиочестота (RF)) с малка мощност, работещи в честотната лента 2,4/5 GHz. Следващият раздел представлява общ преглед на препоръките за работа с безжични устройства.

Допълнителните ограничения, предпазните мерки и специалните грижи за дадени страни са изброени в раздела на съответната страна (или раздела на групата страни). Безжичните устройства в системата могат да бъдат използвани само в страните, обозначени със знаци за одобрение на радиоустройства върху етикета с данни на системата. Ако страната, в която ще използвате безжичното устройство, не фигурира в списъка, е необходимо да се свържете с местната агенция за одобряване на радиоустройства, за да научите изискванията им. Безжичните устройства подлежат на строго законодателство и е възможно да не са разрешени.



# Правна информация

Мощността на изходния сигнал на безжичното устройство или устройства, които могат да бъдат вграждани в принтера, е много под известните понастоящем ограничения за излагане на радиочестоти. Тъй като безжичните устройства (които могат да бъдат вграждани в принтера) излъчват енергия далеч под ограниченията на стандартите и препоръките за безопасно използване на радиочестоти, производителят вярва, че устройствата са безопасни за използване. Независимо от нивата на мощност на изходния сигнал, е необходимо да ограничите до минимум човешкото присъствие по време на нормална работа на оборудването.

Общата препоръка е за разстояние от 20 см между безжичното устройство и тялото, при използване на безжично устройство в близост до тялото (не са разгледани екстремни варианти). Устройството трябва да бъде на по-голямо от 20 см (8 инча) разстояние от тялото при включено и предаващо безжично устройство.

Предавателят не трябва да бъде преместван или да работи съвместно с други антени или предаватели.

Някои обстоятелства налагат ограничения върху безжичните устройства. По-долу са дадени примери за общите ограничения:



Радиочестотните безжични комуникации могат да окажат въздействие върху оборудването на пътническите самолети. Настоящите разпоредби в авиацията изискват изключване на безжичните устройства по време на пътуване в самолет. Устройствата с комуникация от тип IEEE 802.11 (известни още като безжичен Ethernet) и Bluetooth са примери на устройства, осигуряващи безжична комуникация.



В среда, в която взаимодействието с други устройства или услуги е вредно или се счита за вредно, опцията за използване на безжичното устройство може да бъде ограничена или забранена. Летищата, болниците и зоните с наситена с кислород или запалим газ атмосфера представляват някои от примерните места, в които използването на безжични устройства може да бъде ограничено или забранено. В среди с неуточнени санкции относно използването на безжични устройства е необходимо да се обърнете към съответните отговорни органи за упълномощаване, преди да използвате или настройвате безжичното устройство.



Всяка страна има различни ограничения относно употребата на безжични устройства. Тъй като системата е оборудвана с безжично устройство, при пътуване или преместване в чужбина проверете ограниченията за използване на безжични устройства в съответната страна, в офиса на местните отговорни органи за одобряване на радиочестотни устройства, преди да вземете устройството.





Ако системата е доставена с вградено безжично устройство, работете с него само при напълно сглобена система с поставени всички капацы и защиты.



Безжичните устройства не подлежат на обслужване от потребителя. Не ги модифицирайте по никакъв начин. Модификациите в безжичните устройства могат да отменят пълномощията за използване. За обслужване се обърнете към производителя.



Използвайте само драйвери, одобрени за страната, в която ще използвате устройството. За допълнителна информация, вижте Набора за възстановяване на системата на производителя или се обърнете към отдела за техническа поддръжка.

Само за Китай

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 ( 机箱 )	×	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	×	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	×	○	○	○	○	○
电源设备	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
卡盒部件	×	○	○	○	○	○
定影部件	×	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD ( 如果有 )	×	×	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 ( 如果有 )	×	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	×	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

# Авторски права

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.

Това ръководство на потребителя служи само за информационни цели. Цялата налична в него информация може да бъде променяна без предварително известяване.

Компанията Samsung Electronics не носи отговорност за никакви преки или косвени повреди, възникнали от или свързани с приложението на това ръководство на потребителя.

- Samsung и логото на Samsung са търговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows Server 2008 R2 са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Microsoft Corporation.
- Google, Picasa, Google Docs, Android и Gmail са или регистрирани търговски марки или търговски марки на Google Inc.
- Google Cloud Print е търговска марка на Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac и Mac OS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. AirPrint и AirPrint логото са търговски марки на Apple Inc.
- Всички останали марки или наименования на продукти са търговски марки на съответните компании или организации.

Вижте файла “**LICENSE.txt**” на предоставения компактдиск за информация относно лиценза на отворения код.

**REV. 1.00**

# Ръководство на потребителя

---

Samsung Printer **ProXpress**

C262x series

## РАЗШИРЕН

Това ръководство предоставя информация за инсталацията, разширената конфигурация, работата и отстраняването на проблеми под различни операционни системи.

В зависимост от модела или страната някои функции може да не са налични.

## ОСНОВЕН

Това ръководство предоставя информация по отношение на инсталация, основна работа и отстраняване на проблеми под Windows.



## 1. Инсталация на софтуер

Инсталация за Mac	133
Преинсталиране за Mac	134
Инсталация за Linux	135
Повторна инсталация за Linux	136



## 2. Използване на свързано в

Полезни мрежови програми	138
Настройка на окабелена мрежа	139
Инсталиране на драйвер по мрежата	143
IPv6 конфигурация	154
Настройка на безжична мрежа	157
Samsung Mobile Print	178
Използване на функцията NFC	179
AirPrint	183
Google Cloud Print™	185



## 3. Менюта с полезни настройки

Information	191
Layout	192
Paper	193
Graphic	194
System Setup	195
Emulation	199
Network	200
Admin Setup	202
Eco	204
Direct USB	205
Job Status	206
Counter	207
Help	208



## 4. Специални функции

Настройка на надморската височина	210
Представяне на изскачащата клавиатура	211
Функции за печат	212
Използване на Direct Printing Utility	229

Печат с Mac	231
Печат от Linux	234
Unix отпечатване	236
Използване на допълнителни функции на устройството	238

Проблеми със захранване и кабелна връзка	263
Проблеми с печата	264
Проблеми с качеството на печата	269
Проблеми с операционната система	277



## 5. Полезни инструменти за

Достъп до инструменти за управление	240
Easy Capture Manager	241
Samsung AnyWeb Print	242
Samsung Easy Color Manager	243
Easy Eco Driver	244
Използване на SyncThru™ Web Service	245
Използване на Samsung Easy Printer Manager	249
Използване на Samsung Printer Status	252
Използване на Samsung Printer Experience	254



## 6. Отстраняване на проблеми

Проблеми при подаване на хартията	262
-----------------------------------	-----



# 1. Инсталация на софтуер

Тази глава предоставя инструкции за инсталацията на важен и полезен софтуер, който да бъде използван в среда, в която устройството е свързано с кабел. Локално свързано устройство представлява устройство, което е директно свързано към Вашия компютър посредством кабел. Ако вашето устройство е свързано в мрежа, пропуснете следващите стъпки и отидете на инсталиране на драйвер на устройство, свързано в мрежа (вижте "Инсталиране на драйвер по мрежата" на стр. 143).

- **Инсталация за Mac** **133**
- **Преинсталиране за Mac** **134**
- **Инсталация за Linux** **135**
- **Повторна инсталация за Linux** **136**




- Ако използвате операционна система Windows, погледнете Основното ръководство за инсталацията на драйвера на устройството (вж. "Локално инсталиране на драйвер" на стр. 23).
- Използвайте само USB кабел, не по-дълъг от 3 м (118 инча).

# Инсталация за Mac

**1** Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и е включено.

**2** Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.



**3** Щракнете два пъти върху иконата на компакт диск, която се появява на вашия Mac работен плот.

- За Mac OS X 10.8, щракнете двукратно върху иконата на CD-ROM устройството в **Finder**.

**4** Щракнете двукратно върху папка **MAC\_Installer** икона > **Installer OS X**.

**5** Кликнете **Continue**.

**6** Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху **Continue**.

**7** Кликнете върху **Agree**, за да се съгласите с условията на лицензионното споразумение.

**8** Щракнете върху **Install**. Всички компоненти, необходими за работата на устройството, ще бъдат инсталирани.

Ако изберете **Customize**, можете да изберете индивидуални компоненти, които да инсталирате.

**9** Въведете паролата и щракнете върху **OK** (или **Install Software**).

**10** Изберете **USB Connected Printer** от **Printer Connection Type** и щракнете **Continue**.

**11** Щракнете върху бутона **Add Printer**, за да изберете принтера и да го добавите към списъка с принтери.

**12** Кликнете **Continue**.

**13** След като инсталирането приключи, изберете **Close**.



# Преинсталиране за Mac

Ако драйверът на принтера не работи правилно, деинсталирайте го и го инсталирайте отново.

- 1 Отворете папката **Applications > Samsung > Printer Software Uninstaller**.
- 2 За да деинсталирате софтуера за принтера, щракнете **Continue**.
- 3 Изберете желаната програма за изтриване и натиснете **Uninstall**.
- 4 Въведете паролата и кликнете върху **OK**.
- 5 След като деинсталирането приключи, изберете **Close**.



Ако устройството вече е добавено, изтрийте го от **Print Setup Utility** или **Print & Fax**.

# Инсталация за Linux

Трябва да изтеглите софтуерните пакети за Linux от уебсайта на Samsung, за да инсталирате софтуера на принтера (<http://www.samsung.com> > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния).

## Инсталиране на Обединения драйвер за Linux



Трябва да влезете като супер потребител (основен), за да инсталирате софтуера на устройството. Ако не сте супер потребител, се обърнете към своя системен администратор.

- 1 Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и е включено.
- 2 Копирайте пакета **Unified Linux Driver** на системата си.
- 3 Отворете терминал и отидете на папката, където сте копирали пакета.
- 4 Извлечете го.
- 5 Преместете в папка **uld**.
- 6 Изпълнете командата **./install.sh** (ако не сте влезли като супер потребител (root), изпълнете командата с **sudo** като **sudo ./install.sh**)

- 7 Продължете нататък с инсталирането.
- 8 Когато инсталирането приключи, стартирайте printing utility (отидете на **System > Administration > Printing** или изпълнете командата **"system-config-printer"** в терминала).
- 9 Щракнете върху бутон **Add**.
- 10 Изберете вашия принтер.
- 11 Щракнете върху бутон **Forward** и го добавете към системата си.

# Повторна инсталация за Linux

Ако драйверът на принтера не работи правилно, деинсталирайте го и го инсталирайте отново.


- 1 Отворете програма **Terminal**.
- 2 Преместете в папка **uld**, извлечена от пакет **Unified Linux Driver**.
- 3 Изпълнете командата **"./uninstall.sh"** (ако не сте влезли като супер потребител (root), изпълнете командата с **"sudo"** като **"sudo ./uninstall.sh"**)
- 4 Продължете нататък с деинсталирането.



## 2. Използване на свързано в мрежа устройство

Тази глава ви дава инструкции стъпка по стъпка за настройване на свързаното чрез мрежа устройство, както и настройка на софтуер.

- **Полезни мрежови програми** 138
- **Настройка на окабелена мрежа** 139
- **Инсталиране на драйвер по мрежата** 143
- **IPv6 конфигурация** 154
- **Настройка на безжична мрежа** 157
- **Samsung Mobile Print** 178
- **Използване на функцията NFC** 179
- **AirPrint** 183
- **Google Cloud Print™** 185



# Полезни мрежови програми

Има няколко налични програми за лесно задание на мрежови настройки. Мрежовият администратор може да управлява няколко устройства в мрежата.



- Преди да използвате програмите по-долу, най-напред настройте IP адреса.
- Някои функции и допълнителни елементи може да не са налични в зависимост от модела или страната (вижте "Характеристики по модели" на стр. 7).

## SyncThru™ Web Service

Уеб сървърът, вграден във вашето мрежово устройство, позволява да извършвате следните задачи (вижте "Използване на SyncThru™ Web Service" на стр. 245).

- Проверявате информация и състояние на консумативите.
- Персонализирате настройките на устройството.
- Зададете опцията за имейл известие. Когато зададете тази опция, състоянието на устройството (недостиг в тонер касетата или грешка в устройството) ще бъде изпратено автоматично на имейл адреса на определен човек.
- Конфигурирате параметрите на мрежата, необходими на принтера, за да се свърже към различни мрежови среди.

## SyncThru™ Web Admin Service

Решение за уеб-базирано управление на устройството за мрежови администратори. SyncThru™ Web Admin Service ви предоставя ефективен начин за управление на мрежови устройства и ви позволява да наблюдавате и отстранявате дистанционно проблеми с тях от всяко място с достъп до корпоративна интернет мрежа.

- Изтеглете тази програма от уебсайта на Samsung ( <http://www.samsung.com> > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния).

## Настройка на кабелна мрежа SetIP

Тази помощна програма позволява да избирате мрежови интерфейс и ръчно да конфигурирате IP адресите за работа с TCP/IP протокола.

- Вижте "IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP (Windows)" на стр. 139.
- Вижте "IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP (Mac)" на стр. 140.
- Вижте "IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP (Linux)" на стр. 141.





- Устройството не поддържа мрежови порт, няма да можете да използвате тази функция (вижте "Изглед отзад" на стр. 20).
- TCP/IPv6 не се поддържа от тази програма.

# Настройка на окабелена мрежа

## Отпечатване на отчет за конфигурация на

От контролния панел на устройството можете да отпечатате **Отчет за конфигурация на мрежата**, който ще показва текущите мрежови настройки на устройството. Това ще ви помогне при настройването на мрежата.



Докоснете  (**Setup**) на сензорния екран, след което изберете **Network > Network Configuration**.

Като използвате този **Отчет за конфигурацията на мрежата**, можете да намерите MAC адреса и IP адреса на Вашето устройство.

Например:

- MAC Адрес: 00:15:99:41:A2:78
- IP Адрес: 169.254.192.192

## Настройка на IP адрес



- Устройство, което не поддържа мрежовия интерфейс, няма да може да използва тази функция (вижте. "Изглед отзад" на стр. 20).
- TCP/IPv6 не се поддържа от тази програма.

Най-напред трябва да зададете IP адрес за мрежов печат и управление. В повечето случаи, нов IP адрес ще бъде зададен автоматично от DHCP (Протокол за динамично конфигуриране на хост) сървър, който се намира в мрежата.

## IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP (Windows)

Преди да използвате програмата SetIP, деактивирайте защитната стена на компютъра от **Контролен панел > Център за защита > Защитна стена на Windows**.



Възможно е следните инструкции да се различават за вашия модел.

# Настройка на окабелена мрежа

- 1 Изтеглете софтуера от уеб страницата на Samsung, разпакетирайте го и го инсталирайте: (<http://www.samsung.com> > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния).
- 2 Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
- 3 Свържете устройството към мрежата чрез мрежови кабел.
- 4 Включете устройството.
- 5 От менюто **Старт** на Windows, изберете **Всички програми > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
- 6 Щракнете върху иконата ⚙️ (третата отляво) в прозореца SetIP, за да отворите прозореца за конфигуриране на TCP/IP.
- 7 Въведете новата информация за устройството в прозореца за конфигурация. В корпоративна интранет мрежа е възможно, преди да продължите, да се наложи администраторът на мрежата да зададе тази информация.



Намерете MAC адреса на устройството от **Отчета за конфигурация на мрежата** (вижте "Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 139) и го въведете без двоеточията. Например, 00:15:99:29:51:A8 става 0015992951A8.

- 8 Изберете **Apply** и след това щракнете върху **OK**. Устройството автоматично ще отпечата **Отчета за конфигурация на мрежата**. Проверете дали всички настройки са правилни.


## IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP (Mac)

Преди да използвате програмата SetIP, деактивирайте защитната стена на компютъра от **System Preferences > Security** (или **Security & Privacy**) > **Firewall**.




Възможно е следните инструкции да са различни за Вашия модел.

- 1 Свържете устройството към мрежата чрез мрежови кабел.
- 2 Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.



- 3 Щракнете два пъти върху иконата на компакт диск, която се появява на вашия Mac работен плот.
  - За Mac OS X 10.8, щракнете двукратно върху иконата на CD-ROM устройството в Търсене.
- 4 Щракнете двукратно върху папка **MAC\_Installer** икона > **Installer OS X**.

# Настройка на окабелена мрежа

- 5 Кликнете **Continue**.
- 6 Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху **Continue**.
- 7 Кликнете върху **Agree**, за да се съгласите с условията на лицензионното споразумение.
- 8 Щракнете върху **Install**. Всички компоненти, необходими за работата на устройството, ще бъдат инсталирани.  
  
Ако изберете **Customize**, можете да изберете индивидуални компоненти, които да инсталирате.
- 9 Въведете паролата и щракнете върху **OK** (или **Install Software**).
- 10 Когато се появи съобщение, което предупреждава, че всички отворени програми в компютъра ви ще се затворят, щракнете върху **Continue**.
- 11 Изберете **Network Connected Printer (Wired или Wireless)** в **Printer Connection Type** и щракнете върху бутона **Set IP Address**.
- 12 Щракнете върху иконата  (третата отляво) в прозореца SetIP, за да отворите прозореца за конфигуриране на TCP/IP.
- 13 Въведете новата информация за устройството в прозореца за конфигурация. В корпоративна интранет мрежа е възможно, преди да продължите, да се наложи администраторът на мрежата да зададе тази информация.



Намерете MAC адреса на устройството от **Отчета за конфигурация на мрежата** (вижте "Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 139) и го въведете без двуеточията. Например, 00:15:99:29:51:A8 става 0015992951A8.

- 14 Изберете **Apply** и след това щракнете върху **OK**. Устройството автоматично ще отпечата **Отчета за конфигурация на мрежата**. Проверете дали всички настройки са правилни.

## IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP (Linux)

Преди да използвате програмата SetIP, деактивирайте защитната стена на компютъра от **System Preferences** или **Administrator**.



Възможно е следните инструкции да са различни за вашия модел или операционни системи.

- 1 Изтеглете програмата SetIP от уеб страницата на Samsung и я извлечете.
- 2 Щракнете два пъти върху файл **SetIPApplet.html** в папка **cdroot/Linux/noarch/at\_opt/share/utils**.



# Настройка на окабелена мрежа

**3** Щракнете, за да отворите прозореца за конфигуриране на TCP/IP.

**4** Въведете новата информация за устройството в прозореца за конфигурация. В корпоративна интранет мрежа е възможно, преди да продължите, да се наложи администраторът на мрежата да зададе тази информация.



Намерете MAC адреса на устройството от **Отчета за конфигурация на мрежата** (вижте "Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 139) и го въведете без дуеточията. Например, 00:15:99:29:51:A8 става 0015992951A8.

**5** Устройството автоматично ще отпечата **Отчета за конфигурация на мрежата**.

# Инсталиране на драйвер по мрежата



- Някои функции и допълнителни елементи може да не са налични в зависимост от модела или страната (вижте "Характеристики по модели" на стр. 7).
- Устройство, което не поддържа мрежовия интерфейс, няма да може да използва тази функция (вижте. "Изглед отзад" на стр. 20).
- Можете да инсталирате драйвера на принтера и софтуера, когато поставите компакт диска със софтуер в CD-ROM устройството. За Windows, изберете драйвера на принтера и софтуера в прозорец **Select Software to Install**.


## Windows



Софтуерът за защитна стена може да блокира мрежовата комуникация. Преди да свържете устройството с мрежа, деактивирайте защитната стена на компютъра.

# Инсталиране на драйвер по мрежата

- 1 Уверете се, че устройството е свързано към мрежата и е включено. Също така, трябва да бъде зададен IP адресът на Вашето устройство (вижте "Настройка на IP адрес" на стр. 139).
- 2 Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.



Ако инсталационният прозорец не се появи, щракнете **Старт > Всички програми > Принадлежности > Изпълни**.

Напишете **X:\Setup.exe**, като замените "X" с буквата, която представлява Вашето CD-ROM устройство, и щракнете върху **ОК**.

- За Windows 8,  
Ако инсталационният прозорец не се появи, от **Charms (Жестове)** изберете **Търсене > Apps(Приложение)** и потърсете **Изпълни**. Напишете **X:\Setup.exe**, като замените "X" с буквата, която отговаря на вашето CD-ROM устройство и щракнете **ОК**.

Ако се появи изскачащият прозорец „**Чукнете за избор на това, какво да се предприеме спрямо диска..**“, щракнете върху него, след което изберете **Run Setup.exe**.

- 3 Прочетете и приемете инсталационните споразумения в прозореца за инсталация. След това щракнете върху **Next**.
- 4 Изберете **Network** от екрана **Printer Connection Type**. След това щракнете върху **Next**.
- 5 Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.

## От екран Старт на Windows 8



- Драйверът V4 се изтегля автоматично от Windows Update, ако компютърът ви е свързан с интернет. Ако не е, можете да изтеглите ръчно драйвера V4 от уеб страницата на Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния.
- Можете да изтеглите приложението **Samsung Printer Experience** от **Windows магазин**. Трябва да имате Microsoft акаунт, за да можете да използвате Windows Store(магазин).
  - a От **Charms (Жестове)**, изберете **Търсене**.
  - b Щракнете върху **Store(магазин)**.
  - c Направете търсене и щракнете върху **Samsung Printer Experience**.
  - d Щракнете върху **инсталирам**.

# Инсталиране на драйвер по мрежата

- Ако инсталирате драйвера чрез предоставения компакт диск със софтуер, драйверът V4 не се инсталира. Ако желаете да използвате драйвера V4 в екран **работен плот**, можете да го изтеглите от уеб страницата на Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния.
- Ако желаете да инсталирате инструменти за управление на принтер Samsung, трябва да ги инсталирате чрез предоставения компактдиск.

- 1** Уверете се, че устройството е свързано към мрежата и е включено. Също така, трябва да бъде зададен IP адресът на Вашето устройство (вижте "Настройка на IP адрес" на стр. 139).
- 2** От **Charms (Жестове)** изберете **Настройки > Промяна на настройките на компютъра > Устройство**.
- 3** Щракнете върху **Добавяне на устройство**.  
На екрана ще бъдат показани откритите устройства.
- 4** Щракнете върху името на модела или името на хоста, който желаете да използвате.



Можете да отпечатате Отчет за конфигурация на мрежата от контролния панел на устройството, който ще покаже настоящото име на хоста на устройството (вижте "Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 139).

- 5** Драйверът се инсталира автоматично от **Актуализиране на Windows**.

## Режим на безшумно инсталиране

Режимът на безшумно инсталиране е метод, който не изисква никаква потребителска намеса. След като започнете инсталирането, драйверът и софтуерът се инсталират автоматично на компютъра. Можете да започнете безшумното инсталиране, като въведете **/s** или **/S** в командния прозорец.

## Параметри на командния ред

В следната таблица са показани командите, които могат да се използват в командния прозорец.





Следните параметри на командния ред функционират, когато командата се използва с **/s** или **/S**. Но командите **/h**, **/H** или **/?** са изключения, които могат да се използват самостоятелно.

# Инсталиране на драйвер по мрежата

Команден ред	Определение	Описание
/s или /S	Стартиране на безшумно инсталиране.	Инсталират се драйверите на устройството, без да се използват компоненти на потребителския интерфейс или намеса от страна на потребителя.

# Инсталиране на драйвер по мрежата

Команден ред	Определение	Описание
/p"<име на порт>" или /P"<име на порт>"	Задава се порт на принтера.   Портът за мрежата ще бъде създаден с помощта на стандартен инструмент за наблюдение на TCP/IP портове. Ако ще се използва локален порт, той трябва да е налице в системата, преди да бъде посочен с команда.	Името на порта на принтера може да бъде зададено като IP адрес, име на хост, име на локален USB порт, име на IEEE1284 порт или мрежов път. Например: <ul style="list-style-type: none"><li>• /p"xxx.xxx.xxx.xxx" където, "xxx.xxx.xxx.xxx" е IP адресът на мрежов принтер. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"име_на_хост"</li><li>• /p"\\computer_name\shared_printer" или "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer", където "\\computer_name\shared_printer" или "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" означава мрежовия път към принтера, въвеждайки две наклонени черти, името на компютъра или локален IP адрес на компютъра, който споделя принтера, и след това името на споделяния принтер</li></ul>

Команден ред	Определение	Описание
/a"<път_на_дестинацията>" или /A"<път_на_дестинацията>"	Задава се пътят на дестинацията за инсталацията.   Пътят на дестинацията трябва да бъде напълно определен.	Тъй като драйверите на устройството трябва да бъдат инсталирани на специфично за операционната система местоположение, тази команда е подходяща единствено за приложения.
/n"<име на принтер>" или /N"<име на принтер>"	Задава се името на принтера. Според зададеното име на принтера ще бъде създаден отделен принтер.	Чрез този параметър можете да добавяте отделни принтери по желание.

# Инсталиране на драйвер по мрежата

Команден ред	Определение	Описание
/nd или /ND	Указва се да не се задава инсталираният драйвер като драйвер на устройството по подразбиране.	Тази команда указва, че инсталираният драйвер на устройството няма да бъде драйвер по подразбиране в системата, ако има инсталирани един или повече драйвери за принтер. Ако системата система няма инсталирани драйвери, тази опция няма да бъде приложена, тъй като операционната система Windows ще зададе инсталирания драйвер на принтера като драйвер на устройството по подразбиране.
/x или /X	Използват се съществуващи файлове на драйвери, за да се създаде отделен принтер, ако е вече инсталиран.	Тази команда осигурява начин за инсталиране на отделен принтер, който използва инсталирани файлове на драйвери за принтери, без да се инсталира допълнителен драйвер.


Команден ред	Определение	Описание
/up"<име на принтер>" или /UP"<име на принтер>"	Премахва единствено посочения отделен принтер, но не и файловете на драйверите.	Тази команда осигурява начин да се премахне единствено посочения отделен принтер от системата, без да влияе на другите драйвери за принтери. Тя няма файловете на драйверите за принтери от системата.
/d или /D	Деинсталира всички драйвери и приложения на устройството от системата.	Тази команда ще премахне всички инсталирани драйвери и приложения на устройството от системата.
/v"<име на споделяне>" или /V"<име на споделяне>"	Споделя се инсталираното устройство и се добавят други налични драйвери за платформи за опцията за посочване и отпечатване.	Ще се инсталират всички поддържани от платформата на операционната система Windows драйвери за устройството в системата и то ще бъде споделено с указаното <име на споделяне> за опцията за посочване и отпечатване.

# Инсталиране на драйвер по мрежата

Команден ред	Определение	Описание
/o или /O	Отваря папката <b>Принтери и факсове</b> след инсталацията.	Тази команда ще отвори папката <b>Принтери и факсове</b> след безшумното инсталиране.
/h, /H или /?	Показва използването на параметрите за командния ред.	

## Mac

- 1 Уверете се, че устройството е свързано към вашата мрежа и е включено.
- 2 Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.



- 3 Щракнете два пъти върху иконата на компакт диск, която се появява на вашия Mac работен плот.
  - За Mac OS X 10.8, щракнете двукратно върху иконата на CD-ROM устройството в Търсене.
- 4 Щракнете двукратно върху папка **MAC\_Installer** икона > **Installer OS X**.
- 5 Щракнете върху **Continue**.
- 6 Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху **Continue**.
- 7 Кликнете върху **Agree**, за да се съгласите с условията на лицензионното споразумение.
- 8 Щракнете върху **Install**. Всички компоненти, необходими за работата на устройството, ще бъдат инсталирани.

Ако изберете **Customize**, можете да изберете индивидуални компоненти, които да инсталирате.
- 9 Въведете паролата и щракнете върху **OK** (или **Install Software**).
- 10 Изберете **Network Connected Printer (Wired или Wireless)** в **Printer Connection Type** и щракнете върху **Continue**.
- 11 Щракнете върху бутона **Add Printer**, за да изберете принтера и да го добавите към списъка с принтери.



# Инсталиране на драйвер по мрежата

- 12 Щракнете върху **IP** и изберете **HP Jetdirect - Socket in Protocol**.
- 13 Въведете IP адреса на устройството в полето за въвеждане Address.
- 14 Въведете името на опашката в полето за въвеждане Queue. Ако не можете да определите името на опашката за сървъра на Вашето устройство, опитайте най-напред с опашката по подразбиране.
- 15 Ако Auto Select не функционира правилно, изберете Select Printer Software и името на устройството ви в Print Using.
- 16 Кликнете **Add**.
- 17 Кликнете **Continue**.
- 18 След като инсталирането приключи, изберете **Close**.

## Linux

Трябва да изтеглите софтуерните пакети за Linux от уебсайта на Samsung, за да инсталирате софтуера на принтера (<http://www.samsung.com> > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния).

- 1 Уверете се, че устройството е свързано към вашата мрежа и е включено. Също така, трябва да бъде зададен IP адресът на вашето устройство.
- 2 Копирайте пакета **Unified Linux Driver** на системата си.
- 3 Отворете терминал и отидете на папката, където сте копирали пакета.
- 4 Извлечете го.
- 5 Преместете в папка **uld**.
- 6 Изпълнете командата **./install.sh** (ако не сте влезли като супер потребител (root), изпълнете командата с **sudo** като **sudo ./install.sh**).
- 7 Продължете нататък с инсталирането.
- 8 Когато инсталацията завърши, стартирайте **Printing** utility (Отидете в **System > Administration > Printing** или изпълнете командата **system-config-printer** в терминала).
- 9 Щракнете върху бутон **Add**.
- 10 Изберете **AppSocket/HP JetDirect** и въведете IP адреса на устройството си.
- 11 Щракнете върху бутон **Forward** и го добавете към системата си.

# Инсталиране на драйвер по мрежата

## Добавяне на мрежов принтер

- 1 Кликнете двукратно **Unified Driver Configurator**.
- 2 Щракнете върху **Add Printer**.
- 3 Отваря се прозорецът **Add printer wizard**. Щракнете **Next**.
- 4 Изберете **Network printer** и кликнете бутона **Search**.
- 5 В това поле се появяват IP адреса и името на модела на принтера.
- 6 Изберете Вашето устройство и кликнете **Next**.
- 7 Въведете описанието на принтера и щракнете върху **Next**.
- 8 След като устройството бъде добавено, щракнете **Finish**.

## UNIX



- Уверете се, че вашето устройство поддържа операционна система UNIX, преди да инсталирате UNIX драйвер за принтер (вижте "Операционна система" на стр. 7).
- Командите са маркирани с “”, затова когато пишете командите, не пишете “”.
- Някои функции и допълнителни елементи може да не са налични в зависимост от модела или страната (вижте "Операционна система" на стр. 7).

За да използвате UNIX драйвер за принтер, първо трябва да инсталирате пакета с UNIX драйвери за принтер и след това да настроите принтера. Можете да изтеглите драйвера за принтера UNIX от уеб сайта на Samsung (<http://www.samsung.com> > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния).

## Инсталиране на пакета UNIX драйвер на принтер

Процедурата по инсталирането е обичайната за всички споменати варианти на UNIX OS.

# Инсталиране на драйвер по мрежата

1 От уебстраницата на Samsung изтеглете и разпакувайте пакета UNIX драйвер на принтер на Вашия компютър.

2 Придобийте привилегии root.  
“su -”

3 Копирайте подходящия архив на драйвера към желания компютър UNIX.



Вижте ръководството за администрация за Вашия UNIX OS за повече подробности.

4 Разархивирайте пакета на драйвера за принтера за UNIX.  
Например, за IBM AIX използвайте следните команди.  
“gzip -d < въведете името на пакета | tar xf -”

5 разархивираната директория.

6 Стартирайте инсталирания скрипт.  
“./install -i”

**install** е инсталационен скрипт файл, който се използва за инсталация или деинсталация на пакета UNIX драйвер на принтер.

Използвайте командата “**chmod 755 install**”, за да дадете разрешение на инсталационния скрипта.

7 Изпълнете командата „./install -c“, за да проверите резултатите от инсталацията.

8 Стартирайте “**installprinter**” от командния ред. Това ще изведе прозореца **Add Printer Wizard**. Настройте принтера в този прозорец съгласно следните процедури.



При някои UNIX OS, например при Solaris 10 току-що добавени принтери могат да не бъдат активирани и/или може да не приемат задачи за печат. В този случай стартирайте следните две команди в основния терминал:

“accept <printer\_name>”

“enable <printer\_name>”

# Инсталиране на драйвер по мрежата

## Деинсталиране на пакета на драйвера на принтера



Трябва да се използва помощна програма за изтриването на инсталирания принтер в системата.

- a** Стартирайте команда **“uninstallprinter”** от терминала.  
Това ще отвори **Uninstall Printer Wizard**.  
Инсталираните принтери се изписват в падащ списък.
- b** Изберете принтера, който ще бъде премахнат.
- c** Щракнете върху **Delete**, за да изтриете принтера от системата.
- d** Изпълнете командата „./install -d“, за да деинсталирате целия пакет.
- e** За да проверите резултатите от отстраняването, изпълнете командата „./install -c“.

За да го инсталирате отново, използвайте командата „./install -i“, за да инсталирате отново двоичните кодове.

## Настройване на принтера

За да добавите принтера към Вашата система UNIX, стартирайте **“installprinter”** от командния ред. Това ще изведе прозореца Съветник за добавяне на принтер. Настройте принтера в този прозорец съгласно следните стъпки:

- 1** Въведете името на принтера.
- 2** Изберете съответния модел принтер от списъка с модели.
- 3** Въведете кратко описание, съответстващо на типа принтер в полето **Type**. Това е опционално.
- 4** Уточнете описанието на принтера в полето **Description**. Това е опционално.
- 5** Уточнете местонахождението на принтера в полето **Location**.
- 6** Въведете IP адреса или DNS име на принтера в текстовото поле **Device** за принтери, свързани в мрежа. При IBM AIX с **jetdirect Queue type** е възможно само DNS име, цифров IP адрес не се допуска.
- 7** **Queue type** показва връзката като **lpd** или **jetdirect** в съответното поле със списък. Като допълнение **usb** тип е наличен в Sun Solaris OS.
- 8** Изберете **Copies**, за да зададете броя на копия.
- 9** Отметнете **Collate** опция, за да получите копия, които са вече сортирани.
- 10** Отметнете **Reverse Order** опция, за да получите копия в обратен ред.
- 11** Отметнете **Make Default** опция, за да настроите този принтер по подразбиране.
- 12** Щракнете върху **OK**, за да добавите принтера.

# IPv6 конфигурация



**IPv6** се поддържа правилно само от Windows Vista или по-висока.



Ако изглежда, че IPv6 мрежата не работи, върнете фабричните стойности по подразбиране на всички мрежови настройки и опитайте отново чрез **Clear Settings**:

Изберете  (**Setup**) > **Network** > **Next** > **Clear Settings** на сензорния екран.

Устройството поддържа следните IPv6 адреси за управление и печатане в мрежа.

- **Link-local Address**: Самоконфигуриращ се локален IPv6 адрес (адресът започва с FE80).
- **Stateless Address**: IPv6 адрес, който е конфигуриран автоматично от мрежовия маршрутизатор.
- **Stateful Address**: IPv6 адрес, конфигуриран от DHCPv6 сървър.
- **Manual Address**: IPv6 адрес, конфигуриран ръчно от потребителя.

В IPv6 мрежова среда, изпълнете следващата процедура, за да използвате IPv6 адреса.


## От контролния панел

### Активиране на IPv6



Влизането в менютата може да се различава при различните модели (виж "Преглед на менютата" на стр. 28).

1

Изберете  (**Setup**) > **Network** > **Next** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 Protocol** на сензорния екран.

2

Изберете **On**, използвайки стрелките на сензорния екран.

3

Изключете и включете устройството отново.





Когато инсталирате драйвера на принтера, не конфигурирайте IPv4 и IPv6. Препоръчваме ви да конфигурирате или IPv4, или IPv6.

### Конфигурация на DHCPv6 адрес

Ако имате DHCPv6 сървър във Вашата мрежа, можете да настроите една от следните опции за конфигуриране на динамичен хост по подразбиране.

# IPv6 конфигурация

- 1 Изберете  (**Setup**) > **Network** > **Next** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 Config** на сензорния екран.
- 2 Изберете желаната опция чрез стрелките, след което докоснете  (назад), за да запазите избора.
  - **Router:** Използвайте DHCPv6, само когато се изисква от маршрутизатора.
  - **Always Use:** Винаги използвайте DHCPv6, независимо от изискванията на маршрутизатора.
  - **Never Use:** Никога не използвайте DHCPv6, независимо от изискванията на маршрутизатора.

## От SyncThru™ Web Service

### Активиране на IPv6

- 1 Отворете уеб браузър, например Internet Explorer от Windows. Въведете IP адреса на устройството (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) в полето за адреса и натиснете клавиш Enter, или щракнете върху **Старт**.
- 2 Ако това е първият път, в който влизате в **SyncThru™ Web Service**, трябва да се впишете като администратор. Въведете указаните по-долу ИД и парола по подразбиране. Препоръчваме ви да промените паролата по подразбиране поради причини, свързани със сигурността.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000
- 3 Когато се отвори прозорецът **SyncThru™ Web Service**, придвижете курсора на мишката върху **Settings** в най-горната лента на менюто и кликнете **Network Settings**.
- 4 Кликнете **TCP/IPv6** в левия прозорец на уебстраницата.
- 5 Поставете отметка в квадратчето **IPv6 Protocol**, за да активирате IPv6.
- 6 Щракнете върху бутона **Apply**.

# IPv6 конфигурация

- 7 Изключете и включете устройството отново.



- Можете да зададете и DHCPv6.
- За ръчна настройка на IPv6 адрес:  
Поставете отметка в полето на квадратче **Manual Address**.  
Тогава, текстовото поле **Address/Prefix** е активирано. Въведете останалата част от адреса (напр. 3FFE:10:88:194::**AAAA**. "A" е шестнадесетична цифра от 0 до 9, A до F).

- **Manual Address:** IPv6 адрес, конфигуриран ръчно от потребителя.

3

Въведете IPv6 адреса (напр.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).



Адресът трябва да бъде обграден от "[ ]" скоби.

## Конфигурация на IPv6 адрес


- 1 Отворете уеб браузър, напр. Internet Explorer, който поддържа IPv6 адресиране като URL.
- 2 Изберете един от IPv6 адресите (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) от **Отчета за конфигурацията на мрежата** (вижте "Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 139).
  - **Link-local Address:** Самоконфигуриращ се локален IPv6 адрес (адресът започва с FE80).
  - **Stateless Address:** IPv6 адрес, който е конфигуриран автоматично от мрежовия маршрутизатор.
  - **Stateful Address:** IPv6 адрес, конфигуриран от DHCPv6 сървър.

# Настройка на безжична мрежа

## Начало


### Разбиране на вашия тип мрежа

Обикновено в даден момент имате само една връзка между компютъра и устройството.



#### Режим Infrastructure

Това е среда, която обикновено се използва у дома или в малки офиси. Този режим използва точка за достъп за комуникация с безжичното устройство.



#### Режим Ad-hoc<sup>a</sup>

Този режим не използва точка за достъп. Безжично свързаните компютър и устройство комуникират директно.

а. Моделът C2620 не поддържа режим Ad hoc.

### Име на безжична мрежа и мрежова парола

Безжичните мрежи изискват по-висока сигурност, така че когато точката за достъп се настройва за пръв път, за мрежата се задават име на мрежата (SSID), тип използвана сигурност и парола за мрежа. Попитайте мрежовия си администратор по отношение на тази информация, преди да продължите с инсталацията на устройството.



# Настройка на безжична мрежа

## Представяне на методите за безжична настройка

Можете да зададете настройки на безжичната мрежа от устройството или от компютъра. Изберете метода за настройка от таблицата по-долу.



- Някои типове за инсталация по безжична мрежа може да не са налични, в зависимост от модела или страната.
- Ако по време на безжичната настройка или инсталацията на драйверите се появят проблеми, вижте главата, описваща отстраняването на проблеми (вижте "Отстраняване на проблеми за безжична мрежа" на стр. 174).
- Силно се препоръчва да зададете парола за точките за достъп. Ако не направите това, до тях може да бъде осъществен незаконен достъп от неизвестни устройства, включително компютри, смартфони и принтери. Вижте ръководството на потребителя за точки за достъп относно настройки на паролата.

Тип на връзката		Описание и справка
С точка на достъп		<ul style="list-style-type: none"><li>• Вижте "Настройки на сензорния екран" на стр. 159.</li><li>• За потребители на Windows вижте "Точка на достъп чрез USB кабел (препоръчително)" на стр. 163.</li><li>• За потребители на Mac вж. "Точка на достъп чрез USB кабел (препоръчително)" на стр. 166.</li><li>• Вижте "Чрез мрежови кабел" на стр. 168.</li></ul>
Без точка за достъп	Използване на режим Ad hoc <sup>a</sup>	Не е наличен
	Използване на Wi-Fi Direct	Вижте "Задаване на Wi-Fi Direct за мобилен печат" на стр. 172.

а. Моделът C2620 не поддържа режим Ad hoc.

# Настройка на безжична мрежа

## Настройки на сензорния екран

Преди да започнете, трябва да уточните мрежовото име на вашата безжична мрежа (SSID), както и мрежовия ключ, ако тя е шифрована. Тази информация е била зададена, когато е била инсталирана точката за достъп (безжичният маршрутизатор). Ако не познавате безжичната среда, с която работите, помолете за съдействие мрежовия администратор.

## Свързване към мрежа



След като приключите с безжичното свързване, трябва да инсталирате драйвер за устройството, за да можете да отпечатвате от приложения (вижте "Инсталиране на драйвер по мрежата" на стр. 143).

1

Изберете  (**Setup**) > **Network** > **Next** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Settings** на сензорния екран.

2

Изберете желания метод за настройка.

- **Search List** (препоръчително): Устройството ще покаже списък с налични мрежи, от които да изберете. След като мрежата бъде избрана, принтерът ще поиска съответния ключ за сигурност.
- **Custom**: В този режим, потребителите могат ръчно да зададат или редактират собствени SSID или да изберат опция за сигурност в детайли.

## Повторно свързване към мрежата

Когато безжичната връзка е изгубена, устройството автоматично се опитва да се свърже повторно с точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) с предишните настройки и адрес за безжично свързване.




В следните случаи, устройството отново се свързва автоматично с безжичната мрежа:

- Устройството бива изключено и включено отново.
- Точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) бива изключена и включена отново.

# Настройка на безжична мрежа

## Прекратяване на процеса на свързване

---

За да анулирате връзката с безжична мрежа, когато устройството е свързано към такава, натиснете и освободете  (Стоп) на контролния панел. **Трябва да изчакате 2 минути, за да се осъществи ново свързване към безжичната мрежа.**

# Настройка на безжична мрежа

## Използване на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Ако вашето устройство и точка за достъп (или безжичен рутер) поддържат Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), можете лесно да конфигурирате настройките на безжичната мрежа.



- Ако искате да използвате безжичната мрежа в режим Infrastructure, проверете дали мрежовият кабел е изключен от устройството. Използването на бутона **WPS (PBC)** или въвеждането на PIN код от компютъра, за да се свържете с точката за достъп (или безжичен маршрутизатор), се различава в зависимост от точката за достъп (или безжичния маршрутизатор), която използвате. Разгледайте ръководството на потребителя за точката за достъп (безжичния маршрутизатор), която използвате.
- Когато използвате бутон WPS за настройка на безжична мрежа, настройките за сигурност могат да се променят. За да предотвратите това, заключете WPS опцията за настоящите настройки за безжична сигурност. Името на опцията може да е различно, в зависимост от точката на достъп (или безжичния рутер), която ползвате.

## Неща, които трябва да пригответе

- Проверете дали точката за достъп (или безжичният маршрутизатор) поддържа Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Проверете дали устройството поддържа Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Компютър, свързан в мрежа (само за режим PIN)

## Избор на вашия тип


Има два метода за свързване на вашето устройство с безжична мрежа, като използвате WPS.

- Методът **Конфигурация с натискане на бутон (PBC)** ви позволява да свържете вашето устройство с безжична мрежа, като активирате WPS на вашето устройство и натиснете бутон WPS (PBC) на точка за достъп (или безжичен рутер), които поддържат WPS.
- Методът **Персонален идентификационен номер (PIN)** ви помага да свържете вашето устройство към безжична мрежа чрез въвеждане на предоставения PIN код в точката за достъп (или безжичен рутер), поддържаща WPS.


Режимът **PBC** е фабрично зададен за вашето устройство и е препоръчителен за типична среда на безжична мрежа.

# Настройка на безжична мрежа

## Свързване в PBC режим

- 1 Изберете  (**Setup**) > **Network** > **Next** > **Wi-Fi** > **WPS**.
- 2 Изберете **Connect via PBC**.
- 3 Докоснете **OK**, след като се появи прозорецът за потвърждение.  
  
Появява се информационен прозорец, в който се посочват 2 минути време за обработка на свързването.
- 4 Докоснете бутона **WPS (PBC)** на точка за достъп (или безжичен маршрутизатор).  
  
Съобщенията се появяват на дисплея в следния ред:
  - a **Connecting:** Устройството се свързва с точката за достъп (или безжичния маршрутизатор).
  - b **Connected:** Когато устройството се свърже успешно с безжичната мрежа, светлинният индикатор WPS остава да свети.
  - c **AP SSID:** След завършване на процеса на свързване към безжична мрежа, информацията от точката на достъп и SSID се появява на дисплея.
- 5 Поставете предоставения компакт диск в CD-ROM устройството и следвайте инструкциите в прозореца за настройка на безжична мрежа.

## Свързване в PIN режим

- 1 Изберете  (**Setup**) > **Network** > **Next** > **Wi-Fi** > **WPS**.
- 2 Изберете **Connect via PIN**.
- 3 Докоснете **OK**, след като се появи прозорецът за потвърждение.
- 4 Осемцифрен PIN се появява на дисплея.  
  
Трябва да въведете осемцифреният PIN код в период от две минути на компютъра, който е свързан с точката за достъп (или безжичния рутер).  
  
Съобщенията се появяват на дисплея в следния ред:
  - a **Connecting:** Устройството се свързва с безжичната мрежа.
  - b **Connected:** Когато устройството се свърже успешно с безжичната мрежа, светлинният индикатор WPS остава да свети.
  - c **AP SSID:** След завършване на процеса на свързване към безжична мрежа, информацията от точката на достъп и SSID се появява на дисплея.
- 5 Поставете предоставения компакт диск в CD-ROM устройството и следвайте инструкциите в прозореца за настройка на безжична мрежа.

# Настройка на безжична мрежа

## Настройка чрез Windows



Кратък път към програмата **Samsung Easy Wireless Setup** без CD: Ако вече сте инсталирали драйвера за принтера, можете да получите достъп до програмата **Samsung Easy Wireless Setup** без CD (вижте "Достъп до инструменти за управление" на стр. 240).

## Точка на достъп чрез USB кабел (препоръчително)


### Неща, които трябва да пригответе

- Точка за достъп
- Компютър, свързан в мрежа
- Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство
- Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа
- USB кабел

### Създаване на инфраструктурна мрежа

- 1 Проверете дали USB кабелът е свързан към устройството.
- 2 Включете компютъра, точката за достъп и устройството.

- 3 Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.



Ако инсталационният прозорец не се появи, щракнете **Старт > Всички програми > Принадлежности > Изпълни**.

Напишете **X:\Setup.exe**, като замените "X" с буквата, която представлява Вашето CD-ROM устройство, и щракнете върху **ОК**.

- За Windows 8,

Ако инсталационният прозорец не се появи, от **Charms (Жестове)** изберете **Търсене > Apps(Приложение)** и потърсете **Изпълни**. Напишете **X:\Setup.exe**, като замените "X" с буквата, която отговаря на вашето CD-ROM устройство и щракнете **ОК**.

Ако се появи изскачащият прозорец „**Чукнете за избор на това, какво да се предприеме спрямо диска..**“, щракнете върху него, след което изберете **Run Setup.exe**.

- 4 Прочетете и приемете инсталационните споразумения в прозореца за инсталация. След това щракнете върху **Next**.

# Настройка на безжична мрежа

- 5 Изберете **Wireless** от екрана **Printer Connection Type**. След това щракнете върху **Next**.
- 6 От екрана **Are you setting up your printer for the first time?** изберете **Yes, I will set up my printer's wireless network**. След това щракнете върху **Next**.  
  
Ако вашият принтер вече е свързан към мрежата, изберете **No, my printer is already connected to my network**.
- 7 След търсенето, устройствата в безжичната мрежа ще се появят в прозореца. Изберете името (SSID) на точката за достъп, която искате да използвате, и щракнете върху **Next**.



Ако не можете да намерите името на мрежата, която искате да изберете, или ако искате да настроите безжичната конфигурация ръчно, щракнете върху **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Въведете SSID на точката за достъп (SSID е чувствителен към регистъра на буквите).
- **Operation Mode:** Изберете **Infrastructure**.

- **Authentication:** Изберете типа удостоверяване.  
**Open System:** Не се използва удостоверяване, а криптирането може да бъде или да не бъде използвано, в зависимост от необходимостта за защита на данните.  
**Shared Key:** Използва се удостоверяване. Устройство, което има правилен WEP ключ, може да получи достъп до мрежата.  
**WPA Personal или WPA2 Personal:** Изберете тази опция, за да идентифицирате печатния сървър, базиран на WPA Pre-Shared Key. Тук се използва споделен секретен ключ (обикновено наричан предварително споделена паролна фраза за ключ), който се конфигурира ръчно на точката за достъп и на всеки от нейните клиенти.
- **Encryption:** Изберете криптирането (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Password:** Въведете стойността на шифроващата мрежова парола.
- **Confirm Network Password:** Потвърдете стойността на шифроване на мрежова парола.
- **WEP Key Index:** Ако използвате WEP криптиране, изберете подходящия **WEP Key Index**.



Прозорецът за сигурност на безжичната мрежа не се показва, когато точката за достъп има настройки за сигурност.


Въведете мрежовата парола на точката за достъп (или маршрутизатор).

# Настройка на безжична мрежа

8 Когато се появи прозорецът за мрежова връзка, изключете мрежовия кабел. След това щракнете върху **Next**. Връзката с мрежовия кабел може да възпрепятства търсенето на безжични устройства.

9 Ако принтерът поддържа Wi-Fi Direct и тази функция е деактивирана, ще се появи съответният екран.

Ако искате да активирате Wi-Fi Direct, поставете отметка в квадратчето и щракнете върху **Next**. Ако не, щракнете **Next**.



- Можете да започнете да изграждате Wi-Fi Direct чрез Samsung Easy Printer Manager (вижте "Настройка на Wi-Fi Direct" на стр. 172).
- **Wi-Fi Direct Name:** Wi-Fi Direct името по подразбиране е името на модела и е с максимална дължина от 22 символа.
- **Password setting** е цифров стринг и неговият размер е 8 ~ 64 символа.

10 Когато настройката на безжичната мрежа завърши, изключете USB кабела между компютъра и устройството. Щракнете **Next**.

11 Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.

## Настройка чрез Mac

### Неща, които трябва да пригответе


- Точка за достъп
- Компютър, свързан в мрежа
- Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство
- Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа
- USB кабел



# Настройка на безжична мрежа


## Точка на достъп чрез USB кабел (препоръчително)

- 1 Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и е включено.
- 2 Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.



- 3 Щракнете два пъти върху иконата на компакт диск, която се появява на вашия Mac работен плот.
  - За Mac OS X 10.8, щракнете двукратно върху иконата на CD-ROM устройството в **Finder**.
- 4 Щракнете двукратно върху папка **MAC\_Installer** икона > **Installer OS X**.
- 5 Кликнете **Continue**.
- 6 Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху **Continue**.

- 7 Кликнете върху **Agree**, за да се съгласите с условията на лицензионното споразумение.
- 8 Щракнете върху **Install**. Всички компоненти, необходими за работата на устройството, ще бъдат инсталирани.  
Ако изберете **Customize**, можете да изберете индивидуални компоненти, които да инсталирате.
- 9 Въведете паролата и щракнете върху **OK** (или **Install Software**).
- 10 Изберете **Configuration of Wireless network** от **Printer Connection Type** и щракнете **Continue**.



# Настройка на безжична мрежа

- 11** След търсенето, устройствата в безжичната мрежа ще се появят в прозореца. Изберете името (SSID) на точката за достъп, която искате да използвате, и щракнете върху **Next**.



Когато настройвате безжичната конфигурация ръчно, щракнете върху **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Въведете SSID на точката за достъп (SSID е чувствителен към регистъра на буквите).
- **Operation Mode:** Изберете **Infrastructure**.
- **Authentication:** Изберете типа удостоверяване.

**Open System:** Не се използва удостоверяване, а криптирането може да бъде или да не бъде използвано, в зависимост от необходимостта за защита на данните.

**Shared Key:** Използва се удостоверяване. Устройство, което има правилен WEP ключ, може да получи достъп до мрежата.

**WPA Personal или WPA2 Personal:** Изберете тази опция, за да идентифицирате печатния сървър, базиран на WPA Pre-Shared Key. Тук се използва споделен секретен ключ (обикновено наричан предварително споделена парола фраза за ключ), който се конфигурира ръчно на точката за достъп и на всеки от нейните клиенти.

- **Encryption:** Изберете типа на шифроването. (Никакъв, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)
- **Network Password:** Въведете стойността на шифроващата мрежова парола.
- **Confirm Network Password:** Потвърдете стойността на шифроване на мрежова парола.
- **WEP Key Index:** Ако използвате WEP криптиране, изберете подходящия **WEP Key Index**.

Появява се прозорецът за сигурност на безжичната мрежа, когато точката за достъп е с активирана сигурност.

Въведете мрежовата парола на точката за достъп (или маршрутизатор).

- 12** Ако принтерът поддържа Wi-Fi Direct и тази функция е деактивирана, ще се появи съответният екран.

Ако искате да активирате Wi-Fi Direct, поставете отметка в квадратчето и щракнете върху **Next**. Ако не, щракнете **Next**.

Wireless Settings

Wi-Fi Direct Settings

Your printer supports Wi-Fi Direct.

Since your printer is a Wi-Fi-enabled printer, you can use Wi-Fi Direct to enable your mobile device to easily connect to your printer.

Do you want to turn on Wi-Fi Direct on your printer?

☐ Yes, I want to turn on Wi-Fi Direct on my printer. [Help](#)

Wi-Fi Direct Name:  (23 characters)

Password setting:  (8~64 characters)

☐ Hide characters

< Back Next > Cancel

# Настройка на безжична мрежа



- Можете да започнете да изграждате Wi-Fi Direct чрез Samsung Easy Printer Manager (вижте "Настройка на Wi-Fi Direct" на стр. 172).
- **Wi-Fi Direct Name:** Wi-Fi Direct името по подразбиране е името на модела и е с максимална дължина от 22 символа.
- **Password setting** е цифров стринг и неговият размер е 8 ~ 64 символа.

**13** Когато бъде завършена настройката на безжичната мрежа, изключете USB кабела между компютъра и устройството.

**14** Настройката на безжичната мрежа е завършена. След като инсталацията завърши, щракнете **Quit**.



След като приключите с безжичното свързване, трябва да инсталирате драйвер за устройството, за да можете да отпечатвате от приложения (вижте "Инсталация за Mac" на стр. 133).

## Чрез мрежови кабел



Устройства, които не поддържат мрежови порт няма да могат да използват тази функция (вижте "Изглед отзад" на стр. 20).

Вашето устройство е съвместимо с мрежа. За да активирате устройството да работи с Вашата мрежа, трябва да извършите някои конфигурационни процедури.



- След като приключите с безжичното свързване, трябва да инсталирате драйвер за устройството, за да можете да отпечатвате от приложения (вижте "Инсталиране на драйвер по мрежата" на стр. 143).
- Обърнете се към вашия мрежов администратор или към лицето, което настройва вашата безжична мрежа, за информация за вашата мрежова конфигурация.

## Неща, които трябва да пригответе

- Точка за достъп
- Компютър, свързан в мрежа
- Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство
- Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа
- Мрежов кабел

# Настройка на безжична мрежа

## Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа

Можете да идентифицирате мрежовите настройки на вашето устройство като отпечатате отчет за мрежовата конфигурация.

Вижте "Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 139.

## Настройване на IP чрез програмата SetIP (Windows)

Тази програма е предназначена за ръчно настройване на мрежовия IP адрес на вашето устройство чрез неговия MAC адрес за комуникация с устройството. MAC адресът е хардуерният сериен номер на мрежовия интерфейс и може да бъде открит в **Отчета за конфигурация на мрежата**.

Вижте "Настройка на IP адрес" на стр. 139.

## Конфигуриране на безжичната мрежа на устройството

Преди да започнете, трябва да уточните мрежовото име на вашата безжична мрежа (SSID), както и мрежовия ключ, ако тя е криптирана. Тази информация е била зададена, когато е била инсталирана точката за достъп (безжичният маршрутизатор). Ако не познавате безжичната среда, с която работите, помолете за съдействие мрежовия администратор.

Можете да извършите тази настройка и в **SyncThru™ Web Service**.

## Използване на SyncThru™ Web Service

Преди да започнете с конфигурирането на безжичните параметри, проверете статуса на кабелната връзка.

- 1 Проверете дали мрежовият кабел е свързан към устройството. Ако не е, свържете устройството със стандартен мрежов кабел.
- 2 Стартирайте уеб браузер, като Internet Explorer, Safari или Firefox и въведете новия IP адрес на вашето устройство в прозореца на браузера.

Например:



# Настройка на безжична мрежа

- 3 Щракнете върху **Login** в горната дясна част на уебстраницата на SyncThru™ Web Service.
- 4 Напишете **ID** и **Password** и след това кликнете **Login**.  
Препоръчваме ви да промените паролата по подразбиране поради причини, свързани със сигурността.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000
- 5 Когато се отвори прозореца **SyncThru™ Web Service**, щракнете върху **Network Settings**.
- 6 Кликнете **Wireless > Wizard**.



**Wizard** ще ви помогне да настроите конфигурацията на безжичната мрежа. Ако обаче искате да настроите безжичната мрежа директно, изберете **Custom**.

- 7 Изберете едно **Network Name(SSID)** в списъка.
  - **SSID:** SSID (Service Set Identifier) е име, което идентифицира безжичната мрежа. Точките за достъп и безжичните устройства, които се опитват да се свържат с определена безжична мрежа трябва да използват същото SSID. SSID е чувствителен към регистъра на буквите.
  - **Operation Mode:** Отнася се до типа на безжичните връзки.
    - **Ad-hoc:** Позволява на безжичните устройства да комуникират директно помежду си в условия на среда от вида точка до точка.
    - **Infrastructure:** Позволява на безжичните устройства да комуникират помежду си посредством точка за достъп.



Ако във Вашата мрежа **Operation Mode** е **Infrastructure**, изберете SSID на точката на достъп. Ако **Operation Mode** е **Ad-hoc**, изберете SSID на устройството.

- 8 Щракнете **Next**.  
Ако се появи прозорецът за настройките на защита на безжичната връзка, въведете потвърдената парола (мрежова парола) и щракнете **Next**.
- 9 Появява се прозорецът за потвърждение. Моля, проверете безжичните си настройки. Ако настройките са правилни, щракнете върху **Apply**.

# Настройка на безжична мрежа



Изключете мрежовия кабел (стандартен или мрежови). След това устройството ви трябва да стартира безжична комуникация с мрежата. В случай, че сте в режим “компютър към компютър”, можете да използвате безжична LAN мрежа и кабелна LAN мрежа едновременно.

- 10 Поставете предоставения компакт диск в CD-ROM устройството и следвайте инструкциите в прозореца за настройка на безжична мрежа.


## Включване и изключване на безжичната



Ако вашето устройство има дисплей, можете да включвате/изключвате Wi-Fi от контролния панел на устройството, чрез меню **Network**.

- 1 Проверете дали мрежовият кабел е свързан към устройството. Ако не е, свържете устройството със стандартен мрежов кабел.
- 2 Стартирайте уеб браузер, като Internet Explorer, Safari или Firefox и въведете новия IP адрес на вашето устройство в прозореца на браузера.

Например:



- 3 Щракнете върху **Login** в горната дясна част на уебстраницата на SyncThru™ Web Service.
- 4 Въведете **ID** и **Password**, след което щракнете **Login**. Препоръчваме ви да промените паролата по подразбиране поради причини, свързани със сигурността.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**
- 5 Когато се отвори прозореца **SyncThru™ Web Service**, щракнете върху **Network Settings**.
- 6 Щракнете на **Wireless > Custom**.  
Можете също да включите и изключите безжичната мрежа.

# Настройка на безжична мрежа

## Задаване на Wi-Fi Direct за мобилен печат

Wi-Fi Direct е лесен за настройка метод за връзка от типа peer-to-peer за свързването на Wi-Fi Direct сертифициран принтер с мобилно устройство, който предоставя сигурна връзка и по-добра производителност в сравнение с ad hoc режима.

С Wi-Fi Direct можете да свързвате вашия принтер към Wi-Fi Direct мрежа, докато едновременно се свързвате към точка за достъп. Освен това можете да използвате кабелна мрежа и Wi-Fi Direct мрежа едновременно, така че няколко потребителя да могат да осъществяват достъп и да отпечатват документи от Wi-Fi Direct и от кабелна мрежа.



- Не можете да се свързвате мобилното си устройство към интернет през Wi-Fi Direct на принтера.
- Списъкът с поддържани протоколи може да се различава от вашия модел, мрежите на Wi-Fi Direct HE поддържат IPv6, мрежово филтриране, IPSec, WINS и SLP услуги.
- Максималният брой устройства, които могат да бъдат свързани чрез Wi-Fi Direct е 3.

## Настройка на Wi-Fi Direct

Можете да разрешите функцията Wi-Fi Direct чрез един от следните методи.

## От свързан с USB кабел компютър (препоръчителен)

След като инсталацията на драйвера завърши, можете да използвате Samsung Easy Printer Manager, за да правите промени в настройките на Wi-Fi Direct.



Samsung Easy Printer Manager е наличен само за потребители на операционни системи Windows и Mac.

От менюто **Старт** изберете **Програми** или **Всички програми** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Device Settings** > **Network**.


- **Wi-Fi Direct On/Off:** Изберете **On**, за да активирате.
- **Device Name:** Въведете името на принтера, за да потърсите вашия принтер в безжичната мрежа. По подразбиране, името на устройството е името на модела.
- **IP Address:** Въведете IP адреса на принтера. Този IP адрес се използва само за локалната мрежа, а не за инфраструктурната кабелна или безжична мрежа. Препоръчваме да използвате локалния IP адрес по подразбиране (локалният IP адрес по подразбиране на принтера за Wi-Fi Direct е 192.168.3.1 )
- **Group Owner:** Активирайте тази опция, за да зададете собственик на група за Wi-Fi Direct на принтера. **Group Owner** действа по подобен начин на безжична точка за достъп. Препоръчваме активирането на тази опция.



# Настройка на безжична мрежа

- **Network Password:** Ако принтерът е **Group Owner**, е необходим **Network Password** за свързване на други мобилни устройства към принтера. Можете да конфигурирате мрежовата парола сами или да запомните предоставената мрежова парола, която от време на време се генерира по подразбиране.

## От устройството

- 1 Изберете  (**Setup**) > **Network** > **Next** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** на сензорния екран.
- 2 Изберете **On**, за да активирате.

## От компютъра, свързан с мрежа

Ако вашият принтер използва мрежов кабел или безжична точка на достъп, можете да разрешите и конфигурирате Wi-Fi Direct от SyncThru™ Web Service.

- 1 Отворете **SyncThru™ Web Service** и изберете **Settings** > **Network Settings** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Разрешете **Wi-Fi Direct** и задайте други опции.



За потребители на Linux OS отпечатайте доклад за IP мрежова конфигурация, за да проверите производителността (вж. "Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 139).

## Настройка на мобилно устройство

- След като настроите Wi-Fi Direct от принтера, вижте ръководството на потребителя на мобилното устройство, което използвате, за да настроите неговото Wi-Fi Direct.
- След като настроите Wi-Fi Direct, трябва да изтеглите мобилното приложение за печат (например: Samsung Mobile printer), за да можете да отпечатвате от вашия смартфон.



- Когато откриете принтера, към който желаете да свържете вашето мобилно устройство, изберете го, и светодиода на принтера ще започне да мига. Натиснете бутона WPS на принтера и той ще се свърже към вашето мобилно устройство.
- Ако вашето мобилно устройство не поддържа Wi-Fi Direct, трябва да въведете "Network Key" на принтера, вместо да натиснете бутона WPS.



# Настройка на безжична мрежа

## Отстраняване на проблеми за безжична мрежа

### Проблеми по време на настройката или инсталацията на драйвера

---

#### Printers Not Found

- Възможно е устройството ви да не е включено. Включете компютъра и устройството.
- USB кабелът между устройството и компютъра не е свързан. Свържете устройството към компютъра, като използвате USB кабел.
- Устройството не поддържа безжични мрежи. Направете справка в ръководството на потребителя, включено в компактдиска със софтуер за принтера, предоставен с вашето устройство, и подгответе устройство с безжична мрежа.

#### Connecting Failure - SSID Not Found

- Устройството не може да открие името на мрежата (SSID), който сте избрали или въвели. Проверете името на мрежата (SSID) от вашата точка за достъп и отново се опитайте да осъществите връзка.
- Вашата точка за достъп не е включена. Включете своята точка за достъп.

# Настройка на безжична мрежа

## Connecting Failure - Invalid Security

- Сигурността не е конфигурирана правилно. Проверете конфигурираната защита на своята точка за достъп или на устройството.

## Connecting Failure - General Connection Error

- Компютърът не получава сигнал от устройството. Проверете USB кабела и захранването на устройството.

## Connecting Failure - Connected Wired Network

- Вашето устройство е свързано чрез мрежов кабел. Изключете мрежовия кабел от устройството.

## Connecting Failure - Assigning the IP address

- Изключете и включете отново захранването на точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) и устройството.

## PC Connection Error

- Конфигурираният адрес на мрежата не може да осъществи връзка между компютъра и устройството.
  - За DHCP мрежова среда  
Устройството получава IP адрес автоматично (DHCP), когато компютърът е конфигуриран за DHCP.



Ако заданието за печат не се изпълнява в DHCP режим, проблемът може да е предизвикан от автоматичната промяна на IP адреса. Сравнете IP адресите на продукта и на порта на принтера.

### Как да направите сравнението:

- Отпечатайте доклада за мрежова информация на вашия принтер и след това проверете IP адреса (вижте "Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 139).
- Проверете IP адреса на порта на принтера от вашия компютър.
  - Натиснете **Старт** менюто на Windows.
    - За Windows 8 от **Charms (Жестове)** изберете **Търсене > Настройки**.
  - За Windows XP/Server 2003, изберете **Принтери и факсове**.
    - За Windows Server 2008/Vista изберете **Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери**.
    - За Windows Server 2008 R2 изберете **Контролен панел > Хардуер > Устройства и принтери**.
    - За Windows 7/Windows 8 изберете **Контролен панел > Устройства и принтери**.
  - Щракнете с десния бутон върху вашето устройство.
  - За Windows XP/2003/2008/Vista, натиснете **Свойства**.  
За Windows 7/Windows 8 или Windows Server 2008 R2 от контекстните менюта изберете **Printer properties**.  
Ако елементът **Свойства на принтера** има означение ►, може да изберете други драйвери за принтер, свързани с избрания принтер.
  - Щракнете върху раздел **Порт**.
  - Щракнете върху бутон **Конфигуриране на порт...**

# Настройка на безжична мрежа

g Проверете дали **Име на принтер** или **IP адрес:** е IP адреса на листа за мрежова конфигурация.

3 Променете IP адреса на порта на принтера, ако се различава от този в доклада за мрежова информация.

Ако желаете да използвате дискът за инсталация на софтуер, за да промените IP адреса на порта, свържете се към мрежови принтер. След това свържете IP адреса отново.

- За Static мрежова среда

Устройството използва статичен адрес, когато компютърът има конфигуриран статичен адрес.

Например:

Ако информацията за мрежата на компютъра е както е показано по-долу:

- IP адрес: 169.254.133.42
- Маска на подмрежата: 255.255.0.0

След това, мрежовата информация на устройството трябва да бъде както следва:

- IP адрес: 169.254.133.**43**
- Маска на подмрежата: 255.255.0.0 (Използвайте маската на подмрежата на компютъра).
- Портал: 169.254.133.1

## Други проблеми

Ако възникнат проблеми, докато използвате устройството в мрежа, проверете следните неща:



За информация относно точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) направете справка в ръководството за потребителя на устройството.

- Компютърът ви, точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) или устройството може да не са включени.
- Проверете силата на безжичната връзка около устройството. Ако рутерът е далеч от устройството или има препятствие, е възможно да имате затруднения при получаване на сигнала.
- Изключете и включете отново захранването на точката за достъп (или безжичния маршрутизатор), устройството и компютъра. Понякога изключването и включването на захранването може да възстанови мрежовата връзка.
- Проверете дали софтуерът за защитна стена (V3 или Norton) не блокира връзката.

Ако компютърът и устройството са свързани в една и съща мрежа и тя не може да бъде открита при търсене, е възможно софтуерът за защитна стена да блокира комуникацията. Направете справка в ръководството за потребителя на софтуера, за да го изключите. Опитайте отново да намерите устройството.

# Настройка на безжична мрежа

- Проверете дали е намерен правилният IP адрес на устройството. Може да проверите IP адреса, като отпечатате отчета за мрежова конфигурация.
- Проверете дали точката за достъп (или безжичният маршрутизатор) има конфигурирана настройка за сигурност (парола). Ако има парола, се обърнете към администратора на точката за достъп (или безжичния маршрутизатор).
- Проверете IP адреса на устройството. Инсталирайте отново драйвера за устройството и променете настройките, за да се свържете към устройството в мрежата. Поради характеристиките на DHCP, намереният IP адрес може да се е променил, ако устройството не се използва дълго време или ако настройките на точката за достъп са били нулирани.  
  
Регистрирайте MAC адреса на продукта, когато конфигурирате DHCP сървър на точката за достъп (или безжична мрежа). След това винаги можете да използвате IP адреса, който е настроен заедно с MAC адреса. Можете да видите MAC адреса на вашето устройство, като отпечатате доклад за мрежова конфигурация (вижте "Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 139).
- Проверете безжичната мрежова среда. Може да не успеете да се свържете към мрежа в инфраструктурна среда, където трябва да въведете информация за потребителя, преди да се свържете към точката за достъп (или безжичен рутер).
- Устройството поддържа само IEEE 802.11 b/g/n и Wi-Fi. Не се поддържат други типове безжична комуникация (напр. Bluetooth).

- При използване на режим Ad-Hoc в операционни системи, като Windows Vista, може да се наложи да задавате настройката за безжична връзка при всяко използване на безжичното устройство.
- Не можете да използвате едновременно инфраструктурен режим и ad hoc режим за безжични устройства на Samsung.
- Устройството е в обхвата на безжичната мрежа.
- Устройството се намира далеч от препятствия, които могат да блокират безжичния сигнал.  
  
Премахнете всякакви големи метални предмети, които се намират между точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) и устройството.  
  
Уверете се, че устройството и точката за безжичен достъп (или безжичният маршрутизатор) не са разделени от стълбове, стени или подпорни колони, които съдържат метал или бетон.
- Устройството се намира далеч от други електронни устройства, които могат да влияят на безжичния сигнал.  
  
Много устройства могат да оказват такова влияние, включително микровълновите печки и някои Bluetooth устройства.
- Когато конфигурацията на вашата точка за достъп (или безжичен рутер) се промени, трябва отново да направите настройка на безжична мрежа на устройството.
- Максималният брой устройства, които могат да бъдат свързани чрез Wi-Fi Direct е 4.

# Samsung Mobile Print

## Какво представлява Samsung Mobile Print?

**Samsung Mobile Print** е безплатно приложение, което дава възможност на потребителите да печатат снимки, документи и уеб страници директно от смартфон или таблет. **Samsung Mobile Print** е съвместимо не само със смартфони с Android и iOS, но също така и с iPod Touch и планшети. Чрез него мобилният ви телефон се свързва към мрежов принтер Samsung или безжичен принтер чрез Wi-Fi точка за достъп. Не е необходимо да инсталирате нов драйвер или да конфигурирате мрежови настройки – просто инсталирайте приложението **Samsung Mobile Print** след което то автоматично ще открие съвместимите принтери със Samsung. Освен печат на снимки, уеб страници и PDF файлове, е възможно също и да сканирате. Ако разполагате с многофункционално устройство Samsung, можете да сканирате към JPG, PDF или PNG формат за бърз и лесен преглед на мобилно устройство.

## Изтегляне на Samsung Mobile Print

За да изтеглите **Samsung Mobile Print**, отидете в магазина на приложението (Samsung Apps, Play Store, App Store) от мобилното си устройство и потърсете там “**Samsung Mobile Print**”. Можете също така и да посетите iTunes за Apple устройства на компютъра си.



Android



iOS

## Поддържана мобилна ОС

- Android OS 2.3 или по-висока версия
- iOS 4.0 или по-висока версия

# Използване на функцията NFC

NFC принтерът (комуникацията в близкото поле) ви позволява да печатате директно от мобилното си устройство, като го държите над NFC маркера на принтера. Не е необходимо да инсталирате драйвер за принтер или да се свързвате към точка за достъп. Нужно е единствено мобилно устройство, поддържащо NFC. За да използвате тази функция, приложението **Samsung Mobile Print** трябва да бъде инсталирано на телефона ви.



- В зависимост от материала на капака на мобилното устройство с NFC разпознаването може да не функционира правилно.
- В зависимост от мобилното устройство, което ползвате, е възможно скоростта за пренос на данни да се различава.
- Тази функция е налична само за модели с етикет NFC (вижте. "Преглед на устройството" на стр. 18).
- Използването на капак или батерия, които се различават от тези, които са предоставени с мобилното устройство или използването на метален капак/стикер може да блокира NFC.
- Ако NFC устройствата продължават да не могат да комуникират,
  - свалете кутията или капака на мобилното устройство, след което опитайте отново.
  - Поставете отново батерията от мобилното устройство, след което опитайте отново.

## Изисквания

- Мобилно устройство с инсталирано приложение Samsung Mobile Print с активирани NFC и Wi-Fi Direct, работещо с Android OS 4.0 или по-нова версия.




Само Android OS 4.1 или по-висока версия активира функцията Wi-Fi Direct на мобилното устройство, когато активирате функцията NFC. Препоръчваме ви да надградите мобилното устройство до Android OS 4.1 или по-висока версия, за да използвате функцията NFC.

- Принтер с активирана функция Wi-Fi Direct (вижте. "Настройка на Wi-Fi Direct" на стр. 172).


# Използване на функцията NFC

## Печат

**1** Уверете се, че функциите NFC и Wi-Fi Direct са активирани на мобилното устройство, както и че функцията Wi-Fi Direct е активирана на принтера (вж. "Задаване на Wi-Fi Direct за мобилен печат" на стр. 172).

**2** Маркирайте NFC етикета на мобилното устройство (обикновено на гърба му) над NFC етикета () на принтера.

Изчакайте няколко секунди, докато приложението **Samsung Mobile Print** се стартира.




- За някои мобилни устройства NFC етикетът може да не се намира на гърба. Проверете местоположението на антената за NFC на мобилното устройство, преди да го маркирате.
- Ако се появи съобщение за сменен PIN код, въведете сменения PIN код и натиснете **ОК**. Следвайте инструкциите на приложението на екрана, за да актуализирате PIN кода си.
- Ако не сте инсталирали приложението **Samsung Mobile Print** на мобилните си устройства, той автоматично се свързва със страницата за изтегляне на **Samsung Mobile Print**. Изтеглете го и опитайте отново.

**3** Изберете режим на печат.

**4** Изберете съдържанието, което желаете да отпечатате.


При необходимост променете опцията за печат, като натиснете

иконата .

# Използване на функцията NFC

- 5 Маркирайте NFC етикета на мобилното устройство (обикновено на гърба му) над NFC етикета (NFC) на принтера.

Изчакайте няколко секунди, докато мобилното устройство се свърже с принтера.



- За някои мобилни устройства NFC етикетът може да не се намира на гърба. Проверете местоположението на антената за NFC на мобилното устройство, преди да го маркирате.
- Ако се появи съобщение за сменен PIN код, въведете сменения PIN код и натиснете **OK**. Следвайте инструкциите на приложението на екрана, за да актуализирате PIN кода си.


- 6 Принтерът започва да печата.

## Регистриране на Google Cloud Printer

- 1 Уверете се, че функциите NFC и Wi-Fi Direct са активирани на мобилното устройство, както и че функцията Wi-Fi Direct е активирана на принтера (вж. "Задаване на Wi-Fi Direct за мобилен печат" на стр. 172).

- 2 Маркирайте NFC етикета на мобилното устройство (обикновено на гърба му) над NFC етикета (NFC) на принтера.

Изчакайте няколко секунди, докато приложението **Samsung Mobile Print** се стартира.





# Използване на функцията NFC




- За някои мобилни устройства NFC етикетът може да не се намира на гърба. Проверете местоположението на антената за NFC на мобилното устройство, преди да го маркирате.
- Ако се появи съобщение за сменен PIN код, въведете сменения PIN код и натиснете **OK**. Следвайте инструкциите на приложението на екрана, за да актуализирате PIN кода си.
- Ако не сте инсталирали приложението **Samsung Mobile Print** на мобилните си устройства, той автоматично се свързва със страницата за изтегляне на **Samsung Mobile Print**. Изтеглете го и опитайте отново.



- За някои мобилни устройства NFC етикетът може да не се намира на гърба. Проверете местоположението на антената за NFC на мобилното устройство, преди да го маркирате.
- Ако се появи съобщение за сменен PIN код, въведете сменения PIN код и натиснете **OK**. Следвайте инструкциите на приложението на екрана, за да актуализирате PIN кода си.

- 3 Изберете икона за състояние на устройството.
- 4 Изберете **Google Cloud Print > Register Google Cloud Printer**.
- 5 Маркирайте NFC етикета на мобилното устройство (обикновено на гърба му) над NFC етикета (NFC) на принтера.

Изчакайте няколко секунди, докато мобилното устройство се свърже с принтера.



- 6 Потвърдете своя принтер в изскачащия прозорец.

Сега вашият принтер е регистриран в услугата Google Cloud Print™.

# AirPrint




Само устройства, сертифицирани за AirPrint могат да използват функцията AirPrint. Проверете кутията, в която е доставено устройството ви за маркировка за сертификат "AirPrint".



**AirPrint** дава възможност за безжично печатане директно от iPhone, iPad и iPod touch, на които е инсталирана най-новата версия на iOS.

## Настройка на AirPrint


Вашето устройство трябва да има Bonjour(mDNS) и IPP протоколи, за да използвате функцията **AirPrint**. Можете да разрешите функцията **AirPrint** чрез един от следните методи.

- 1 Проверете дали устройството е свързано в мрежа.
- 2 Стартирайте уеб браузер, като Internet Explorer, Safari или Firefox и въведете новия IP адрес на вашето устройство в прозореца на браузера.  
Например:  

- 3 Щракнете върху **Login** в горната дясна част на уеб страницата SyncThru™ Web Service.


- 4 Въведете **ID** и **Password**, след което щракнете **Login**. Въведете указаните по-долу ИД и парола по подразбиране. Препоръчваме ви да промените паролата по подразбиране поради причини, свързани със сигурността.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**
- 5 Когато се появи прозорец SyncThru™ Web Service, щракнете върху **Settings > Network Settings**.
- 6 Щракнете върху **Raw TCP/IP, LPR, IPP** или **mDNS**.  
Можете да разрешите IPP протокола или mDNS протокола.

## Печат чрез AirPrint

Например, ръководството на iPad съдържа следните инструкции:

- 1 Отворете имейла, снимката, уеб страницата или документа, който желаете да отпечатате.
- 2 Докоснете иконата за действие ().
- 3 За да извършите настройката, изберете **името на драйвера на вашия принтер** и менюто с опции.
- 4 Докоснете бутона **Печат**. Отпечатайте.



**Прекратяване на задание за печат:** За да прекратите задание за печат или да видите резюме за печат, щракнете върху иконата център за печат () в многозадачната зона. Можете да щракнете прекратяване в центъра за печат.

# Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ е услуга, която ви позволява отпечатване на принтер чрез вашия смартфон, таблет или друго свързано към уеб мрежата устройство. Просто регистрирайте своя Google акаунт с принтера и вече можете да използвате услугата Google Cloud Print™. Можете да отпечатате своя документ или имейл с Chrome OS, Chrome браузър или приложението Gmail™/ Google Docs™ на мобилното си устройство, така че не е нужно да инсталирате драйвера на принтера на мобилното устройство. Вижте уеб страницата на Google (<http://www.google.com/cloudprint/learn/> или <http://support.google.com/cloudprint>) за повече информация по отношение на Google Cloud Print™.

## Регистриране на вашия Google акаунт в

## Регистрация от приложението Samsung Mobile Print



За да използвате тази функция, приложението **Samsung Mobile Print** трябва да бъде инсталирано на телефона ви.

- 1 Отворете приложението **Samsung Mobile Print** от мобилното си устройство.
- 2 Изберете настройки на устройството.
- 3 Изберете **Google Cloud Print**.
- 4 Въведете името и описанието на вашия принтер



Ако мрежовата среда на вашия принтер използва прокси сървър, ще трябва да конфигурирате IP-то и номера на порта на проксита от **Proxy Setting**. Свържете се със своя доставчик на мрежови услуги или мрежови администратор за допълнителна информация.

- 5 Щракнете **Register**.
- 6 Ще трябва да се идентифицирате като администратор. Въведете указаните по-долу ИД и парола по подразбиране.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**
- 7 Потвърдете своя принтер в изскачащия прозорец.  
Сега вашият принтер е регистриран в услугата Google Cloud Print™.

# Google Cloud Print™

## Регистрация от Chrome браузер.



- Уверете се, че принтерът е включен и е свързан към жична или безжична мрежа, която има достъп до интернет.
- Трябва предварително да създадете свой Google акаунт.

- 1 Отворете браузер Chrome.
- 2 Посетете [www.google.com](http://www.google.com).
- 3 Влезте в уеб страницата на Google със своя Gmail™ адрес.
- 4 Въведете IP адреса на вашия принтер в адресното поле и натиснете клавиш Enter на клавиатурата или щракнете **Старт**.
- 5 Щракнете върху **Login** в горната дясна част на уеб страницата SyncThru™ Web Service.
- 6 Ако това е първият път, в който влизате в **SyncThru™ Web Service**, трябва да се впишете като администратор. Въведете дадените по-долу **ID** и **Password** по подразбиране. Препоръчваме ви да промените паролата по подразбиране поради причини, свързани със сигурността.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000



Ако мрежовата среда използва прокси сървър, трябва да конфигурирате IP адреса на проксита и номера на порта от **Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting**. Свържете се със своя доставчик на мрежови услуги или мрежови администратор за допълнителна информация.

- 7 Когато се отвори прозорецът **SyncThru™ Web Service**, щракнете върху **Settings > Network Settings > Google Cloud Print**.
- 8 Въведете името и описанието на вашия принтер.
- 9 Щракнете **Register**.  
Ще се появи изскачащ прозорец за потвърждение.



Ако сте настроили браузера си да блокира изскачащи прозорци, прозорецът за потвърждение няма да се появи. Позволете на сайта да показва изскачащи прозорци.

- 10 Щракнете върху **Finish printer registration**.

# Google Cloud Print™

## 11 Щракнете върху **Manage your printers**.

Сега вашият принтер е регистриран в услугата Google Cloud Print™.

В списъка ще се появят устройства с Google Cloud Print™ готовност.

## Регистриране на вашия Google акаунт в

## Регистрация от приложението Samsung Mobile Print



За да използвате тази функция, приложението **Samsung Mobile Print** трябва да бъде инсталирано на телефона ви.

- 1 Отворете приложението **Samsung Mobile Print** от мобилното си устройство.
- 2 Изберете настройки на устройството.
- 3 Изберете **Google Cloud Print**.
- 4 Въведете името и описанието на вашия принтер



Ако мрежовата среда използва прокси сървър, ще трябва да конфигурирате IP-то и номера на порта на проксита от **Proxy Setting**. Свържете се със своя доставчик на мрежови услуги или мрежови администратор за допълнителна информация.

## 5 Щракнете **Register**.

Потвърдете своя принтер в изскачащия прозорец.

## 6 Щракнете върху **Finish**.

Сега вашият принтер е регистриран в услугата Google Cloud Print™.

## Регистрация от Chrome браузер.



- Уверете се, че принтерът е включен и е свързан към жична или безжична мрежа, която има достъп до интернет.
- Трябва предварително да създадете свой Google акаунт.

- 1 Отворете браузер Chrome.
- 2 Посетете [www.google.com](http://www.google.com).
- 3 Влезте в уеб страницата на Google със своя Gmail™ адрес.

# Google Cloud Print™

**4** Въведете IP адреса на вашия принтер в адресното поле и натиснете клавиш Enter на клавиатурата или щракнете **Старт**.

**5** Щракнете върху **Login** в горната дясна част на уеб страницата SyncThru™ Web Service.

**6** Ако това е първият път, в който влизате в **SyncThru™ Web Service**, трябва да се впишете като администратор. Въведете дадените по-долу **ID** и **Password** по подразбиране. Препоръчваме ви да промените паролата по подразбиране поради причини, свързани със сигурността.

- **ID:** admin
- **Password:** sec00000



Ако мрежовата среда използва прокси сървър, трябва да конфигурирате IP адреса на проксита и номера на порта от **Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting**. Свържете се със своя доставчик на мрежови услуги или мрежови администратор за допълнителна информация.

**7** Когато се отвори прозорецът **SyncThru™ Web Service**, щракнете върху **Settings > Network Settings > Google Cloud Print**.

**8** Въведете името и описанието на вашия принтер

**9** Щракнете **Register**.

Ще се появи изскачащ прозорец за потвърждение.



Ако сте настроили браузера си да блокира изскачащи прозорци, прозорецът за потвърждение няма да се появи. Позволете на сайта да показва изскачащи прозорци.

**10** Щракнете върху **Finish printer registration**.

**11** Щракнете върху **Manage your printers**.

Сега вашият принтер е регистриран в услугата Google Cloud Print™.

В списъка ще се появят устройства с Google Cloud Print™ готовност.

## Печат с Google Cloud Print™

Процедурата за печат е различна, в зависимост от приложението или устройството, което използвате. Можете да видите списъка с приложения, които се поддържат от услугата Google Cloud Print™.



Уверете се, че принтерът ви е включен и е свързан към жична или безжична мрежа, която има достъп до интернет.

# Google Cloud Print™

## Печат от приложение на мобилно устройство

Следващите стъпки са пример за това как се използва приложението Google Docs™ от мобилен телефон с Android.

- 1 Инсталирайте приложението Cloud Print на мобилното си устройство.



Ако не притежавате приложението, изтеглете го от магазин за приложения, като Android Market или App Store

- 2 Влезте в приложението Google Docs™ от своето мобилно устройство.
- 3 Докоснете бутона за опции (⌵) на документа, който желаете да отпечатате.
- 4 Докоснете бутона за изпращане (📤).
- 5 Докоснете бутона Cloud Print (☁️).
- 6 Задайте желаните от вас опции за печат.
- 7 Чукнете **Click here to Print**.

## Печат от Chrome браузер.

Следващите стъпки са пример за използване на браузер Chrome.

- 1 Стартирайте Chrome.
- 2 Отворете документа или имейла, който желаете да отпечатате.
- 3 Щракнете върху иконата на гаечен ключ (🔧) в горния десен ъгъл на браузъра.
- 4 Щракнете върху **Печат**. Появява се нов раздел за печат.
- 5 Изберете **Печат с Google Cloud Print**.
- 6 Щракнете върху бутона **Печат**.





### 3. Менюта с полезни настройки

Тази глава описва как да преглеждате текущото състояние на Вашето устройство и метода за настройка на разширена настройка на устройството.

• <b>Information</b>	<b>191</b>
• <b>Layout</b>	<b>192</b>
• <b>Paper</b>	<b>193</b>
• <b>Graphic</b>	<b>194</b>
• <b>System Setup</b>	<b>195</b>
• <b>Emulation</b>	<b>199</b>
• <b>Network</b>	<b>200</b>
• <b>Admin Setup</b>	<b>202</b>
• <b>Eco</b>	<b>204</b>
• <b>Direct USB</b>	<b>205</b>
• <b>Job Status</b>	<b>206</b>
• <b>Counter</b>	<b>207</b>
• <b>Help</b>	<b>208</b>



# Information



- Можете да проверите наличните за всеки модел функции в Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
- Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите.

За да промените опциите на менюто:

- Изберете  (**Information**) на сензорния екран.

Елемент	Описание
<b>Configuration</b>	Отпечатва доклад за цялостната конфигурация на устройството.
<b>Demo Page</b>	Отпечатва демонстративна страница, за да проверите дали Вашето устройство печата правилно или не.
<b>Help List</b>	Отпечатва карта на менютата, която показва подредбата и текущите настройки на принтера.
<b>Network Configuration</b>	Отпечатва доклад за текущата конфигурация на устройството.
<b>Supplies Information</b>	Отпечатва информационна страница за консумативите.


Елемент	Описание
<b>Job Reports</b>	<b>Usage Counter:</b> Отпечатва страница с информация за употреба. Страницата, показваща употребата съдържа общия брой отпечатани страници.
<b>Font List</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PCL Font:</b> Отпечатва списък с PCL шрифтове.</li><li>• <b>PS Font:</b> Отпечатва списък с PS шрифтове.</li></ul>



# Layout



- Можете да проверите наличните за всеки модел функции в Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
- Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите.

За да промените опциите на менюто:

- Изберете  (**Setup**) > **Layout** на сензорния екран.

Елемент	Описание
Orientation	Избира посоката, в която се разпечатва информацията върху страницата. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Portrait</b></li></ul>
	 <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Landscape</b></li></ul>
	


Елемент	Описание
Margin	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Common Margin:</b> Задава полето за всяка страна на хартията.</li><li>• <b>MP Tray:</b> Задава полетата на хартията в многофункционалната табла.</li><li>• <b>Tray X:</b> Задава полетата на хартията за тавата за хартия.</li><li>• <b>Emulation Margin:</b> Задава полетата на хартията за емуляционна страница за печат.</li></ul>
Duplex	<p>За да печатате и от двете страни на хартията, изберете отстъп за подвързия.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Деактивира тази опция.</li><li>• <b>Long Edge</b></li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Short Edge</b></li></ul> 


# Paper



- Можете да проверите наличните за всеки модел функции в Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
- Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите.

За да промените опциите на менюто:

- Изберете  (Setup) > **Paper** на сензорния екран.

Елемент	Описание
Copies	Избира броя на копия.
MP Tray/Tray X	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Paper Size:</b> Избира размера на хартията по подразбиране.</li><li>• <b>Paper Type:</b> Избира типа на хартията, който текущо е зареден в таблата.</li></ul>
Paper Source	<p>Задава от тавата за хартия, която да се използва по подразбиране.</p> <div> <b>Auto:</b> Автоматично открива таблата със същия размер хартия като този на оригинала.</div>

Елемент	Описание
Tray Confirmation	Активира съобщението за потвърждение на табла. Ако отворите и затворите табла, ще се появи прозорец, който ще ви пита дали желаете да зададете размера и типа на хартията за току що отворената табла.

# Graphic



- Можете да проверите наличните за всеки модел функции в Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
- Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея, в зависимост от опциите или моделите.

За да промените опциите на менюто:

- Изберете  (Setup) > **Graphic** на сензорния екран.

Елемент	Описание
<b>Resolution</b>	Определя броя точки, отпечатани на инч (dpi). Колкото по-висока е тази стойност, толкова по-остри излизат символите и графиките.
<b>Clear Text</b>	Отпечатва текста по-тъмно от обичайния документ.
<b>Edge Enhance</b>	Позволява на потребителя да подобри остротата на текста и графиките за подобрена четивност.
<b>Trapping</b>	Понижава бялото поле, което е предизвикано от разминаването на цветовете канали в цветовия режим за печат. Също така, черният текст ще бъде отпечатан върху други цветове.
<b>Screen</b>	Тази опция ви позволява да избирате опции за конвертиране на изображение с постоянен тон в печатаемо бинарно изображение.


Елемент	Описание
<b>Auto CR</b>	Позволява ви да добавите необходимия знак за край на реда на всеки ред, което е особено полезно за потребители, работещи под Unix или DOS.

# System Setup



- Можете да проверите наличните за всеки модел функции в Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
- Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите.

За да промените опциите на менюто:



- Изберете  (**Setup**) > **System** или **Tray Behavior** на сензорния екран.

Елемент	Описание
<b>Date &amp; Time</b>	Настройва датата и часа.
<b>Date Format</b>	Настройва формата на датата.
<b>Clock Mode</b>	Избира формата за часа между 12 часа и 24 часа.
<b>Language</b>	Задава езика на текста, който се появява на дисплея на контролния панел.


Елемент	Описание
<b>Maintenance</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CLR Empty Msg.:</b> Тази опция се появява само, когато тонер касетата е празна.</li><li>• <b>Supplies Info.:</b> Позволява Ви да проверите колко страници са отпечатани и колко тонер остава в касетата.</li><li>• <b>Toner Low Alert:</b> Ако тонерът в касетата е свършил, се появява съобщение, което информира потребителя, че трябва да смени тонер касетата. Можете да използвате опцията за настройка дали това съобщение да се появява или не.</li><li>• <b>Imaging Unit Low Alert:</b> Персонализира нивото за сигнализиране, че модулът за изображения свършва или е празен.</li><li>• <b>Toner Save:</b> Активирането на този режим увеличава живота на вашата тонер касета и намалява разходите за страница под нивото в нормален режим, но намалява качеството на печат.</li><li>• <b>Image Mgr.:</b> Позволява ви да настроите плътността.</li></ul>
<b>Default Paper Size</b>	Можете да зададете стандартен размер на хартията, която ще се използва.
<b>Skip Blank Pages</b>	Принтерът разпознава по изпратените от компютъра данни дали страницата е празна или не. Можете да зададете да се отпечата или да се пропусне празната страница.

# System Setup

Елемент	Описание
<b>Power Save</b>	<p>Задава какъв да е интервалът на изчакване преди устройството да премине в енергоспестяващ режим.</p> <p>Когато принтерът не получава данни за продължителен период от време, енергоконсумацията се снижава автоматично.</p>
<b>Wakeup Event</b>	<p>Когато тази опция е зададена на <b>On</b>, можете да активирате устройството от режим за пестене на енергия със следните действия:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Заредите хартия в тава.</li><li>• Отворите или затворите предния капак.</li><li>• Дръпнете тава навън или я бутнете навътре.</li></ul>

Елемент	Описание
<b>Auto Power Off</b>	<p>Изключва автоматично захранването, когато устройството е в режим на пестене на енергия в продължителност, зададена в <b>Auto Power Off &gt; On &gt; Timeout</b>.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• За да включите устройството отново, натиснете бутон  (<b>Захранване</b>) на контролния панел (уверете се, че главният превключвател е включен).</li><li>• Ако стартирате драйвера на принтера или Samsung Easy Printer Manager, времето автоматично се удължава.</li><li>• Когато устройството е свързано към мрежа или работи по задание за печат, функцията <b>Auto Power Off</b> не работи.</li></ul></div>
<b>Altitude Adjustment</b>	<p>Оптимизира качеството на печат, според надморската височина на устройството (вижте "Настройка на надморската височина" на стр. 210).</p>


# System Setup

Елемент	Описание
<b>Vapor Mode</b>	<p>Можете да понижите количеството пара, което се произвежда по време на печат.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>On:</b> Активира режим пара.</li><li>• <b>Off:</b> Деактивира режим пара.</li><li>• <b>Auto:</b> Автоматично влиза в режим на пара в съответствие с времето в среди с висока влажност.</li></ul> <div> Активирането на опцията <b>Vapor Mode</b> може да понижи скоростта на печат.</div>
<b>Paper Stacking</b>	<p>Ако използвате устройството във влажна зона или ако използвате навлажнена медия за печат поради високата атмосферна влажност, отпечатаните страници в изходната тава могат да са подвити и да не се подреждат правилно. В този случай можете да настроите устройството да използва тази функция за автоматично подреждане на листовите от устройството. Но ако приложите тази функция, печатането ще бъде по-бавно.</p>
<b>Humidity</b>	<p>Оптимизира качеството на печат в съответствие с влажността на средата.</p>

Елемент	Описание
<b>Job Timeout</b>	<p>Когато няма въвеждане за определен период от време, устройството прекратява настоящето задание. Можете да зададете времето, което устройството ще изчаква, преди да прекрати заданието.</p>
<b>File Policy</b>	<p>Ако в паметта на твърдия диск вече съществува същото име, което въвеждате като ново, можете да го преименувате или да го заместите напълно.</p>
<b>Held Job Timeout</b>	<p>Можете да зададете времето за задържане на временно спряно задание.</p>
<b>Import Setting</b>	<p>Импортира данни, съхранявани на USB памет към устройството (вижте "Архивиране на данни" на стр. 53).</p>
<b>Export Setting</b>	<p>Експортира данни, съхранявани в паметта на устройството към USB памет (вижте "Възстановяване на данни" на стр. 54).</p>



# System Setup

Елемент	Описание
<b>Auto Continue</b>	<p>Определя дали машината да продължи да печата, когато тя отчете, че хартията не отговаря на заданията за хартия.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>0 Sec:</b> Тази опция ви позволява да продължите да печатате, докато зададеният от вас размер на хартия не съответства на хартията в тавата.</li><li>• <b>30 Sec:</b> Ако се появи несъответствие на хартия, на дисплея се извежда съобщение за това. Устройството изчаква 30 секунди, след което автоматично изчиства съобщението и продължава да печата.</li><li>• <b>Off:</b> Ако се появи несъответствие на хартия, устройството изчаква, докато поставите правилната хартия.</li></ul>
<b>Auto Tray Switch</b>	<p>Определя дали машината да продължи да печата, когато отчете, че хартията не отговаря на заданията за хартия. Например, ако тава 1 и тава 2 са пълни с един и същ размер хартия, устройството автоматично отпечатва от тава 2, след като хартията в тава 1 се изчерпи.</p> <div><p>Тази опция не се появява, ако сте избрали <b>Auto</b> за <b>Paper Source</b> от драйвера за принтер.</p></div>

Елемент	Описание
<b>Paper Substitution</b>	Автоматично заменя зададения размер хартия, за да предотврати несъответствие в хартията между Letter и A4. Например, ако имате заредена хартия A4, но зададете на принтера размер Letter, машината ще печата на хартия A4 и обратното.
<b>Tray Protection</b>	Решава дали да се използва или не функцията <b>Auto Tray Switch</b> за определена тава. Ако включите тава 1, например, тогава тава 1 се изключва при превключването на тавите.
<b>Tray Mode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dynamic:</b> Ако отворите и затворите тавата, когато се появи несъответствие на хартия, настройките за хартия (размер и тип) за тази тава автоматично се променят в необходимите за заданието настройки. (Когато отворите и затворите тавата в <b>Dynamic</b> режим, устройството приема, че хартията в тавата е сменена с хартия с размери и тип, които са необходими за заданието.)</li><li>• <b>Static:</b> Настройките на тавата не се отварят, когато отворите и затворите тавата.</li></ul>

# Emulation



- Можете да проверите наличните за всеки модел функции в Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
- Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите.

За да промените опциите на менюто:

- Изберете  (**Setup**) > **Emulation** на сензорния екран.

Елемент	Описание
<b>Emulation Type</b>	Езикът на устройството определя по какъв начин компютърът общува с устройството.
<b>Setup</b>	Задава избраните настройки за избрания тип емуляция.

# Network



- Можете да проверите наличните за всеки модел функции в Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
- Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите.


За да промените опциите на менюто:


- Изберете  (**Setup**) > **Network** на сензорния екран.



Можете да използвате тази функция от SyncThru™ Web Service. Отворете уеб браузера на свързания в мрежа компютър и напишете IP адреса на вашето устройство. Когато се отвори SyncThru™ Web Service, щракнете върху **Settings** > **Network Settings** (вижте "Използване на SyncThru™ Web Service" на стр. 245).

Опция	Описание
<b>TCP/IP (IPv4)</b>	Избира подходящия протокол и конфигурация на параметри, които да се използват в мрежова среда (вижте "Настройка на IP адрес" на стр. 139).   Съществуват множество параметри, които трябва да се зададат. Ако не сте сигурни, оставете ги каквито са или се консултирайте с мрежовия си администратор.
<b>TCP/IP (IPv6)</b>	Изберете тази опция, за да използвате мрежовата среда през IPv6 (вижте "IPv6 конфигурация" на стр. 154).
<b>Ethernet</b>	Конфигурира порта за ethernet и скоростта на мрежово предаване.   След като сте променили тази опция, изключете и включете захранването отново.
<b>802.1x</b>	Можете да изберете удостоверяване на потребител за мрежова комуникация. За подробна информация се консултирайте с мрежовия администратор.
<b>Wi-Fi</b>	Изберете тази опция, за да използвате безжична мрежа (вижте "Настройка на безжична мрежа" на стр. 157).

Опция	Описание
Protocol Management	<p>Можете да активирате или деактивирате следните протоколи.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>HTTP:</b> Можете да зададете дали да използвате SyncThru™ Web Service или не.</li> <li>• <b>WINS:</b> Можете да конфигурирате WINS сървър. WINS (Windows Internet Name Service) се използва в операционната система Windows.</li> <li>• <b>SNMPv1/v2:</b> Можете да активирате тази опция, за да използвате протокол SNMP V1/V2. Администраторът може да използва SNMP, за да наблюдава и управлява устройствата в мрежата.</li> <li>• <b>UPnP(SSDP):</b> Трябва да активирате тази опция, за да използвате UPnP(SSDP) протокол.</li> <li>• <b>mDNS:</b> Трябва да активирате тази опция, за да използвате MDNS (Multicast Domain Name System) протокол.</li> <li>• <b>SetIP:</b> Трябва да активирате тази опция, за да използвате SetIP протокол.</li> <li>• <b>SLP:</b> Можете да конфигурирате настройките на SLP (Service Location Protocol). Този протокол позволява на хост приложенията да намират услуги в локалната мрежа без предварителна конфигурация.</li> </ul>
	 След като сте променили тази опция, изключете и включете захранването отново.

Опция	Описание
Network Configuration	Този списък представя информация относно мрежовата връзка на вашето устройство и конфигурацията му (вижте "Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 169).
Clear Settings	<p>Връща мрежовите настройки към стойностите по подразбиране.</p>  Изключване и включване на захранването.


# Admin Setup



- Можете да проверите наличните за всеки модел функции в Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
- Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите.
- Необходимо е да въведете парола, за да получите достъп до това меню. Паролата по подразбиране е **sec00000**.

За да промените опциите на менюто:

- Изберете  (**Setup**) > **Admin Setup** на сензорния екран.

Елемент	Описание
	Можете да контролирате достъпа на потребителите до устройството. Можете да задавате различни нива на достъп за използване на устройството за всеки потребител.
<b>User Access Control</b>	 Можете да използвате тази функция от SyncThru™ Web Service. Отворете уеб браузера на свързания в мрежа компютър и напишете IP адреса на вашето устройство. Когато се отвори SyncThru™ Web Service, щракнете върху раздел <b>Security &gt; User Access Control</b> .

Елемент	Описание
<b>Stamp</b>	Можете да използвате функцията печат. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Stamp Activate:</b> Можете да активирате функция печат.</li><li>• <b>Item:</b> Можете да изберете елементите за отпечатване върху разпечатката, като например час, дата и др.</li><li>• <b>Opacity:</b> Можете да изберете прозрачността на печата.</li><li>• <b>Position:</b> Задава позицията на печата.</li></ul>
<b>Change Admin Password</b>	Променя паролата на устройството за достъп до <b>Admin Setup</b> .
<b>Firmware Upgrade</b>	За да актуализирате до най-новия фърмуер, задайте тази опция на <b>"On"</b> и след това изтеглете файла с фърмуера.
<b>Image Overwrite</b>	Можете да настроите машината да презаписва съхраняваните в паметта данни. Машината презаписва данните с различна последователност, което елиминира възможностите за възстановяване.

# Admin Setup

Елемент	Описание
Application	<p>Можете да инсталирате или деинсталирате приложения.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Application Management:</b> Можете да деинсталирате или активирате/деактивирате инсталирани приложения.</li><li>• <b>Install New Application:</b> Можете да инсталирате ново приложение от USB устройство.</li></ul>
BYOD Connection	<p>Указва дали потребителите имат право да свързват към устройството свои лични устройства или не. Функцията "Донесете собствено устройство" (BYOD) позволява на потребителите да се свържат към устройството посредством своите собствени устройства (лаптопи, таблети и смартфони), за да печатат документи.</p>



- Можете да проверите наличните за всеки модел функции в Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
- Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите.

За да промените опциите на менюто:

- Изберете  (Eco) на сензорния екран.

Елемент	Описание
Eco-On/Eco-Off	Преглед на текущия еко режим и промяна на опцията on/off (вкл/изкл).
Settings	<p>Настройва есо-свързаните настройки и променя настройките по подразбиране.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Default Mode:</b> Изберете това, за да включите или изключите режима по подразбиране.</li> <li>• <b>Feature Configuration:</b> Изберете режим <b>Default</b> или режим <b>Custom</b>. Ако изберете режим <b>Custom</b>, можете да зададете настройките да са приложими за Есо режима.</li> </ul>

# Direct USB



- Можете да проверите наличните за всеки модел функции в Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
- Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите.

За да промените опциите на менюто:

- Изберете  (**Direct USB**) на сензорния екран.

Елемент	Описание
Print From	Избирате файл за печат.
File Manage	Избирате файл за изтриване. Можете да форматирате USB устройството.
Show Space	Показва оставащото свободно място.



# Job Status



- Можете да проверите наличните за всеки модел функции в Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
- Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите.

За да промените опциите на менюто:

- Изберете  (**Job Status**) на сензорния екран.

Елемент	Описание
Current Job	Показва списъка на задачите, които се изпълняват, и на изчакващите.
Secure Job	Показва списъка със задачи, които са защитени на диска
Stored Job	Показва списъка със задачи, които са запазени на диска.
Complete Job	Показва списъка с изпълнените задачи.

# Counter



- Можете да проверите наличните за всеки модел функции в Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
- Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите.

За да промените опциите на менюто:

- Изберете  (**Counter**) на сензорния екран.

Елемент	Описание
Total Printed	Показва общия брой отпечатани страници.



- Можете да проверите наличните за всеки модел функции в Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
- Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите.

За да промените опциите на менюто:

- Изберете  (**Help**) на сензорния екран.

Елемент	Описание
<b>Basic Taskflow</b>	Показва в най-основни линии как се стартира задание.
<b>Troubleshooting</b>	Показва информация за отстраняване на проблеми.



## 4. Специални функции

Този глава разглежда специалните функции за печат.

- **Настройка на надморската височина** 210
- **Представяне на изскачащата клавиатура** 211
- **Функции за печат** 212
- **Използване на Direct Printing Utility** 229
- **Печат с Mac** 231
- **Печат от Linux** 234
- **Unix отпечатване** 236
- **Използване на допълнителни функции на устройството** 238




Процедурите в тази глава са най-вече основани върху Windows 7.


# Настройка на надморската височина

Качеството на печат се влияе от атмосферното налягане, което се определя от надморската височина, на която се намира устройството. Следната информация ще Ви насочи как да настроите устройството си на най-доброто качество на печат.

Преди да зададете стойност за надморската височина, установете на каква надморска височина се намирате.



Можете да настроите стойността на надморската височина от **Device Settings** в програмата Samsung Easy Printer Manager.

За потребители на Windows и Mac, вие настройвате от **Samsung Easy Printer Manager** >  (превключване в разширен режим) > **Device Settings**, вижте "Device Settings" на стр. 251.



- Ако устройството ви е свързано към мрежата, можете да зададете надморската височина чрез SyncThru™ Web Service (вижте "Използване на SyncThru™ Web Service" на стр. 245).
- Също така можете да зададете надморската височина в опцията **System** на дисплея на устройството (вж. "Основни настройки на устройството" на стр. 32).

# Представяне на изскачащата клавиатура



- Тази функция е налична само при модели със сензорен екран.
- Някои от следващите ключови стойности може да не се появят в зависимост от задачата, която изпълнявате.

Можете да въвеждате букви, цифри, диакритични или специални знаци посредством клавиатурата от началния екран. Тя е разположена като нормалните клавиатури за по-лесна употреба от потребителя.

Докоснете зоната за въвеждане на символи и клавиатурата ще се появи на екрана.



Но.	Бутон	Описание
1		Премества курсора между символи в зоната за въвеждане на символи.
2		Превключва между малки и главни букви.
3		Връщане към предходното меню.
4		Изтрива символ в зоната за въвеждане на символи.
5		Изтрива всички символи в зоната за въвеждане на символи.
6		Превключва от буквеноцифрената клавиатура към тази с цифри или специални знаци.
7		Запазва и затваря резултата от въведеното.
8		Превключва към диакритични знаци.
9		Въвежда интервал между символи. Също така можете да въведете пауза.

# Функции за печат



- За основни функции на печат направете справка с Основно ръководство (вижте. "Основен печат" на стр. 47).
- Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (вижте "Характеристики по модели" на стр. 7).

## Промяна на настройките за печат по подразбиране

1

Натиснете **Старт** менюто на Windows.

- За Windows 8 от **Charms (Жестове)** изберете **Търсене > Настройки**.

2

За Windows XP/Server 2003, изберете **Принтери и факсове**.

- За Windows Server 2008/Vista изберете **Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери**.
- За Windows 7/8 изберете **Контролен панел > Устройства и принтери**.
- За Windows Server 2008 R2 изберете **Контролен панел > Хардуер > Устройства и принтери**.

3

Щракнете с десния бутон върху Вашето устройство.

4

За Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, изберете **Предпочитания за печат**.

За Windows 7/8 или Windows Server 2008 R2 от контекстните менюта изберете **Предпочитания за печат**.



Ако елементът **Предпочитания за печат** има знак ►, можете да изберете други принтерни драйвери, свързани с избрания принтер.

5

Променете настройките във всеки раздел.

6

Щракнете **ОК**.



Ако желаете да промените настройките за всяка задача за печат, променете ги в **Предпочитания за печат**.

# Функции за печат

## Задаване на Вашето устройство като устройство по подразбиране

- 1 Натиснете **Старт** менюто на Windows.
  - За Windows 8 от **Charms (Жестове)** изберете **Търсене > Настройки**.
- 2 За Windows XP/Server 2003, изберете **Принтери и факсове**.
  - За Windows Server 2008/Vista изберете **Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери**.
  - За Windows 7/8 изберете **Контролен панел > Устройства и принтери**.
  - За Windows Server 2008 R2 изберете **Контролен панел > Хардуер > Устройства и принтери**.
- 3 Изберете вашето устройство.
- 4 Щракнете с десния бутон върху вашето устройство и щракнете върху **Задай като принтер по подразбиране**.



За Windows 7 или Windows Server 2008 R2, ако **Задай като принтер по подразбиране** има знак ►, можете да изберете други принтерни драйвери, свързани с избрания принтер.

## Използване на разширени функции за печат



**XPS драйвер на принтер:** използва се за отпечатване на XPS формат на файла.

- Вижте "Характеристики по модели" на стр. 7.
- XPS драйверът на принтера може да бъде инсталиран само на операционната система Windows Vista или по-нови.
- Инсталирайте допълнителна памет, когато не се отпечатва задача от XPS, тъй като липсва памет в принтера.
- За модели, за които е предоставен XPS драйвер от уеб сайта на Samsung, <http://www.samsung.com> > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния.


## Печат във файл (PRN)

Понякога ще имате нужда да запазите данните за печат във файл.



# Функции за печат

- 1 Поставете отметка в полето **Печат във файл** в прозорец **Печат**.



- 2 Щракнете върху **Печат**.

- 3 Въведете пътеката до местонахождението и името на файла, а след това щракнете върху **ОК**.

Например **c:\Temp\име на файла**.



Ако въведете само името на файла, той ще бъде запаметен автоматично в **Моите документи**, **Документи и настройки**, или **Потребители**. Папката за запазване може да се различава в зависимост от операционната система или приложението, което използвате.


# Функции за печат


## Тълкуване на специалните функции на принтера

Можете да използвате разширени функции за печат, когато използвате вашето устройство.





За да се възползвате от функциите, които предлага драйверът на вашия принтер, щракнете **Свойства** или **Предпочитания** в прозореца **Печат** на приложението, за да промените настройките за печат. Името на устройството, което се появява в прозореца за свойства на принтера, може да се различава според използваното устройство.







- Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея, в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е налична за вашето устройство.
- Изберете менюто **Help** или щракнете върху бутона  от прозореца, или натиснете **F1** на клавиатурата и щракнете върху всяка опция, за която искате да информация (вижте. "Използване на помощ" на стр. 49).

Елемент	Описание
<b>Multiple Pages per Side</b> 	Избира броя страници, които да се отпечатаат на един лист хартия. За да отпечатате повече от една страница на лист, страниците ще бъдат намалени по размер и подредени в посочения от Вас ред. Можете да отпечатате до 16 страници на един лист.



# Функции за печат

Елемент	Описание
<div>Poster Printing</div> <div></div>	<p>Отпечатва документ от една страница върху 4 (Плакат 2x2), 9 (Плакат 3x3), или 16 (Плакат 4x4) листа хартия с цел събирането на страниците заедно, за да образуват документ с размер на плакат.</p> <p>Изберете стойност за <b>Poster Overlap</b>. Определете <b>Poster Overlap</b> в милиметри или инчове, като изберете радио бутона в горния десен край на раздел <b>Basic</b>, за да улесните свързването на листовите в един плакат.</p> <div></div>
<div>Booklet Printing<sup>a</sup></div> <div></div>	<p>Отпечатва вашия документ от двете страни на листа и подреждате страниците така, че хартията да се сгъва като брошура.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Ако желаете да направите брошура, трябва да я отпечатате на носител за печат с размер Letter, Legal, A4, US Folio или Oficio.</li><li>Опцията <b>Booklet Printing</b> не е достъпна за всички размери хартия. Изберете наличната опция за <b>Size</b> на хартия в раздел <b>Paper</b>, за да видите наличните размери хартия.</li><li>Ако изберете размер на хартия, който не е наличен, тази опция може да бъде деактивирана автоматично. Изберете само налична хартия (хартия без знака ⚠ или ✖).</li></ul></div>



# Функции за печат

Елемент	Описание
Double-sided Printing	<p>Печат от двете страни на лист хартия (дуплекс). Преди печат решете как да бъде ориентиран документът Ви.</p>
	<div><ul style="list-style-type: none"><li>• Можете да използвате тази функция с размери хартия Letter, Legal, A4, US Folio или Oficio</li><li>• Ако Вашето устройство не притежава модул за двустранен печат, ще трябва да извършите процедурата по печат ръчно. Устройството първо отпечатва страниците през една. След това на компютъра се появява съобщение.</li><li>• Функцията <b>Skip Blank Pages</b> не работи, когато изберете опцията двустранен печат.</li><li>• Ние ви препоръчваме да не печатате от двете страни на специалните носители за печат, като етикети, пликове или дебела хартия. Това може да предизвика засядане на хартия или повреда на устройството.</li></ul></div> <div><p>Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство.</p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Printer Default:</b> Ако изберете тази опция, функцията се определя от настройката, която сте задали в контролния панел на устройството.</li><li>• <b>None:</b> Деактивира тази функция.</li><li>• <b>Long Edge:</b> Тази опция е обичайното оформление, използвано в книговезането.<div></div></li><li>• <b>Short Edge:</b> Тази опция е обичайното оформление, използвано при календари.<div></div></li><li>• <b>Reverse Double-Sided Printing:</b> Отметнете тази опция, за да обърнете реда на печат при дуплексен печат.</li></ul>

# Функции за печат

Елемент	Описание
<b>Paper Options</b> 	Променя размера на документа, така че на отпечатаната страница той да изглежда уголемен или смален, чрез въвеждането на процент, според който документът да бъде увеличен или намален.
<b>Watermark</b> 	Опцията за воден знак позволява да отпечатате текст върху съществуващ документ. Например, можете да я използвате, когато искате да имате голям сив надпис <b>“DRAFT”</b> или <b>“CONFIDENTIAL”</b> , отпечатан диагонално върху първата страница или върху всички страници на документа.
<b>Watermark</b> (Създаване на воден знак)	<p><b>a</b> За да промените настройките за печат от софтуерното приложение, влезте в <b>Предпочитания за печат</b>.</p> <p><b>b</b> Щракнете раздела <b>Advanced</b>, изберете <b>Edit</b> от падащия списък <b>Watermark</b>. Показва се прозорецът <b>Edit Watermarks</b>.</p> <p><b>c</b> Въведете текст в полето <b>Watermark Message</b>. Можете да въведете до 256 символа. Текстът се показва в прозореца за визуализация.</p>
<b>Watermark</b> (Редактиране на воден знак)	<p><b>a</b> За да промените настройките за печат от софтуерното приложение, влезте в <b>Предпочитания за печат</b>.</p> <p><b>b</b> Щракнете раздела <b>Advanced</b>, изберете <b>Edit</b> от падащия списък <b>Watermark</b>. Показва се прозорецът <b>Edit Watermarks</b>.</p> <p><b>c</b> Изберете водния знак, който желаете да редактирате, от списъка <b>Current Watermarks</b> и променете текста и опциите на водния знак.</p> <p><b>d</b> Кликнете <b>Update</b>, за да запазите промените.</p> <p><b>e</b> Щракнете върху <b>OK</b> или <b>Печат</b>, докато излезете от прозореца <b>Print</b>.</p>
<b>Watermark</b> (Изтриване на воден знак)	<p><b>a</b> За да промените настройките за печат от софтуерното приложение, влезте в <b>Предпочитания за печат</b>.</p> <p><b>b</b> Щракнете раздела <b>Advanced</b>, изберете <b>Edit</b> от падащия списък <b>Watermark</b>. Показва се прозорецът <b>Edit Watermarks</b>.</p> <p><b>c</b> Изберете водния знак, който желаете да изтриете, от списъка <b>Current Watermarks</b> и щракнете върху <b>Delete</b>.</p> <p><b>d</b> Щракнете върху <b>OK</b> или <b>Печат</b>, докато излезете от прозореца <b>Print</b>.</p>



# Функции за печат

Елемент	Описание
<b>Overlay<sup>a</sup></b> 	<p>Тази опция е налична само когато използвате драйвера за принтер PCL/SPL (вижте. "Софтуер" на стр. 7).</p> <p>Шаблонът е текст и/или изображение, съхранявано на твърдия диск на компютъра, в специален файлов формат, което може да се отпечата на всеки документ. Шаблонът най-често се използва, за да замести използването на бланки. Вместо да използвате предварително отпечатани бланки, можете да създадете шаблон, съдържащ точно същата информация като бланката. За да отпечатате фирмено писмо със име на Вашата фирма, не е необходимо да заредите хартия с предварително отпечатани заглавни части. просто отпечатайте заглавката на вашия документ.</p> <p>За да използвате шаблон на страница, трябва да създадете нов шаблон на страница с Вашето лого или изображение.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Размерът на шаблона трябва да е същия като размера на документа, който отпечатвате с него. Не създавайте шаблон с воден знак.</li><li>Разделителната способност на шаблона трябва да е същата като тази на документа, който отпечатвате с него.</li></ul></div>
<b>Overlay<sup>a</sup></b> (Създаване на нов овърлей)	<p><b>a</b> За да запишете документа като шаблон, влезте в <b>Предпочитания за печат</b>.</p> <p><b>b</b> Щракнете върху раздела <b>Advanced</b>, изберете <b>Edit</b> в падащия списък <b>Text</b>. Показва се прозорецът <b>Edit Overlay</b>.</p> <p><b>c</b> В прозореца <b>Edit Overlay</b> щракнете върху <b>Create</b>.</p> <p><b>d</b> В прозореца <b>Запази като</b> въведете име до осем знака в полето <b>File name</b>. Ако е необходимо, изберете път на местоназначение (по подразбиране е C:\Formover).</p> <p><b>e</b> Щракнете <b>Save</b>. Името се появява в <b>Overlay List</b>.</p> <p><b>f</b> Щракнете върху <b>OK</b> или <b>Печат</b>, докато излезете от прозореца <b>Print</b>. Файлът не е отпечатан. Вместо това е съхранен на твърдия диск на компютъра ви.</p>

# Функции за печат


Елемент	Описание
<b>Overlay<sup>a</sup></b> (Използване на горен лист)	<p><b>a</b> Кликнете върху раздел <b>Advanced</b>.</p> <p><b>b</b> Изберете желания шаблон от падащия списък <b>Text</b>.</p> <p><b>c</b> Ако файлът на желания шаблон не се появи в падащия списък <b>Text</b>, изберете <b>Edit...</b> от списъка и щракнете върху <b>Load</b>. Изберете файла на шаблона, който желаете да използвате.</p> <p>Ако сте записали файла с избрания шаблон на външен носител, можете да заредите файла и когато стигнете до прозореца <b>Отваряне</b>.</p> <p>След като изберете файла, щракнете върху <b>Отваряне</b>. Файлът се появява в полето <b>Overlay List</b> и може да се отпечата. Изберете шаблона от полето <b>Overlay List</b>.</p> <p><b>d</b> Ако е необходимо, поставете отметка в <b>Confirm Page Overlay When Printing</b>. Ако това квадратче е отметнато, се появява съобщение при всяко изпращане на документ за печат, за да потвърдите, че искате да отпечатате шаблон в документа. Ако това квадратче не е отметнато и е избран шаблон, той автоматично се отпечатва с Вашия документ.</p> <p><b>e</b> Щракнете върху <b>OK</b> или <b>Print</b>, докато излезете от прозореца <b>Print</b>.</p>
<b>Overlay<sup>a</sup></b> (Изтриване на горен лист)	<p><b>a</b> В прозореца <b>Printing Preferences</b> щракнете върху раздел <b>Advanced</b>.</p> <p><b>b</b> Изберете <b>Edit</b> в падащия списък <b>Text</b>.</p> <p><b>c</b> Изберете шаблона, който искате да изтриете, от полето <b>Overlay List</b>.</p> <p><b>d</b> Щракнете върху <b>Delete</b>.</p> <p><b>e</b> Когато се появи прозорец за потвърждение, щракнете върху <b>Yes</b>.</p> <p><b>f</b> Щракнете върху <b>OK</b> или <b>Print</b>, докато излезете от прозореца <b>Print</b>. Можете да изтриете шаблони, които вече не използвате.</p>

# Функции за печат

Елемент	Описание
Print Mode	<div><ul style="list-style-type: none"><li>Този функция е налична само ако имате инсталирана допълнителна памет или устройство за съхранение на данни (твърд диск) (виж "Разнообразна функция" на стр. 8).</li><li>Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство.</li><li>За да разрешите тази функция, поставете отметка на <b>Storage Options</b> (вижте "Настройка на Device Options" на стр. 70).</li><li>Без да има инсталирано устройство за съхранение на данни (твърд диск) в устройството, функцията Ram Disk предлага само 3 възможности: <b>Normal</b>, <b>Proof</b> и <b>Confidential</b>.</li></ul></div> <p><b>Print Mode</b> по подразбиране е <b>Normal</b>, което означава печат без запаметяване на файла за печат в паметта.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Normal:</b> Този режим отпечатва без съхраняване на документа в допълнителната памет.</li><li><b>Proof:</b> Този режим е полезен, когато отпечатвате повече от едно копие. Можете първо да отпечатате едно копие, за да проверите, а после да отпечатате останалите копия.</li><li><b>Confidential:</b> Този режим се използва за отпечатване на поверителни документи. Необходимо е да въведете парола, за да отпечатвате.</li><li><b>Store:</b> Изберете тази настройка, за да запазите документ в устройството за съхранение на данни (твърд диск) без да го отпечатвате.</li><li><b>Store and Print:</b> Този режим се използва при печат и съхранение на документ по едно и също време.</li><li><b>Spool:</b> Тази опция може да е полезна при обработката на много данни. Ако изберете тази настройка, принтерът ще спулира документа на устройството за съхранение на данни (твърд диск) и след това ще го отпечата от опашката на устройството за съхранение на данни (твърд диск), като ще намали натоварването на компютъра.</li><li><b>Print Schedule:</b> Изберете тази настройка, за да отпечатате документа в определено време.</li></ul> <div><ul style="list-style-type: none"><li><b>Job Name:</b> Тази опция се използва, когато трябва да намерите съхранен файл чрез контролния панел.</li><li><b>User ID:</b> Тази опция се използва, когато трябва да намерите съхранен файл чрез контролния панел. Името на потребителя се появява автоматично, като име на потребител, което използвате, за да влезете в Windows.</li><li><b>Enter Password:</b> Ако <b>Property</b> на избрания от вас документ е защитен, трябва да въведете парола за документа. Тази опция се използва за зареждането на съхранен файл чрез контролния панел.</li><li><b>Confirm Password:</b> Въведете паролата отново, за да я потвърдите.</li></ul></div>



# Функции за печат

Елемент	Описание
Job Accounting	<p>Тази опция ви позволява да печатате с дадено ниво на разрешение.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>User permission:</b> Ако поставите отметка на тази опция, потребителите с разрешение могат да изпълнят задание за печат.</li><li>• <b>Group permission:</b> Ако поставите отметка на тази опция, само групи, които имат групово разрешение могат да изпълнят задание за печат.</li></ul> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Щракнете върху въпросителния знак ( ? ) в горния десен ъгъл на прозореца и щракнете върху която и да е опция, за която желаете допълнителна информация.</li><li>• Администраторите могат да разрешат отчетност на заданията и да конфигурират разрешения в контролния панел или SyncThru™ Web Admin Service.</li></ul></div>

а. Тази опция не е приложима, когато използвате XPS драйвер.

# Функции за печат

## Печат с Mac



В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са налични. Това означава, че функциите не се поддържат.

## Отпечатване на документ

Когато печатате с Mac, трябва да проверите настройките на драйвера на принтера във всяко приложение, което използвате. Следвайте стъпките по-долу, за да печатате от Mac:

- 1 Отворете документа за печат.
- 2 Отворете менюто **File** и щракнете върху **Page Setup (Document Setup)** в някои приложения).
- 3 Изберете размера на хартията, ориентация, мащабиране, други опции и се уверете, че вашето устройство е избрано. Щракнете **OK**.
- 4 Отворете меню **File** и кликнете върху **Print**.
- 5 Изберете броя копия и укажете кои страници ще се отпечатват.
- 6 Щракнете върху **Print**.

## Промяна на настройките на принтер

Можете да използвате разширени функции за печат, когато използвате вашето устройство.

Отворете приложение и изберете **Print** от менюто **File**. Името на устройството, което се появява в прозореца за свойства на принтера, може да се различава според използваното устройство. С изключение на името, останалите елементи в прозореца със свойствата на принтера са подобни на следния.

## Печат на няколко страници на един лист

Можете да отпечатате повече от една страница на един лист хартия. Тази функция предлага евтин начин за печат на чернови.

- 1 Отворете приложение и изберете **Print** от менюто **File**.
- 2 Изберете **Layout** от падащото меню в **Orientation**. От падащия списък **Pages per Sheet** изберете броя страници, който желаете да отпечатате на един лист хартия.
- 3 Избор на други опции.
- 4 Щракнете върху **Print**.  
Устройството отпечатва избрания брой страници за печат на един лист хартия.

# Функции за печат

## Отпечатване от двете страни на хартията



В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са налични. Това означава, че функциите не се поддържат (вижте. "Разнообразна функция" на стр. 8).

Преди да печатате в дуплексен режим, преценете откъм кой ръб ще подвързвате завършения документ. Опциите за подвързване са следните:

- **Long-Edge Binding:** Тази опция е конвенционално разположение, използвано при книговезане.
- **Short-Edge Binding:** Тази опция е типа, който често се използва за календари.


- 1 От вашето Mac приложение изберете **Print** от меню **File**.
- 2 Изберете **Layout** от падащото меню в **Orientation**.
- 3 Изберете ориентация на подвързването от опцията **Two-Sided**.
- 4 Избор на други опции.
- 5 Щракнете **Print** и устройството ще разпечатва и от двете страни на хартията.



Ако отпечатвате повече от 2 копия, първото и второ копие може да се отпечатат върху един и същи лист хартия. Избягвайте отпечатването от двете страни на листа, когато печатате повече от 1 копие.

## Използване на помощ

Щракнете върху въпросителния знак в долния ляв ъгъл на прозореца и щракнете върху опцията, за която желаете да разберете повече. Появява изскачащ прозорец, съдържащ информация за функциите на тази опция, която е предоставена от драйвера.



# Функции за печат

## Печат от Linux



В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са налични. Това означава, че функциите не се поддържат.

## Печат от приложения

Има много приложения за Linux, от които можете да печатате чрез Common UNIX Printing System (CUPS). Можете да печатате чрез устройството си от всяко подобно приложение.

- 1 Отворете документа за печат.
- 2 Отворете менюто **File** и щракнете върху **Page Setup (Print Setup)** в някои приложения).
- 3 Изберете размера на хартията, ориентацията и се уверете, че вашето устройство е избрано. Щракнете върху **Apply**.
- 4 Отворете меню **File** и кликнете върху **Print**.
- 5 Изберете Вашето устройство за печатане.
- 6 Изберете броя копия и укажете кои страници ще се отпечатват.

7 Променете други опции за печат във всеки раздел, ако е необходимо.

8 Щракнете върху **Print**.



Автоматичен/ръчен дуплексов печат може да не е наличен в зависимост от моделите. В противен случай можете да използвате печатащата система `lpr` или други приложения за равномерен печат (вижте "Характеристики по модели" на стр. 7).

## Печат на файлове

Можете да разпечатвате текст, изображение, pdf файлове на устройството, като използвате стандартния CUPS, директно от интерфейса на командния ред. Помощната програма `lp` или `lpr` на CUPS ви позволява това. Можете за отпечатате тези файлове, използвайки командния формат по-долу.

**"`lp -d <име на принтер> -o <опция> <име на файл>`"**

Погледнете главната страница за `lp` или `lpr` в системата за повече подробности.

# Функции за печат

## Конфигуриране на свойства на принтера

Чрез прозореца със свойства **Printer Properties**, предоставен от **Printers configuration**, можете да променяте различните свойства на своята машина като принтер.

### 1 Отворете **Unified Driver Configurator**.

Ако е необходимо, кликнете **Printers configuration**.

### 2 Изберете Вашето устройство в списъка с налични принтери и щракнете върху **Properties**.

### 3 Появява се прозорецът **Printer Properties**.

Отгоре в прозореца се показват следните пет раздела:

- **General:** Позволява Ви да промените местоположението и името на принтера. Въведеното в този раздел име се появява в списъка с принтери в **Printers configuration**.
- **Connection:** Позволява Ви да видите или изберете друг порт. Ако промените порта на устройството от USB към паралелен или обратното, докато се използва, трябва да го конфигурирате отново в този раздел.
- **Driver:** Позволява ви да видите драйвера или да изберете друг драйвер за устройство. Като щракнете върху **Options**, можете да зададете опциите по подразбиране на устройството.

- **Jobs:** Показва списък със задачи за печат. Кликнете **Cancel job**, за да откажете избраната задача и изберете кутийка с отметка **Show completed jobs**, за да видите предишната задача в списъка със задачи.
- **Classes:** Показва класа, в който се намира вашето устройство. Щракнете върху **Add to Class**, за да добавите устройството си към специфичен клас, или щракнете върху **Remove from Class**, за да премахнете устройството от избрания клас.

### 4 Кликнете **OK**, за да приложите промените, след което затворете прозорец **Printer Properties**.

## Unix отпечатване




В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са налични. Това означава, че функциите не се поддържат (вижте. "Характеристики по модели" на стр. 7).

## Извършване на задачата за печат

След като инсталирате принтера, изберете изображението, текста или PS файловете за печат.

# Функции за печат

- 1 Изпълнете командата “**printui <file\_name\_to\_print>**”.  
Например, ако отпечатвате “**document1**”  
**printui документ1**  
Това ще отвори UNIX драйвера на принтера **Print Job Manager**, в който потребителят може да избере различни опции за печат.
  - 2 Изберете принтер, който вече е бил добавен.
  - 3 Изберете опциите за отпечатване от прозореца, като например **Page Selection**.
  - 4 Изберете броя на необходимите копия в **Number of Copies**.
- 

За да се възползвате от предимствата от функциите на принтера, доставени с драйвера на вашия принтер, натиснете **Properties**.
- 5 Натиснете **OK**, за да започнете изпълнението на задачата за отпечатване.

## Промяна на настройките на устройство

UNIX драйверът на принтера **Print Job Manager**, в който потребителят може да избере различни опции в **Properties** на принтера.

Следните директни команди също могат да направят това: “H” за **Help**, “O” за **OK** и “A” за **Apply** и “C” за **Cancel**.

## Раздел General

- **Paper Size:** Задайте размера на хартията, като например A4, Letter или друг размер на хартията в съответствие с Вашите нужди.
- **Paper Type:** Изберете типа на хартията. Опциите, налични в полето със списъка, са **Printer Default**, **Plain**, както и **Thick**.
- **Paper Source:** Изберете хартия от коя табла се използва. По подразбиране, той е **Auto Selection**.
- **Orientation:** Изберете посоката, в която се разпечатва информацията върху страницата.
- **Duplex:** Отпечатвайте и на двете страни на листа, за да се печатат двестранно хартията.



Автоматичен/ръчен дуплексов печат може да не е наличен в зависимост от моделите. В противен случай можете да използвате печатащата система lpr или други приложения за равномерен печат.

- **Multiple pages:** Отпечатване на повече страници от едната страна на листа.
- **Page Border:** Изберете граничен стил (напр., **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

## Раздел Image

В това поле можете да промените яркостта, резолюцията или позицията на изображението на Вашия документ.

# Функции за печат

## Раздел Text

Задайте границата на знаците, разстоянието между редовете или колоните на текущите очертания на материала за отпечатване.

## Раздел Margins

- **Use Margins:** Задайте границите за документа. По подразбиране, границите не са активирани. Потребителят може да промени настройките на границите, като промени стойностите в съответните полета. Ако се настроят по подразбиране, тези стойности зависят от избрания размер на страницата.
- **Unit:** Променяне на единиците в точки, инчове или сантиметри.

## Раздел Printer-Specific Settings

Изберете различни опции от **JCL** и рамки **General** за персонализиране на различни опции. Тези опции са специфични за принтера и зависят от файла PPD.

# Използване на Direct Printing Utility



- Direct Printing Utility може да не е в наличност в зависимост от модела или допълнителните елементи (вижте. "Софтуер" на стр. 7).
- Налично само за потребители на операционна система Windows.

## Какво е Direct Printing Utility?

Direct Printing Utility е програма, която изпраща PDF файла директно към устройството за печат, без да се налага отварянето на файла.

За да инсталирате тази програма:

Изтеглете софтуера от уеб страницата на Samsung, разпрекирайте го и го инсталирайте: (<http://www.samsung.com> > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния).



- За да отпечатвате файлове, като използвате тази програма, във вашето устройство трябва да бъде поставена допълнителна памет или устройство за съхранение на данни (твърд диск) (вижте "Разнообразна функция" на стр. 8).
- Не можете да разпечатвате PDF файлове, които са с ограничени права. Деактивирайте функцията за ограничение на печата и опитайте да разпечатате отново.

- Не можете да разпечатвате PDF файлове, които са ограничени чрез парола. Деактивирайте паролата и опитайте да разпечатате отново.
- Дали PDF файлът може или не може да бъде разпечатан чрез програмата Direct Printing Utility, зависи от начина на създаване на PDF файла.
- Програмата Direct Printing Utility поддържа PDF версия 1.7 и по-ниски. За по-висока версия ще се наложи да отворите файла, за да го разпечатате.

## Печат

Има няколко начина да разпечатвате чрез Direct Printing Utility.

- 1 От меню **Старт**, изберете **Програми** или **Всички програми** > **Samsung Printers** > **Direct Printing Utility** > **Direct Printing Utility**.  
Появява се прозорецът на Direct Printing Utility.
- 2 Изберете Вашето устройство от **Select Printer** падащия списък и кликнете върху **Browse**.
- 3 Изберете файла, който желаете да разпечатате, и щракнете върху **Open**.

PDF файлът се добавя в раздела **Select Files**.



# Използване на Direct Printing Utility

- 4 Изберете настройките на устройството според нуждите си.
- 5 Щракнете върху **Print**. Избраният PDF файл се изпраща към устройството.

## Използване на менюто при щракване с десен бутон

- 1 Щракнете с десен бутон върху PDF файла, който желаете да разпечатате и изберете **Direct Printing**.  
Прозорецът на Direct Printing Utility се появява, а PDF файлът бива добавен.
- 2 Избор на устройство.
- 3 Персонализиране на настройките на устройството.
- 4 Щракнете върху **Print**. Избраният PDF файл се изпраща към устройството.

# Печат с Mac



В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са налични. Това означава, че функциите не се поддържат.

## Отпечатване на документ

Когато печатате с Mac, трябва да проверите настройките на драйвера на принтера във всяко приложение, което използвате. Следвайте стъпките по-долу, за да печатате от Mac:

- 1 Отворете документа за печат.
- 2 Отворете менюто **File** и щракнете върху **Page Setup (Document Setup)** в някои приложения).
- 3 Изберете размера на хартията, ориентация, мащабиране, други опции и се уверете, че вашето устройство е избрано. Щракнете **OK**.
- 4 Отворете меню **File** и кликнете върху **Print**.
- 5 Изберете броя копия и укажете кои страници ще се отпечатват.
- 6 Щракнете върху **Print**.

## Промяна на настройките на принтер

Можете да използвате разширени функции за печат, когато използвате вашето устройство.

Отворете приложение и изберете **Print** от менюто **File**. Името на устройството, което се появява в прозореца за свойства на принтера, може да се различава според използваното устройство. С изключение на името, останалите елементи в прозореца със свойствата на принтера са подобни на следния.

## Печат на няколко страници на един лист

Можете да отпечатате повече от една страница на един лист хартия. Тази функция предлага евтин начин за печат на чернови.

- 1 Отворете приложение и изберете **Print** от менюто **File**.
- 2 Изберете **Layout** от падащото меню в **Orientation**. От падащия списък **Pages per Sheet** изберете броя страници, който желаете да отпечатате на един лист хартия.
- 3 Избор на други опции.

## 4 Щракнете върху **Print**.

Устройството отпечатва избрания брой страници за печат на един лист хартия.

## 4 Избор на други опции.

## 5 Щракнете **Print** и устройството ще разпечатва и от двете страни на хартията.

### Отпечатване от двете страни на хартията



В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са налични. Това означава, че функциите не се поддържат (вижте. "Разнообразна функция" на стр. 8).



Ако отпечатвате повече от 2 копия, първото и второ копие може да се отпечатат върху един и същи лист хартия. Избягвайте отпечатването от двете страни на листа, когато печатате повече от 1 копие.

Преди да печатате в дуплексен режим, преценете откъм кой ръб ще подвързвате завършения документ. Опциите за подвързване са следните:

- **Long-Edge Binding:** Тази опция е конвенционално разположение, използвано при книговезане.
- **Short-Edge Binding:** Тази опция е типа, който често се използва за календари.


## 1 От вашето Mac приложение изберете **Print** от меню **File**.

## 2 Изберете **Layout** от падащото меню в **Orientation**.

## 3 Изберете ориентация на подвързването от опцията **Two-Sided**.

## Използване на помощ

Щракнете върху въпросителния знак в долния ляв ъгъл на прозореца и щракнете върху опцията, за която желаете да разберете повече. Появява изскачащ прозорец, съдържащ информация за функциите на тази опция, която е предоставена от драйвера.



# Печат от Linux



В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са налични. Това означава, че функциите не се поддържат.

## Печат от приложения

Има много приложения за Linux, от които можете да печатате чрез Common UNIX Printing System (CUPS). Можете да печатате чрез устройството си от всяко подобно приложение.

- 1 Отворете документа за печат.
- 2 Отворете менюто **File** и щракнете върху **Page Setup (Print Setup)** в някои приложения).
- 3 Изберете размера на хартията, ориентация и се уверете, че вашето устройство е избрано. Щракнете върху **Apply**.
- 4 Отворете меню **File** и щракнете върху **Print**.
- 5 Изберете Вашето устройство за печатане.
- 6 Изберете броя копия и укажете кои страници ще се отпечатват.
- 7 Променете други опции за печат във всеки раздел, ако е необходимо.

8

Щракнете върху **Print**.



Автоматичен/ръчен дуплексов печат може да не е наличен в зависимост от моделите. В противен случай можете да използвате печатащата система **lp** или **lpr** или други приложения за равномерен печат.

## Печат на файлове

Можете да разпечатвате текст, изображения, pdf файлове на устройството, като използвате стандартния **CUPS**, директно от интерфейса на командния ред. Помощната програма **lp** или **lpr** на **CUPS** ви позволява това. Можете за отпечатаните тези файлове, използвайки командния формат по-долу.

```
"lp -d <име на принтер> -o <опция> <име на файл>"
```

Погледнете главната страница за **lp** или **lpr** в системата за повече подробности.

## Конфигуриране на свойства на принтера

Можете да промените опциите по подразбиране за печат или типа връзка с **Printing utility**, предоставено чрез **o/s**.

# Печат от Linux

- 1 Стартирайте Printing utility (отидете в меню **System** > **Administration** > **Printing** или изпълнете командата "**system-config-printer**" в терминала).
- 2 Изберете принтера си и щракнете двукратно върху него.
- 3 Променете опциите по подразбиране за печат или типа връзка.
- 4 Щракнете върху **Apply**.

# Unix отпечатване



В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са налични. Това означава, че функциите не се поддържат (вижте. "Разнообразна функция" на стр. 8).

## Извършване на задачата за печат

След като инсталирате принтера, изберете изображението, текста или PS файловете за печат.

- 1 Изпълнете командата **"printui <file\_name\_to\_print>"**.

Например, ако отпечатвате **"document1"**

**printui документ1**

Това ще отвори UNIX драйвера на принтера **Print Job Manager**, в който потребителят може да избере различни опции за печат.

- 2 Изберете принтер, който вече е бил добавен.
- 3 Изберете опциите за отпечатване от прозореца, като например **Page Selection**.
- 4 Изберете броя на необходимите копия в **Number of Copies**.



За да се възползвате от предимствата от функциите на принтера, доставени с драйвера на вашия принтер, натиснете **Properties**.

- 5 Натиснете **OK**, за да започнете изпълнението на задачата за отпечатване.

## Промяна на настройките на устройство

UNIX драйверът на принтера **Print Job Manager**, в който потребителят може да избере различни опции в **Properties** на принтера.

Следните директни команди също могат да направят това: "H" за **Help**, "O" за **OK** и "A" за **Apply** и "C" за **Cancel**.

## Раздел General

- **Paper Size:** Задайте размера на хартията, като например A4, Letter или друг размер на хартията в съответствие с Вашите нужди.
- **Paper Type:** Изберете типа на хартията. Опциите, налични в полето със списъка, са **Printer Default**, **Plain**, както и **Thick**.
- **Paper Source:** Изберете хартия от коя табла се използва. По подразбиране, той е **Auto Selection**.
- **Orientation:** Изберете посоката, в която се разпечатва информацията върху страницата.

# Unix отпечатване

- **Duplex:** Отпечатвайте и на двете страни на листа, за да се пестят хартията.



Автоматичен/ръчен дуплексов печат може да не е наличен в зависимост от моделите. В противен случай можете да използвате печатащата система lpr или други приложения за равномерен печат.

- **Multiple pages:** Отпечатване на повече страници от едната страна на листа.
- **Page Border:** Изберете граничен стил (напр., **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

## Раздел Image

В това поле можете да промените яркостта, резолюцията или позицията на изображението на Вашия документ.

## Раздел Text

Задайте границата на знаците, разстоянието между редовете или колоните на текущите очертания на материала за отпечатване.

## Раздел Margins

- **Use Margins:** Задайте границите за документа. По подразбиране, границите не са активирани. Потребителят може да промени настройките на границите, като промени стойностите в съответните полета. Ако се настроят по подразбиране, тези стойности зависят от избрания размер на страницата.
- **Unit:** Променяне на единиците в точки, инчове или сантиметри.

## Раздел Printer-Specific Settings

Изберете различни опции от **JCL** и рамки **General** за персонализиране на различни опции. Тези опции са специфични за принтера и зависят от файла PPD.



# Използване на допълнителни функции на устройството




Някои функции може да не са налични, в зависимост от модела или допълнителните елементи (вижте "Разнообразна функция" на стр. 8).

## От драйвера на принтера

Ако инсталирате допълнително устройство, можете да използвате разширените функции за печат, като преглед на задача и определяне на печат на лична задача в прозореца **Печат**. Проверете опцията за устройството за съхранение на данни (твърд диск) или RAM диска в **Device Options**, след това можете да изберете различните функции от **Print Mode** (вижте "Настройка на Device Options" на стр. 70).

- 1 Отворете документа, който желаете да отпечатате.
- 2 Изберете **Печат** от меню **Файл**. Показва се прозорецът **Печат**.

- 3 Изберете вашия драйвер за принтер от списъка **Изберете принтер**.



- 4 Щракнете върху **Свойства** или **Предпочитания**.
- 5 Щракнете върху всеки раздел и след това изберете **Print Mode**.
- 6 Изберете желаната опция (вижте "Тълкуване на специалните функции на принтера" на стр. 215).



## 5. Полезни инструменти за управление

Този раздел представя инструменти за управление, които ще помогнат да използвате пълния капацитет на устройството.

- **Достъп до инструменти за управление** 240
- **Easy Capture Manager** 241
- **Samsung AnyWeb Print** 242
- **Samsung Easy Color Manager** 243
- **Easy Eco Driver** 244
- **Използване на SyncThru™ Web Service** 245
- **Използване на Samsung Easy Printer Manager** 249
- **Използване на Samsung Printer Status** 252
- **Използване на Samsung Printer Experience** 254

# Достъп до инструменти за управление

Samsung предоставя различни инструменти за управление на принтери Samsung.

- 1 Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и е включено.
- 2 От менюто **Старт** изберете **Програми** или **Всички програми**.
  - За Windows 8 от **Charms (Жестове)** изберете **Търсене > Apps(Приложение)**.
- 3 Намерете **Samsung Printers**.
- 4 В **Samsung Printers** можете да видите инсталираните инструменти за управление.
- 5 Щракнете върху инструмента за управление, който желаете да използвате.



- След като инсталирате драйвера, за някои инструменти за управление, можете да получите директен достъп до тях от екрана **Старт**, като щракнете върху съответното блокче.
- За Windows 8, след като инсталирате драйвера, за някои инструменти за управление, можете да получите директен достъп до тях от екрана **Старт**, като щракнете върху съответното блокче.

# Easy Capture Manager



- Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (вижте "Софтуер" на стр. 7).
- Налично само за потребители на операционна система Windows (вижте. "Софтуер" на стр. 7).

Уловете своя екран и стартирайте Easy Capture Manager като просто натиснете бутона Print Screen на клавиатурата. Сега лесно можете да отпечатате заснетия екран като заснет или редактиран.

# Samsung AnyWeb Print



- Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (вижте "Софтуер" на стр. 7).
- Налично само за потребители на операционни системи Windows и Mac (вижте "Софтуер" на стр. 7).

Този инструмент ви помага по-лесно да направите снимка на екрана, да преглеждате, изрязвате и отпечатвате страници от Windows Internet Explorer, отколкото когато използвате нормална програма.

Изтеглете софтуера от уеб страницата на Samsung, разпрекирайте го и го инсталирайте: (<http://www.samsung.com> > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния).

# Samsung Easy Color Manager

Samsung Easy Color Manager ви позволява да регулирате цветовия баланс, яркостта, контраста и насищането на всяко изображение, което разглеждате на монитора на вашия компютър. Той също така предоставя различни специални ефекти, които позволяват подобрение на изображението преди неговия печат, без да е необходим опит за редакция на изображения.

Можете да използвате Samsung Easy Color Manager и за създаването на персонализиран цветови профил. Този цветови профил може да бъде добавен към драйвера на принтера, като цветова опция или можете да замените цветовия профил по подразбиране, като прехвърлите новия цветови профил на устройството.



- Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (вижте "Софтуер" на стр. 7).
- Налично само за потребители на операционни системи Windows и Mac (вижте "Софтуер" на стр. 7).

Изтеглете софтуера от уеб страницата на Samsung, разпрекирайте го и го инсталирайте: (<http://www.samsung.com> > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния).

# Easy Eco Driver



Налично само за потребители на операционна система Windows (вижте. "Софтуер" на стр. 7).

С помощта на Easy Eco Driver преди печат можете да използвате екологични функции и така да спестите хартия и тонер.

Easy Eco Driver позволява и да извършвате основни действия по редактиране, например да изтривате изображения и текст и други. Можете да запишете често използваните настройки като шаблон.

## Как да го използвате:

- 1 Отворете документ за печат.
- 2 Отворете прозореца за предпочитания за печат (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).
- 3 От раздела **Favorites** изберете **Eco Printing Preview**.
- 4 Щракнете върху **ОК > Печат** в прозореца. Появява се прозорец с визуализация.
- 5 Изберете опциите, които искате да приложите към документа.

Ще видите визуализация на приложените функции.

- 6 Щракнете върху **Печат**.



Ако искате да стартирате Easy Eco Driver всеки път, когато печатате, сложете отметка в квадратчето **Start Easy Eco Driver before printing job** в раздел **Basic** на прозореца за предпочитания за принтера.

# Използване на SyncThru™ Web Service



- Internet Explorer 6.0 или по-висока версия е минималното изискване за SyncThru™ Web Service.
- В зависимост от опциите и моделите, описанието на SyncThru™ Web Service в това ръководство на потребителя може да се различава от вашето устройство.
- Само за мрежовия модел (вижте "Софтуер" на стр. 7).

## Достъп до SyncThru™ Web Service

- 1 Отворете уеб браузър, например Internet Explorer от Windows. Въведете IP адреса на вашия принтер (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) в полето за адреса и натиснете клавиш Enter или щракнете **Старт**.
- 2 Вграденият в устройството уеб адрес се отваря.

## Влизане с парола в SyncThru™ Web Service

Преди да конфигурирате опции в SyncThru™ Web Service, трябва да влезете с парола като администратор. Можете да използвате SyncThru™ Web Service и без да влизате с парола, но така няма да имате достъп до раздел **Settings** и раздел **Security**.

- 1 Щракнете върху **Login** в горната дясна част на уебстраницата на SyncThru™ Web Service.
- 2 Напишете **ID** и **Password** и след това кликнете **Login**. Въведете указаните по-долу ИД и парола по подразбиране. Препоръчваме ви да промените паролата по подразбиране поради причини, свързани със сигурността.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**

## SyncThru™ Web Service преглед



Information

Settings

Security

Maintenance



В зависимост от модела на устройството някои раздели може да не са налични.



# Използване на SyncThru™ Web Service

## Раздел Information

---

Този раздел предоставя обща информация за вашето устройство. Можете да проверявате неща, като оставащото количество тонер, например. Можете да отпечатвате и отчети, например отчет за грешки.

- **Active Alerts:** Показва предупрежденията, които са се появили в устройството, както и тяхната сериозност.
- **Supplies:** Показва колко страници са отпечатани и оставащото в тонер касетата количество тонер.
- **Usage Counters:** Показва броячите за употреба според типа печат: едностранен и двустранен.
- **Current Settings:** Показва информация за устройството и мрежата.
- **Print information:** Отпечатва отчети, като например отчети, свързани със системата, имейл адреси и отчети за шрифта.

## Раздел Settings

---

Този раздел позволява да задавате конфигурациите, предоставени за вашето устройство и мрежа. Необходимо е да влезете с парола като администратор, за да имате достъп до този раздел.

- Раздел **Machine Settings:** Задава предоставените за вашето устройство опции.
- Раздел **Network Settings:** Показва опции за мрежова среда. Задава опции, като TCP/IP и мрежови протоколи.

## Раздел Security

---

Този раздел позволява да задавате защитна информация за вашето устройство и мрежа. Необходимо е да влезете с парола като администратор, за да имате достъп до този раздел.

- **System Security:** Задава информация за системния администратор на устройството и също да активира или деактивира функции на устройството.
- **Network Security:** Задава настройки за HTTP, IPSec, IPv4/IPv6 филтриране, 802.1x и сървъри за удостоверяване.
- **User Access Control:** Разпределя потребителите в няколко групи според ролите им. Всяко упълномощване, удостоверяване или отчитане на потребител ще се контролира от определението на ролята на групата.

# Използване на SyncThru™ Web Service

## Раздел Maintenance

Този раздел позволява да поддържате устройството чрез актуализация на фърмуера и настройка на информация за контакт за изпращане на имейли. Можете и да отворите уебсайта на Samsung или да изтеглите драйвери, като изберете меню **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Актуализира фърмуера на вашето устройство.
- **Contact Information:** Показва информация за контакт.
- **Link:** Показва връзки към полезни сайтове, от които можете да теглите или проверявате информация.
- **License Management:** Управлението на лицензи предоставя настройки за инсталирани приложения и лиценз за приложението.
- **Cloning:** Можете да импортирате или експортирате (прехвърлите) различни настройки (настройки на устройството, мрежова информация, адресна книга и др.) между устройства, които имат функцията **Cloning** в SyncThru™ Web Service.

## Настройка на имейл известие

Чрез настройката на тази опция можете да получавате имейли относно състоянието на вашето устройство. Със задаването на информация като IP адрес, име на хост, имейл адрес и SMTP сървър, състоянието на устройството (недостиг на тонер в касетата или грешка в устройството) ще се изпраща автоматично до определен имейл адрес. Тази опция може да се използва по-често от администратора на устройството.



Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство.

- 1 Отворете уеб браузър, например Internet Explorer от Windows. Въведете IP адреса на устройството (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) в полето за адреса и натиснете клавиш Enter, или щракнете върху **Старт**.
- 2 Вграденият в устройството уеб адрес се отваря.
- 3 От раздел **Settings**, изберете **Machine Settings > E-mail Notification**.

# Използване на SyncThru™ Web Service



Ако не сте конфигурирали изходяща сървърна среда, отидете на **Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)**, за да конфигурирате мрежовата среда, преди да зададете изпращане на имейл известие.

**4** Изберете отметката **Enable**, за да използвате **E-mail Notification**.

**5** Щракнете върху бутон **Add**, за да добавите потребител за имейл известяване.

Задайте името на получателя и имейл адреса(ите) с елементите за известяване, за които искате да бъде получено предупреждение.

**6** Щракнете върху **Apply**.



Ако има активирана защитна стена, възможно е имейлът да не бъде изпратен успешно. В такъв случай се обърнете към администратор на мрежата.

## Настройване на данни за системен

Тази настройка е необходима за използване на опцията за имейл известяване.



Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство.

- 1** Отворете уеб браузър, например Internet Explorer от Windows. Въведете IP адреса на устройството (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) в полето за адреса и натиснете клавиш Enter, или щракнете върху **Старт**.
- 2** Вграденият в устройството уеб адрес се отваря.
- 3** От раздел **Security**, изберете **System Security > System Administrator**
- 4** Въведете името на администратора, телефонен номер, местоположение и имейл адрес.
- 5** Щракнете върху **Apply**.

# Използване на Samsung Easy Printer Manager



- Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (вижте "Софтуер" на стр. 7).
- Налично само за потребители на операционни системи Windows и Mac (вижте "Софтуер" на стр. 7).
- За Windows, Internet Explorer 6.0 или по-висока версия е минималното изискване за Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager е приложение, което комбинира настройките на устройството Samsung на едно място. Samsung Easy Printer Manager комбинира настройките на устройството, както и среди за печат, настройки/действия и зареждане. Всички тези функции представляват начин за по-удобното използване на вашето устройство Samsung. Samsung Easy Printer Manager предлага два различни потребителски интерфейса, от които да избирате: основен потребителски интерфейс и разширен потребителски интерфейс. Превключването между двата интерфейса е лесно: просто натискате бутон.

## Представяне на Samsung Easy Printer Manager

За да отворите програмата:

### За Windows

Изберете **Старт > Програми** или **Всички програми > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.


### За Mac,

Отворете папката **Applications > папка Samsung > Samsung Easy Printer Manager**


Интерфейсът Samsung Easy Printer Manager се състои от различни основни раздели, описани в следващата таблица:






Скриншотът може да се различава в зависимост от операционната система, която използвате.




# Използване на Samsung Easy Printer

1	Списък с принтери	"Printer List" показва принтерите, инсталирани на вашия компютър, и мрежовите принтери, добавени от откритията на мрежата (само Windows).
2	Информация за принтер	<p>Тази област предоставя обща информация за вашето устройство. Можете да проверите информация, като име на модел на устройството, IP адрес (или име на порт) и състояние на устройството.</p> <div> Можете да прегледате онлайн <b>User's Guide</b>.</div> <p><b>Бутон Troubleshooting:</b> Този бутон отваря <b>Troubleshooting Guide</b>, когато се появи грешка. Можете директно да отворите необходимия раздел в ръководството на потребителя.</p>

3	Информация за приложение	<p>Включва връзки за промяна на разширени настройки (превключване на ПИ), опресняване, настройки на свойства, обобщение, помощ и относно.</p> <div> Бутонът  се използва за промяна на потребителския интерфейс на <b>потребителски интерфейс с разширени настройки</b> (вж. "Преглед на потребителски интерфейс с разширени настройки" на стр. 251).</div>
4	Бързи връзки	<p>Показва <b>Quick links</b> към определени функции на устройството. Този раздел също така включва връзки към приложения в разширените настройки.</p> <div> Ако свържете устройството си в мрежа, се разрешава иконата SyncThru™ Web Service.</div>
5	Съдържание	Показва информация за избраното устройство, ниво на оставащ тонер и хартия. Информацията ще се променя въз основа на избраното устройство. Някои устройства не притежават тази функция.
6	Поръчка на консумативи	Щракнете върху бутон <b>Order</b> от прозореца за поръчка на консумативи. Онлайн можете да поръчате тонер касета(и) за подмяна.

# Използване на Samsung Easy Printer



Изберете менюто **Help** или щракнете върху бутона  от прозореца и щракнете върху всяка опция, за която искате информация.

## Преглед на потребителски интерфейс с разширени настройки

Разширеният потребителски интерфейс е предназначен за използване от човека, отговорен за управление на мрежата и устройствата.



Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство.

## Device Settings

Можете да конфигурирате различни настройки на устройството, като настройка на устройството, хартия, разположение, емуляция, мрежа и информация за печат.

## Alert Settings (само за Windows)

Това меню съдържа настройки, свързани с предупрежденията за грешка.

- **Printer Alert:** Предоставя настройки свързани с това кога ще бъдат получени предупреждения.
- **Email Alert:** Предоставя опции, свързани с получаването на предупреждения по имейл.
- **Alert History:** Предоставя история на устройството и свързани с тонера предупреждения.

## Job Accounting

Предоставя заявка за информация за квота за отчитане на определена задача на потребител. Тази информация за квота може да бъде създадена и приложена към устройства от софтуер за отчитане на задачи, като администраторски софтуер SyncThru™ или CounThru™.

# Използване на Samsung Printer Status

Samsung Printer Status е програма, която наблюдава и ви информира за състоянието на устройството.



- Прозорецът Samsung Printer Status и съдържанието му, показани в това Ръководството на потребителя, може да се различават в зависимост от използваното устройство или операционна система.
- Проверете кои операционни системи са съвместими с вашето устройство (вижте "Спецификации" на стр. 103).
- Налично само за потребители на операционна система Windows (вижте. "Софтуер" на стр. 7).


## Преглед на Samsung Printer Status

Ако по време на работата на устройството се появи грешка, можете да я проверите от Samsung Printer Status. Samsung Printer Status се инсталира автоматично, когато инсталирате софтуера на устройството.


Също така можете да стартирате Samsung Printer Status ръчно. Отидете в **Предпочитания за печат**, щракнете върху раздел **Basic** > бутон **Printer Status**.

Тези икони се появяват в лентата със задачи на Windows.

Икона	Значение	Описание
	Нормален	Устройството е в режим на готовност и липсват грешки или предупреждения.
	Предупреждение	Устройството е в състояние, в което в бъдеще може да се появи грешка. Например, то може да е със статус понижен тонер, което може да доведе до статус изчерпан тонер.
	Грешка	Устройството има поне една грешка.



# Използване на Samsung Printer Status

1	<b>Ниво на тонер</b>	Можете да видите нивото на оставащия тонер във всяка тонер касета. Устройството и броят на тонер касетите, показван в горния прозорец, може да се различава в зависимост от използваното устройство. Някои устройства не притежават тази функция.
2	<b>Option</b>	Можете да зададете настройки, свързани с предупреждение за задача за печат.
3	<b>Order Supplies</b>	Онлайн можете да поръчате тонер касета(и) за подмяна.
4	<b>User's Guide</b>	<p>Можете да прегледате онлайн Ръководство на потребителя.</p> <div> Този бутон отваря <b>Troubleshooting Guide</b>, когато се появи грешка. Можете директно да отворите раздела за отстраняване на проблеми в ръководството на потребителя.</div>
5	<b>Close</b>	Затваря прозореца.



# Използване на Samsung Printer Experience

**Samsung Printer Experience** е приложение на Samsung, което комбинира настройки на устройство Samsung и инструменти за управление на устройство в едно цяло. Можете да задавате настройки на устройството, да поръчате консумативи, да отваряте ръководства за отстраняване на неизправности, да посещавате уеб страницата на Samsung и да проверявате информация за свързаното устройство. Това приложение ще бъде изтеглено автоматично от Windows Store(магазин), ако устройството е свързано към компютър с интернет връзка.

## Описание на Samsung Printer Experience

За да отворите приложението


От екран **Старт** изберете плочка **Samsung Printer Experience**



Интерфейсът на **Samsung Printer Experience** съдържа различни полезни функции, като описаните в следващата таблица:




Снимката на екрана може да бъде различна в зависимост от модела, който използвате.



1	<b>Информация за принтер</b>	Тази област предоставя обща информация за вашето устройство. Можете да проверявате информация, като състояние на устройството, местоположение, IP адрес и ниво на оставащ тонер.
---	------------------------------	--

# Използване на Samsung Printer Experience

2	<b>User Guide</b>	Можете да прегледате онлайн Ръководство на потребителя. За да използвате тази функция, трябва да бъдете свързани с интернет.   Този бутон отваря <b>Troubleshooting Guide</b> , когато се появи грешка. Можете директно да отворите раздела за отстраняване на проблеми в ръководството на потребителя.
3	<b>Order Supplies</b>	Щракнете върху този бутон, за да поръчате нови тонер касети онлайн. За да използвате тази функция, трябва да бъдете свързани с интернет.
4	<b>Visit Samsung</b>	Установява връзка с уеб страницата на принтер Samsung. За да използвате тази функция, трябва да бъдете свързани с интернет.
5	<b>Printer Settings</b>	Можете да конфигурирате различни настройки на устройството, като настройка на устройството, хартия, разположение, емуляция, мрежова свързаност и информация за печат чрез <b>SyncThru™ Web Service</b> . Вашето устройство трябва да бъде свързано в мрежа. Този бутон няма да бъде активен, ако устройството е свързано чрез USB кабел.

6	<b>Списък с устройства и Последното сканирано изображение</b>	Списъкът със скенери показва устройства, които поддържат <b>Samsung Printer Experience</b> . Под устройството можете да видите последните сканирани изображения. Устройството ви трябва да бъде свързано в мрежа, за да можете да сканирате от тук. Този раздел се отнася за потребители с многофункционални принтери.
---	---	--

## Добавяне/Премахване на принтери

Ако не сте добавили никакъв принтер към **Samsung Printer Experience** или ако искате да добавите или премахнете принтер, следвайте инструкциите по-долу.



Можете да добавяте или премахвате само принтери, свързани към мрежата.



## Добавяне на принтер

- 1 От **Charms (Жестове)** изберете **Настройки**.  
Или щракнете с десния бутон върху страницата на **Samsung Printer Experience** и изберете **Настройки**.
- 2 Щракнете върху **Добавяне на принтер**

# Използване на Samsung Printer Experience

- Изберете принтера, който желаете да добавите.  
Можете да видите добавения принтер.



Ако видите означението , можете също така да щракнете върху , за да добавите принтери.

## Премахване на принтер


- От **Charms (Жестове)** изберете **Настройки**.  
Или щракнете с десния бутон върху страницата на **Samsung Printer Experience** и изберете **Настройки**.
- Щракнете върху **Премахване на принтер**
- Изберете принтера, който желаете да премахнете.
- Щракнете върху **Yes**.  
Можете да видите, че избраният принтер е изтрил от екрана.

## Печат от Windows 8

Този раздел описва обичайните задачи за печат от екран **Старт**.

## Основен печат



- Отворете документа за печат.
- От **Charms (Жестове)** изберете **Устройство**.
- Изберете вашия принтер от списъка
- Изберете настройките на принтера, като брой копия и ориентация.
- Щракнете бутона **печат**, за да започнете заданието за печат.



# Използване на Samsung Printer Experience

## Анулиране на задача за печат

Ако задачата за печат чака в опашка за печат или в спулера за печат, анулирайте задачата по следния начин:

- Можете да получите достъп до този прозорец, като само щракнете двукратно върху иконата на устройството (  ) в лентата на задачите на Windows.
- Можете и да откажете текущата задача, като натиснете  (**Стоп**) от контролния панел.

## Отваряне на още настройки




Екранът може да изглежда малко по-различен, в зависимост от модела или опциите.

Можете да настройвате още параметри за печат.

- 1 Отворете документа, който желаете да отпечатате.
- 2 От **Charms (Жестове)** изберете **Устройство**.
- 3 Изберете вашия принтер от списъка
- 4 Щракнете върху **още настройки**.

## Раздел Basic



### Basic


Тази опция ви позволява да изберете основните настройки за печат, като брой копия, ориентация и тип документ.

### Eco settings

Тази опция ви позволява да изберете отпечатването на множество страници на една страна, за да пестите носител.

# Използване на Samsung Printer Experience

## Раздел Advanced



### Paper settings

Тази опция ви позволява да задавате основните спецификации за обработка на хартия.


### Layout settings

Тази опция ви позволява да задавате различни начини, по които да разполагате документите си.

## Раздел Security



В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са налични. Ако този раздел не се вижда или не е активен, това означава, че тези функции не се поддържат.



### Job Accounting

Тази опция ви позволява да печатате с дадено ниво на разрешение.

### Confidential Printing

Тази опция се използва за отпечатването на конфиденциални документи. За да я използвате, трябва да въведете парола.

# Използване на Samsung Printer Experience

## Използване на функцията за споделяне

**Samsung Printer Experience** ви дава възможност да печатате от други приложения на компютъра ви посредством функцията за споделяне.



Тази функция е налична за печат само на следните формати: jpeg, bmp, tiff, gif и png.

- 1 Изберете съдържанието, което желаете да отпечатате от другото приложение.
- 2 От **Charms (Жестове)** изберете **Споделяне > Samsung Printer Experience**.
- 3 Изберете настройките на принтера, като брой копия и ориентация.
- 4 Щракнете бутона **печат**, за да започнете заданието за печат.

# Използване на Samsung Printer Experience

## Сканиране от Windows 8





Този раздел се отнася за потребители с многофункционални принтери.

Сканирането с вашето устройство превръща вашите снимки и текст в дигитални файлове, които могат да бъдат съхранени на вашия компютър.

## Сканиране от Samsung Printer Experience

Най-често използваните менюта за печат се показват за бързо сканиране.


- 1 Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи.
- 2 Щракнете върху блокче **Samsung Printer Experience** в екран **Старт**.
- 3 Щракнете **сканиране** (  ).
- 4 Настройте параметрите за сканиране, като тип на изображение, размер на документ и разделителна способност.

5 Щракнете **Prescan** (  ), за да проверите изображението.

6 Регулирайте предварително сканираното изображение с функциите за работа при сканиране, като завъртане и огледален образ.

7 Щракнете **сканиране** (  ) и запазете изображението.



- Когато поставяте оригиналите в ADF, функцията (или DADF) **Prescan** (  ) не е налична.
- Можете да преминете на стъпка 5, ако е избрана опцията за предварително сканиране.



## 6. Отстраняване на проблеми

Този раздел дава ценна информация как да постъпите, ако се натъкнете на грешка.

- Проблеми при подаване на хартията 262
- Проблеми със захранване и кабелна връзка 263
- Проблеми с печата 264
- Проблеми с качеството на печата 269
- Проблеми с операционната система 277



За появили се грешки, по време на инсталацията и настройките на безжичния софтуер, вижте раздела за отстраняване на проблеми в главата за безжични настройки (вижте "Отстраняване на проблеми за безжична мрежа" на стр. 174).




# Проблеми при подаване на хартията

Състояние	Препоръчителни решения
По време на печат е заседнала хартия.	Извадете заседналата хартия.
Листовите хартия залепват.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете максималния капацитет на тавата.</li><li>• Проверете дали използвате правилната хартия.</li><li>• Извадете хартията от тавата и я огънете или разлистете.</li><li>• Причина за залепването може да е влага.</li></ul>
Не се подават няколко листа.	В тавата може да им различни типове хартия. Заредете хартия от един тип, размер и тегло.
Хартията не се подава в принтера.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Извадете всички пречещи предмети от вътрешността.</li><li>• Хартията не е поставена правилно. Извадете хартията от тавата и я поставете правилно.</li><li>• В тавата има прекалено много хартия. Извадете излишната хартия от тавата.</li><li>• Хартията е прекалено дебела. Използвайте само хартия, отговаряща на спецификациите на принтера.</li></ul>
Хартията продължава да засяда.	<ul style="list-style-type: none"><li>• В тавата има прекалено много хартия. Извадете излишната хартия от тавата. Ако отпечатвате на специални материали, използвайте ръчното подаване в тавата.</li><li>• Използва се неправилен тип хартия. Използвайте само хартия, отговаряща на спецификациите на принтера.</li><li>• В принтера може да има боклуци. Отворете предния капак и почистете замърсяването.</li></ul>
Пликовете се изкривяват или не се зареждат правилно.	Проверете дали водачите са подравнени спрямо двете страни на пликовете.


# Проблеми със захранване и кабелна връзка



Щракнете върху тази връзка, за да стартирате анимиран клип за проблеми със захранването.

Състояние	Препоръчителни решения
Принтерът няма захранване. Кабелът за връзка между компютъра и устройството не е свързан правилно.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Първо свържете устройството към електрически източник на захранване. Ако устройството е снабдено с бутон  (Захранване) на контролния панел, натиснете го.</li><li>• Изключете и включете отново кабела на устройството.</li></ul>

# Проблеми с печата

Състояние	Възможна причина	Препоръчителни решения
Устройството не печата.	Принтерът няма захранване.	Първо свържете устройството към електрически източник на захранване. Ако устройството е снабдено с бутон  ( <b>Захранване</b> ) на контролния панел, натиснете го.
	Устройството не е избрано по подразбиране.	Изберете вашето устройство, като устройство по подразбиране в Windows.
	Проверете устройството за следното: <ul style="list-style-type: none"><li>Капакът не е затворен. Затворете капака.</li><li>Има заседнала хартия. Извадете заседналата хартия (вижте "Почистване на хартия" на стр. 83).</li><li>Няма хартия. Заредете хартия (вижте "Зареждане на хартията в тавата" на стр. 35).</li><li>Няма поставена тонер касета. Поставете тонер касетата (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).</li><li>Уверете се, че предпазният капак и листовите са отстранени от тонер касетата (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).</li></ul> Ако се появи системна грешка, се обадете на сервизния си представител.	
	Кабелът за връзка между компютъра и устройството не е свързан правилно.	Изключете и включете отново кабела на устройството (вижте "Изглед отзад" на стр. 20).
	Кабелът, свързващ компютъра и принтера, е дефектен.	Ако е възможно, свържете кабела към друг компютър, който работи нормално и отпечатайте желаното. Можете да опитате и с друг кабел за устройството.
	Неправилна настройка на порта.	Проверете настройките за принтер на Windows, за да се уверите, че задачите за принтера се изпращат към правилния порт. Ако компютърът има повече от един порт, проверете дали принтерът е включен към правилния.


# Проблеми с печата

Състояние	Възможна причина	Препоръчителни решения
Устройството не печата.	Принтерът може да е неправилно конфигуриран.	Проверете <b>Предпочитания за печат</b> , за да се уверите, че са правилни.
	Драйверът на принтера може да е инсталиран неправилно.	Деинсталиране и повторно инсталиране на драйвера на устройството.
	Устройството е неизправно.	Погледнете съобщенията на дисплея на контролния панел, за да проверите дали не показва грешка. Свържете се със сервизния представител.
	Размерът на документа е толкова голям, че дисковото пространство на компютъра е недостатъчно за достъп до задачата за печат.	Освободете дисково пространство и отпечатайте документа отново.
	Изходната тава е препълнена.	След като извадите хартията от изходната тава, устройството възобновява печата.
Устройството избира материали за печат от грешен източник на хартия.	Типът хартия, избран от <b>Предпочитания за печат</b> , може да е неправилен.	При много софтуерни приложения източникът на хартията се избира в раздела <b>Paper</b> в <b>Предпочитания за печат</b> (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48). Изберете правилния източник на хартия. Консултирайте се с екрана за помощ с драйвера на принтера (вижте "Използване на помощ" на стр. 49).
Печатът е изключително бавен.	Заданието може да е твърде сложно.	Намалете сложността на страницата или се опитайте да регулирате настройките за качеството на печат.

# Проблеми с печата

Състояние	Възможна причина	Препоръчителни решения
<b>Половината страница е празна.</b>	Настройката за ориентация на страницата може да е неправилна.	Променете ориентацията на страницата в приложението (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48). Консултирайте се с екрана за помощ с драйвера на принтера (вижте "Използване на помощ" на стр. 49).
	Размерът на хартията и настройките за размер на хартията не съвпадат.	Уверете се, че размерът на хартия в настройките на драйвера за принтер съответства на хартията в тавата. Или се уверете, че размерът на хартия в настройките на драйвера на принтера съответства на избора на хартия в настройките на софтуерното приложение, което използвате (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).
<b>Устройството печата, но текстът е погрешен, изкривен или непълен.</b>	Кабелът на устройството е хлабав или е дефектен.	Изключете и включете отново кабела на устройството. Опитайте да отпечатате файл, който вече успешно сте отпечатвали. Ако е възможно, свържете устройството и кабела към друг компютър, който знаете че работи и опитайте задача за печат. Като последна стъпка, опитайте с нов кабел за устройство.
	Избран е грешен драйвер за принтер.	Проверете настройките за печат в приложението, за да се уверите, че е избрано вашето устройство.
	Софтуерното приложение работи неправилно.	Опитайте да отпечатате от друго приложение.
	Операционната система работи неправилно.	Излезте от Windows и рестартирайте компютъра. Изключете и включете устройството отново.

# Проблеми с печата



Състояние	Възможна причина	Препоръчителни решения
Страниците се отпечатват, но са празни.	Тонер касетата е дефектна или празна.	Ако е необходимо, преразпределете тонера. Ако е необходимо, сменете тонер касетата. <ul style="list-style-type: none"><li>• Вижте "Преразпределяне на тонера" на стр. 63.</li><li>• Вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65.</li></ul>
	Във файла може да има празни страници.	Проверете файла, за да сте сигурни, че в него няма празни страници.
	Някои части, като контролера или платката, може да са дефектни.	Свържете се със сервизния представител.
Устройството не отпечатва правилно PDF файлове. Липсват части от графики, текст или илюстрации.	Несъвместимост между PDF файла и продуктите на Acrobat.	Отпечатването на PDF файла като изображение може да реши проблема. Включете <b>Печат като изображение</b> от опциите за печат на Acrobat. <div> Отпечатването на PDF като изображение отнема повече време.</div>
Качеството на изображенията не е добро. Изображенията не са ясни.	Изображението е с много ниска разделителна способност.	Намалете размера на снимката. Ако увеличите размера на изображението в приложението, разделителна способност ще се намали.
Преди печат устройството изпуска пара в близост до изходната тава.	Използването на влажна хартия може да причини изпускането на пара по време на печат.	Това не представлява проблем. Просто продължете да печатате.

# Проблеми с печата

Състояние	Възможна причина	Препоръчителни решения
Устройството не печата върху хартия с персонализиран размер, например хартия за фактури.	Размерът на хартията и настройката за размер на хартията са различни.	Задайте правилния размер хартия в <b>Custom</b> в раздела <b>Paper</b> на <b>Предпочитания за печат</b> (вижте. "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).
Отпечатаната хартия за фактури е извита.	Настройката за вид на хартията не съвпада.	Променете опциите за печат и пробвайте отново. Отидете в <b>Предпочитания за печат</b> , щракнете върху раздел <b>Paper</b> и задайте типа на <b>Thin</b> (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).




# Проблеми с качеството на печата

Ако вътрешността на принтера е замърсена или хартията е поставена неправилно, може да има спад в качеството на печата. Вижте таблицата по-долу, за да отстраните проблема.




Състояние	Препоръчителни решения
<b>Светъл или избледнял печат</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Ако на страницата се появи вертикална бяла черта или избледняла зона, подаването на тонер е слабо. Поставете нова тонер касета (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).</li><li>Хартията може да не отговаря на спецификациите, например хартията е прекалено влажна или прекалено груба.</li><li>Ако цялата разпечатка е светла, настройката за разделителната способност на печат е прекалено ниска или е включен режимът за икономия на тонер. Настройте разделителната способност на печат и изключете режима за икономия на тонер. Вижте помощния екран на драйвера на принтера.</li><li>Комбинация от избледнели или размазани дефекти може да показва, че тонер касетата има нужда от почистване. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76).</li><li>Повърхността на дългата стъклена лента във вътрешна част на устройството може да е замърсена. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76). Ако тези стъпки не решат проблема, свържете се със сервизния отдел.</li></ul>
<b>Горната половина на хартията е отпечатана в по-светъл цвят от останалата част от хартията</b> 	<p>Тонерът може да не се слепва правилно към този вид хартия.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Променете опциите за печат и пробвайте отново. Отидете в <b>Предпочитания за печат</b>, щракнете върху раздел <b>Paper</b> и задайте типа на хартията на <b>Recycled</b> (вижте. "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).</li></ul>





# Проблеми с качеството на печата

Състояние	Препоръчителни решения
<b>Петна от тонер</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Хартията може да не отговаря на спецификациите, например хартията е прекалено влажна или прекалено груба.</li> <li>Трансферната ролка може да е замърсена. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76).</li> <li>Пътят на хартията може да се нуждае от почистване. Свържете се със сервизния представител (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76).</li> </ul>
<b>Пропуски при печата</b> 	<p>Ако избледнели зони, предимно обли, се появяват на случайни места по страницата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Може само един лист хартия да е дефектен. Опитайте да повторите отпечатването.</li> <li>Влажността по страницата е неравномерна или има мокри петна по повърхността. Опитайте с друга марка хартия.</li> <li>Пакетът хартия е с лошо качество. Производственият процес може да накара някои области да не попиват тонер. Използвайте друг тип или марка хартия.</li> <li>Променете опциите за печат и пробвайте отново. Отидете в <b>Предпочитания за печат</b>, щракнете върху раздела <b>Paper</b> и задайте типа на <b>Thick</b> (вижте. "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).</li> </ul> <p>Ако тези стъпки не решат проблема, свържете се със сервизния отдел.</p>
<b>Бели петна</b> 	<p>Ако по страницата се появяват бели петна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Хартията е прекалено груба и много прах от нея се отделя по вътрешните части на устройството. Трансферната ролка може да е мръсна. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76).</li> <li>Пътят на хартията може да се нуждае от почистване. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76).</li> </ul> <p>Ако тези стъпки не решат проблема, свържете се със сервизния отдел.</p>




# Проблеми с качеството на печата

Състояние	Препоръчителни решения
<b>Вертикални линии</b> 	<p>Ако по страницата се появяват черни вертикални линии:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Повърхността (частта с барабана) на тонер касетата, намираща се вътре в устройството, най-вероятно е надраскана. Отстранете тонер касетата и поставете нова (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).</li></ul> <p>Ако по страницата се появяват бели вертикални линии:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Повърхността на дългата стъклена лента във вътрешна част на устройството може да е замърсена. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76). Ако тези стъпки не решат проблема, свържете се със сервизния отдел.</li></ul>
<b>Черно-бял или цветен фон</b> 	<p>Ако степента на оцветяване на фона стане неприемлива:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Използвайте по-лека хартия.</li><li>Проверете условията на средата, в която е инсталиран принтерът: прекомерно сухи условия или висока влажност (по-висока от 80% RH) може да увеличи фоновото оцветяване.</li><li>Извадете старата тонер касета и поставете нова (виж "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).</li><li>Цялостно преразпределете тонера (вижте "Преразпределяне на тонера" на стр. 63).</li></ul>
<b>Размазване на тонер</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76).</li><li>Проверете типа и качеството на хартията.</li><li>Отстранете тонер касетата и поставете нова (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).</li></ul>




# Проблеми с качеството на печата

Състояние	Препоръчителни решения
<b>Повтарящи се вертикални дефекти.</b> 	<p>Ако по отпечатваната страна на страницата се появяват следи на равни интервали:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Тонер касетата може да е повредена. Ако все още имате същия проблеми, отстранете тонер касетата и поставете нова (виж "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).</li><li>• Части от принтера може да са зацапани с тонер. Ако дефектът се появява на гърба на страницата, проблемът вероятно ще се саморазреши след няколко страници.</li><li>• Фюзерът може да е повреден. Свържете се със сервизния представител.</li></ul>
<b>Петна по фона</b> 	<p>Петната по фона са резултат от парчета тонер, разпръснати случайно върху страницата.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Хартията може да е прекалено влажна. Опитайте да печатате с друг пакет хартия. Не отваряйте пакетите хартия, докато това не е необходимо, за да не попива прекалено много влага.</li><li>• Ако петна по фона се образуват върху плик, променете оформлението така, че да избегнете печат върху зоните, препокриващи ръбовете на гърба на плика. Печатът върху ръбове може да предизвика проблеми. Или изберете <b>Thick</b> от прозореца <b>Предпочитания за печат</b> (вижте. "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).</li><li>• Ако петната по фона покриват цялата повърхност на отпечатаната страница, променете резолюцията чрез софтуерното приложение или в <b>Предпочитания за печат</b> (вижте. "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48). Уверете се, че е избран подходящия тип хартия. Например: Ако бъде избрана "Thicker Paper", но всъщност се използва "Plain Paper" може да се появи претоварване, което да доведе до проблеми с качеството.</li><li>• Ако използвате нова тонер касета, първо преразпределете тонера (вижте "Преразпределяне на тонера" на стр. 63).</li></ul>




# Проблеми с качеството на печата

Състояние	Препоръчителни решения
<p>Има тонер частици около получерните символи или картини</p> 	<p>Тонерът може да не се слепва правилно към този вид хартия.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Променете опциите за печат и опитайте отново. Отидете в <b>Предпочитания за печат</b>, щракнете върху раздел <b>Paper</b> и задайте типа на хартията на <b>Recycled</b> (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).</li><li>Уверете се, че е избран подходящия тип хартия. Например: Ако бъде избрана "Thicker Paper", но всъщност се използва "Plain Paper" може да се появи претоварване, което да доведе до проблеми с качеството.</li></ul>
<p>Неправилни знаци</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Ако знаците са неправилно оформени и оставят сенки, хартията може да е прекалено гладка. Пробвайте с друга хартия.</li></ul>
<p>Изкривяване на страницата</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете дали хартията е правилно поставена.</li><li>Проверете типа и качеството на хартията.</li><li>Уверете се, че водачите не са прекалено стегнати или прекалено отпуснати спрямо тестето хартия.</li></ul>



# Проблеми с качеството на печата

Състояние	Препоръчителни решения
<b>Подвиване или накъдряне</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете дали хартията е правилно поставена.</li><li>• Проверете типа и качеството на хартията. Високата температура и влажността могат да накарат страницата да се извие.</li><li>• Обърнете тестето хартия в тавата. Също пробвайте да завъртите хартията на 180° в тавата.</li></ul>
<b>Гънки или смачкани места</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете дали хартията е правилно поставена.</li><li>• Проверете типа и качеството на хартията.</li><li>• Обърнете тестето хартия в тавата. Също пробвайте да завъртите хартията на 180° в тавата.</li></ul>
<b>Гърбовете на разпечатките са мръсни</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете за изтичане на тонер. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76).</li></ul>

# Проблеми с качеството на печата

Състояние	Препоръчителни решения
<b>Цветни или черни страници</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Тонер касетата може да не е правилно поставена. Извадете тонера и го поставете обратно.</li><li>• Тонер касетата може да е дефектна. Отстранете тонер касетата и поставете нова (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).</li><li>• Принтерът може да се нуждае от ремонт. Свържете се със сервизния представител.</li></ul>
<b>Нефиксиран тонер</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистяване на устройството" на стр. 76).</li><li>• Проверете типа на хартията, нейната дебелина и качество.</li><li>• Отстранете тонер касетата и след това поставете нова (виж "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).</li></ul> <p>Ако проблемът продължи да съществува, принтерът може да се нуждае от ремонт. Свържете се със сервизния представител.</p>
<b>Празни символи</b> 	<p>Празните места в знаците са бели зони в части от знаците, които трябва да бъдат черни:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Може да печатате върху обратната страна на хартията. Извадете хартията и я обърнете обратно.</li><li>• Хартията може да не отговаря на спецификациите за хартия.</li></ul>

# Проблеми с качеството на печата

Състояние	Препоръчителни решения
<b>Хоризонтални ивици</b> 	<p>Ако се появят хоризонтални черни ивици или размазване:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Тонер касетата може да е неправилно поставена. Извадете тонера и го поставете обратно.</li><li>• Тонер касетата може да е дефектна. Отстранете тонер касетата и поставете нова (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).</li></ul> <p>Ако проблемът продължи да съществува, принтера може да се нуждае от ремонт. Свържете се със сервизния представител.</p>
<b>Подвиване</b> 	<p>Ако отпечатаната хартия е подвита или не се подава в принтера:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Обърнете тестето хартия в тавата. Също пробвайте да завъртите хартията на 180° в тавата.</li><li>• Променете опциите за хартия на принтера и пробвайте отново. Отидете в <b>Предпочитания за печат</b>, щракнете върху раздел <b>Paper</b> и задайте типа на <b>Thin</b> (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• На няколко страници се появява неизвестно изображение</li><li>• Нефиксиран тонер</li><li>• Светъл печат или замърсяване</li></ul>	<p>Най-вероятно вашето устройство се използва на надморска височина от 1 000 м или нагоре. По-голямата височина може да повлияе върху качеството на печат, като например нефиксиран тонер или светли изображения. Променете настройка на надморска височина на вашето устройство (вижте. "Настройка на надморската височина" на стр. 210).</p>

# Проблеми с операционната система

## Често срещани проблеми в Windows

Състояние	Препоръчителни решения
Съобщението “Файлът се използва” се появява по време на инсталация.	Затворете всички софтуерни приложения. Премахнете всички софтуерни програми от групата за начално стартиране след рестартиране на Windows. Преинсталирайте драйвера за принтер.
Появяват се съобщения “Стандартен проблем в защитата”, “Изключение в OE”, “Spool 32”, или “Недопустима операция”.	Затворете всички други приложения, рестартирайте Windows и опитайте да отпечатате отново.
Появява се съобщение “Неуспешен печат”.	Тези съобщения могат да се появят по време на печат. Изчакайте, докато принтерът приключи печатането. Ако съобщението се появи в режим на готовност или след приключване на печат, проверете връзките и/или дали няма появила се грешка.
Samsung Printer Experience не се показва, когато щракнете върху още настройки.	<b>Samsung Printer Experience</b> не е инсталиран. Изтеглете приложението от Windows Store (магазин) и го инсталирайте.
Информацията за устройството не се показва, когато щракнете върху устройството в Устройства и принтери.	Щракнете върху бутона <b>Свойства на принтера</b> Кликнете върху раздел <b>Порт</b> . ( <b>Контролен панел &gt; Устройства и принтери &gt; Щракнете с десен бутон върху иконата на принтера и изберете Printer properties</b> ) Ако портът е зададен на File или LPT, махнете отметките и изберете TCP/IP, USB или WSD.




# Проблеми с операционната система



За повече информация относно съобщенията за грешки в Windows направете справка в ръководството на потребителя на Microsoft Windows, което сте получили с компютъра си.

## Обичайни Mac проблеми

Състояние	Препоръчителни решения
Устройството не отпечатва правилно PDF файлове. Липсват части от графики, текст или илюстрации.	<p>Отпечатването на PDF файла като изображение може да реши проблема. Включете <b>Печат като изображение</b> от опциите за печат на Acrobat.</p> <div> Отпечатването на PDF като изображение отнема повече време.</div>
Някои букви не се изобразяват правилно при отпечатване на заглавната страница.	Mac OS не може да създаде шрифта по време на печат на заглавна страница. Английската азбука и числата се извеждат нормално върху заглавната страница.
Когато отпечатвате документ в Mac с Acrobat Reader 6.0 или по-висока версия, цветовете се отпечатват неправилно.	Проверете със сигурност дали настройката на разделителната способност на драйвера на устройството Ви съответства с тази на Acrobat Reader.



Вижте ръководството на потребителя на Mac, което е предоставено с вашия компютър за допълнителна информация за съобщения за грешка при Mac.

# Проблеми с операционната система

## Често срещани проблеми в Linux

Състояние	Препоръчителни решения
Когато отпечатвате повече от едно копие, второто копие не се отпечатва.	Проблемът се появява в Ubuntu 12.04 поради проблем със стандартния CUPS филтър 'pdftops'. Актуализирайте пакета 'cups-filters' до версия 1.0.18, за да отстраните проблема ('pdftops' е част от пакета 'cups-filters').
Премахване на отметката за сортиране (collate) в прозореца за печат не работи.	За някои дистрибуции диалоговият прозорец за печат при GNOME има проблем с опцията за сортиране. За да заобиколите това, задайте опцията за сортиране по подразбиране на <b>False</b> чрез помощната програма за печат (изпълнете "system-config-printer" в терминала).
Печатането винаги е двустранно.	Проблемът с двустранното печатане беше наличен при CUPS пакета в Ubuntu 9.10. Актуализирайте CUPS версията до 1.4.1-5ubuntu2.2.
Принтерът не е добавен чрез системната помощна програма за печат.	Проблемът се появява при Debian 7 поради дефект в пакета 'system-config-printer' на Debian 7 ( <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813">http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813</a> в системата за проследяване на бъгове в Debian). Моля, използвайте друг начин, по който да добавите принтера (например CUPS WebUI)
При отваряне на текстови файлове, размерът и ориентацията на хартията са деактивирани в диалоговия прозорец за печат.	Проблемът се появява на Fedora 19 и е свързан с текстовия редактор 'leafpad' на Fedora 19. Моля, използвайте друг текстов редактор, като 'gedit'.



Разгледайте Ръководство на потребителя на Linux, което сте получили с компютъра си за повече информация за съобщенията за грешки в Linux.

# Проблеми с операционната система

## Обичайни PostScript проблеми

Следните ситуации са специфични за езика PS и могат да възникнат, когато се използват няколко езика в принтера.

Проблем	Възможна причина	Решение
PostScript файлът не може да се отпечата	PostScript драйверът може да не е инсталиран правилно.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Инсталирайте драйвера на PostScript (вижте "Инсталация на софтуер" на стр. 132).</li><li>• Отпечатайте конфигурационна страница и проверете дали версията на PS е в наличност за печат.</li><li>• Ако проблемът не е отстранен, свържете се със сервизния представител.</li></ul>
Отпечатва се отчет за Грешка при проверка на ограничението	Задачата за печат е била прекалено сложна.	Може да се окаже необходимо да намалите сложността на страницата или да инсталирате допълнителна памет.
Отпечатва се PostScript страница за грешка	Задачата за печат може да не произхожда от PostScript.	Уверете се, че задачата за печат е PostScript. Проверете дали софтуерното приложение е очаквало настройка или PostScript хедър файл да бъдат изпратени до принтера.
Допълнителната табла не е избрана в драйвера	Драйверът на принтера не е конфигуриран така, че да разпознае допълнителната тава.	Отворете свойствата на драйвера, изберете раздел <b>Device Options</b> и задайте опцията за тава (вижте "Настройка на Device Options" на стр. 70).
Когато отпечатвате документ в Mac с Acrobat Reader 6.0 или по-висока версия, цветовете се отпечатват неправилно.	Настройката на разделителната способност от драйвера на принтера може да не съответства с тази на Acrobat Reader.	Проверете със сигурност дали настройката на разделителната способност от драйвера на принтера ви съответства с тази на Acrobat Reader.

# Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>ALGERIA</b>	021 36 11 00	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>
<b>ANGOLA</b>	91-726-7864	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>ARGENTINE</b>	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar/support">www.samsung.com/ar/support</a>
<b>ARMENIA</b>	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>AUSTRALIA</b>	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au/support">www.samsung.com/au/support</a>
<b>AUSTRIA</b>	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
<b>AZERBAIJAN</b>	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>BAHRAIN</b>	8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>BELARUS</b>	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>BANGLADESH</b>	09612300300 – non toll free	<a href="http://www.samsung.com/in/support">www.samsung.com/in/support</a>
<b>BELGIUM</b>	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
<b>BOLIVIA</b>	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">www.samsung.com/cl/support</a>
<b>BOSNIA</b>	051 133 1999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>BOTSWANA</b>	8007260000	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>BRAZIL</b>	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com/br/support">www.samsung.com/br/support</a>
<b>BULGARIA</b>	07001 33 11 ,sharing cost	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
<b>BURUNDI</b>	200	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>CAMEROON</b>	7095- 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">www.samsung.com/africa_fr/support</a>
<b>CANADA</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support(English)">www.samsung.com/ca/support(English)</a> <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)
<b>CHILE</b>	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">www.samsung.com/cl/support</a>
<b>CHINA</b>	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com/cn/support">www.samsung.com/cn/support</a>
<b>COLOMBIA</b>	Bogotá 600 12 72Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	<a href="http://www.samsung.com/co/support">www.samsung.com/co/support</a>
<b>COSTA RICA</b>	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>CROATIA</b>	062 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>Cote D' Ivoire</b>	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">www.samsung.com/africa_fr/support</a>
<b>CYPRUS</b>	8009 4000 only from landline,toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
<b>CZECH</b>	800-SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
<b>DENMARK</b>	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
<b>DOMINICA</b>	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>DRC</b>	4999999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>ECUADOR</b>	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support(English)">www.samsung.com/latin_en/support(English)</a>

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>EGYPT</b>	08000-726786 16580	<a href="http://www.samsung.com/eg/support">www.samsung.com/eg/support</a>
<b>EIRE</b>	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
<b>EL SALVADOR</b>	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>ESTONIA</b>	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>
<b>FINLAND</b>	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
<b>FRANCE</b>	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>GERMANY</b>	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
<b>GEORGIA</b>	8-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>GHANA</b>	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">www.samsung.com/africa_en/support</a>
<b>GREECE</b>	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
<b>GUATEMALA</b>	1-800-299-0013 1-800-299-0033	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>HONDURAS</b>	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/ latin/support (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en/support (English)
<b>HONG KONG</b>	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk/support (Chinese)  www.samsung.com/ hk_en/support (English)
<b>HUNGARY</b>	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/ hu/support
<b>INDIA</b>	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/ in/support
<b>INDONESIA</b>	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/ id/support
<b>IRAN</b>	021-8255	www.samsung.com/ iran/support
<b>ITALIA</b>	800-SAMSUNG (800.7267864)[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/ it/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>JAMAICA</b>	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin/support
<b>JAPAN</b>	0120-327-527	www.samsung.com/ jp/support
<b>JORDAN</b>	800-22273 06 5777444	www.samsung.com/ levant/support (English)
<b>KAZAKHSTAN</b>	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799,VIP care 7700))	www.samsung.com/ support
<b>KENYA</b>	0800 545 545	www.samsung.com/ support
<b>KUWAIT</b>	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ ae/support (English)  www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
<b>KYRGYZSTAN</b>	00-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru/support
<b>LATVIA</b>	8000-7267	www.samsung.com/ lv/support
<b>LITHUANIA</b>	8-800-77777	www.samsung.com/ lt/support

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>LUXEMBURG</b>	261 03 710	www.samsung.com/ support
<b>MACEDONIA</b>	023 207 777	
<b>MALAYSIA</b>	1800-88-9999	www.samsung.com/ my/support
<b>MEXICO</b>	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ mx/support
<b>MOLDOVA</b>	0-800-614-40	www.samsung.com/ support
<b>MONGOLIA</b>	7-800-555-55-55	www.samsung.com/ support
<b>MONTENEGRO</b>	020 405 888	www.samsung.com/ support
<b>MOROCCO</b>	080 100 2255	www.samsung.com/ n_africa/support
<b>MOZAMBIQUE</b>	847267864 / 827267864	www.samsung.com/ support
<b>NAMIBIA</b>	08 197 267 864	www.samsung.com/ support
<b>NIGERIA</b>	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>NETHERLANDS</b>	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com/ nl/support
<b>NEW ZEALAND</b>	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/ nz/support
<b>NICARAGUA</b>	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin/ support(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
<b>NORWAY</b>	815-56 480	www.samsung.com/ no/support
<b>OMAN</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
<b>PAKISTAN</b>	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/support



# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>PANAMA</b>	800-7267 800-0101	www.samsung.com/ latin/support (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en/support (English)
<b>PARAGUAY</b>	009-800-542-0001	www.samsung.com/ latin/support (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en/support (English)
<b>PERU</b>	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/ pe/support
<b>PHILIPPINES</b>	1-800-10-7267864 [PLDT]1- 800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ ph/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>POLAND</b>	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **[HHP] 0 801-672- 678* lub +48 22 607-93- 33***(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/ pl/support
<b>PORTUGAL</b>	808 20 7267	www.samsung.com/ pt/support
<b>PUERTO RICO</b>	1-800-682-3180	www.samsung.com/ latin/support (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en/support (English)
<b>QATAR</b>	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ ae/support (English)  www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
<b>RWANDA</b>	9999	www.samsung.com/ support
<b>ROMANIA</b>	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com/ ro/support

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>RUSSIA</b>	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
<b>SAUDI ARABIA</b>	920021230	<a href="http://www.samsung.com/sa/support">www.samsung.com/sa/support</a> <a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)/
<b>SENEGAL</b>	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">www.samsung.com/africa_fr/support</a>
<b>SERBIA</b>	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
<b>SINGAPORE</b>	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg/support">www.samsung.com/sg/support</a>
<b>SLOVENIA</b>	080 697 267090 726 786	<a href="http://www.samsung.com/rs/si">www.samsung.com/rs/si</a>
<b>SLOVAKIA</b>	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
<b>SOUTH AFRICA</b>	0860 SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>SPAIN</b>	0034902172678[HHP] 0034902167267	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
<b>SUDAN</b>	1969	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>SWEDEN</b>	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
<b>SWITZERLAND</b>	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
<b>SYRIA</b>	18252273	<a href="http://www.samsung.com/levant/support">www.samsung.com/levant/support</a> (English)
<b>TADJIKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>TAIWAN</b>	0800-32-9999	<a href="http://www.samsung.com/tw/support">www.samsung.com/tw/support</a>
<b>TANZANIA</b>	0685 88 99 00	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>THAILAND</b>	0-2689-3232, 1800-29-3232	<a href="http://www.samsung.com/th/support">www.samsung.com/th/support</a>
<b>TRINIDAD &amp; TOBAGO</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>TURKEY</b>	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr/support">www.samsung.com/tr/support</a>
<b>TUNISIA</b>	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>
<b>U.A.E</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
<b>U.K</b>	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
<b>U.S.A -Consumer Electronics</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>
<b>U.S.A (Mobile Phones)</b>	1-800-SAMSUNG (72-6786) [HHP] 1-888-987-HELP(4357)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>
<b>UGANDA</b>	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>UKRAINE</b>	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
<b>URUGUAY</b>	000- 405-437-33	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>UZBEKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>VENEZUELA</b>	0-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ve/support">www.samsung.com/ve/support</a>
<b>VIETNAM</b>	1800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn/support">www.samsung.com/vn/support</a>
<b>ZAMBIA</b>	0211 350370	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>



Този речник ви помага да се запознаете с продукта, като разберете термините, които се използват най-често при печат и се споменават в това ръководство.

## 802.11

802.11 представлява набор от стандарти за комуникация в безжична локална мрежа (WLAN), разработен от Комитет по стандартизация IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

## 802.11b/g/n

802.11b/g/n може да споделя същият хардуер и да използва 2.4 GHz честотен обхват. 802.11b поддържа скорост на предаване до 11 Mbps, 802.11n поддържа скорост на предаване до 150 Mbps. Устройствата с честота 802.11b/g/n понякога могат да изпитват смущения от микровълнови фурни, безжични телефони и Bluetooth устройства.

## Точка за достъп

Точка на достъп или Точка за безжичен достъп (AP или WAP) представлява устройство, което свързва устройства за безжична комуникация помежду им в безжични локални мрежи (WLAN) и служи за централен предавател и приемник на радио сигнали в WLAN.

## ADF

Автоматично хранване на хартия (ADF) е сканиращо устройство, което автоматично подава оригиналния лист хартия, така че някои устройства да могат да сканират повече страници едновременно.

## AppleTalk

AppleTalk е патентован набор от протоколи, разработен от Apple, Inc. за компютърни мрежи. Той е бил включен в оригиналния Mac (1984) и сега е изоставен и заменен от TCP/IP мрежите.

## Битова дълбочина

Компютърен графичен термин, описващ броят битове използван, за да се представи цвят в един пиксел в bitmap изображение. Повисоката дълбочина на цвета дава по-широки граници на отделни цветове. С увеличаването на броя битове, броят на възможните цветове става практически безкраен на цветовата карта. 1-бит цвят се нарича обикновено монохромен или черен и бял.

## BMP формат

Bitmap графичен формат използван вътрешно от Microsoft Windows графична подсистема (GDI), и използван най-често като прост графичен файлов формат за тази платформа.

## BOOTP

---

Протокол Bootstrap. Мрежови протокол, използван от мрежови клиент за автоматично получаване на неговия IP адрес. Това обикновено се прави при bootstrap процеси в компютри или използвани от тях операционни системи. Сървърите BOOTP задават IP адреса на всеки клиент, като го избират от група адреси. BOOTP дава възможност на компютри от типа “работни станции без дискове” да получават IP адрес преди зареждането на напреднала операционна система.

## CCD

---

Заредено куплиращо устройство (CCD) е хардуерът, който позволява изпълнението на задания за сканиране. CCD механизмът за заключване се използва за задържане на CCD модула, за да се предотвратят повреди по време на местене на устройството.

## Подреждане

---

Подреждането е процес на отпечатване на задания с много копия в комплекти. Когато бъде избрано подреждане, устройството отпечатва пълния комплект, преди да отпечата допълнителни копия.

## Контролен панел

---

Контролният панел е плоска, обикновено вертикална зона, където са показани инструментите за контрол или мониторинг. Те обикновено се намират в предната част на машината.

## Покритие

---

Това е термин при отпечатване, който се използва за измерване на употребата на тонер при печат. Например, 5% покритие означава, че на хартия A4 има около 5% изображения или текст. Така че, ако хартията или оригинала има сложни изображения или много текст, покритието ще бъде по-голямо и в същото време употребата ще бъде равна на покритието.

## CSV

---

Стойности, разделени със запетая (CSV). Като тип файлов формат, CSV се използва за обмен на данни между различни приложения. Файловият формат, както се използва в Microsoft Excel, е станал истински стандарт в индустрията, дори и сред платформите, които не са на Microsoft.

## DADF

---

Двойно автоматично захранващо устройство (DADF) е сканиращо устройство, което автоматично подава и обръща оригиналния лист хартия, така че устройството да може да го сканира и от двете страни.

## По подразбиране

---

Стойност или настройка, която е ефективна, когато вадите принтера от кутията, нулирате го или го стартирате за пръв път.

## DHCP

---

Протокол за динамично конфигуриране на хост (DHCP) представлява мрежов протокол от тип клиент-сървър. DHCP сървърът предоставя параметри за конфигурация, специфични за заявките на хоста на DHCP клиента, като по принцип изисканата от хоста на клиента информация е предназначена за участие в IP мрежа. DHCP дава механизъм за разпределени на IP адреси на клиент хоста.

## DIMM

---

Двуредов модул с памет (DIMM), е малка платка, която съдържа памет. DIMM съхранява всички данни, като данни за печат, получени факс данни.

## DLNA

---

The DLNA (Digital Living Network Alliance) е стандарт, който позволява на устройствата в домашна мрежа да споделят информация едно с друго по мрежата.

## DNS

---

Сървър за имена на домейни (DNS) е система, която съхранява информация, свързана с имената на домейни в разпределената база данни на мрежи, като Интернет.

## Точков матричен принтер

---

Точковият матричен принтер е тип принтер, чиято глава се движи напред и назад по страницата и отпечатва с удар, като удря напоена с мастило лента от плат върху хартията. Много прилича на пишеща машина.

## DPI

---

Точки за инч (DPI) е единица за измерване на резолюция, която се използва при сканиране и печат. Общо, по-високо DPI дава по-висока резолюция, по-добре видими детайли в изображението и по-голям размер на файла.

## DRPD

---

Установяване на отличителен тип звънене. Отличителният тип звънене е услуга на телефонния доставчик, която позволява на потребителя да използва един телефон за отговаряне на няколко телефонни номера.

## Дуплекс

---

Механизъм, който автоматично обръща лист хартия така, че устройството да може да печата (или сканира) от двете страни на листа. Принтерът оборудван с дуплекс механизъм може да отпечатва от двете страни на хартията.

## Цикъл на действие

---

Цикълът на действие представлява количеството страници, което не влошава работата на принтера в рамките на един месец. По принцип принтерът има ограничена продължителност на живот, например определени страници за година. Продължителността на живота означава средният капацитет на отпечатани страници, обикновено измерван в рамките на гаранционния период. Например, ако цикълът на действие е 48 000 страници на месец, като приемем, че месеца има 20 работни дни, ограничението на принтера е 2 400 страници на ден.

## ЕСМ

---

Режим на корекция на грешка (ЕСМ) е допълнителен режим на трансмисия, вграден в Клас 1 факс устройства или факс модеми. Той автоматично отчита и коригира грешки във факс трансмисията, които понякога са предизвикани от шума в телефонната линия.

## Емулация

---

Емулацията е техниката на една машина да постига същия резултат като друга.

Емулацията повтаря функциите на една система в друга, така че втората система се държи като първата. Емулацията се фокусира на точното пресъздаване на външно поведение, което е в контраст със симулацията, която се занимава с абстрактен модел на системата, която се симулира, като често взема предвид вътрешното ѝ състояние.

## Ethernet

---

Ethernet представлява технология за локални компютърни мрежи (LAN), основаваща се на пренос на рамки. Тя дефинира окабеляването и сигнализирането във физическия слой, както форматите и протоколите за разпространение на рамките, определящи достъпа до медията (MAC)/слоя за свързване на данни в OSI модела. Ethernet е стандартизирана най-вече като IEEE 802.3. Тя се превърна в най-широко използваната LAN технология от 1990 г. до настоящия момент.

## EtherTalk

---

Набор от протоколи, разработен от Apple Computer за компютърни мрежи. Той е бил включен в оригиналния Mac (1984) и сега е изоставен и заменен от TCP/IP мрежите.

## FDI

---

Foreign Device Interface (FDI) е карта, която се инсталира в устройството, за да позволи на устройства от трета страна, като апарати работещи с монети или четци на карти. Тези устройства позволяват услугата заплащане на разпечатка на вашето устройство.

## FTP

---

Протокол за обмен на файлове (FTP) е често използван протокол за обмяна на файлове през мрежа, която поддържа TCP/IP протокол (като Интернет или Интранет).

## Фюзер

---

Частта от лазерния принтер, която разтапя тонера върху носителя за печат. Тя се състои от нагорещяваща ролка и притискаща ролка. След като тонера се пренесе върху хартията, фюзерът прилага топлина и натиск, като така тонерът остава трайно върху хартията и поради това хартията излиза загрята от лазерния принтер.

## Шлюз

---

Връзка между компютърни мрежи или между компютърна мрежа и телефонна линия. Много е популярна, тъй като това е компютър или мрежа, които позволяват достъп до друг компютър или мрежа.

## Степени на сивото

---

Сенки на сиво, които представляват светли и тъмни части от изображението, когато цветни изображения се трансферират в сивата скала, цветовете се представят от различни степени на сивото.

## Полутон

---

Тип изображение, което симулира сивата скала, чрез промени в броя на точките. Силно цветните зони се състоят от голям брой точки, докато по-светлите части се състоят от по-малко на брой точки.

## Устройство за съхранение на данни (твърд диск)

---

Устройството за съхранение на данни, често наричано и твърд диск, е неподвижно устройство за съхранение, което съхранява цифрово кодирани данни на бързо въртящи се плочи с магнитна повърхност.

## IEEE

---

Институтът на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) е международна нестопанска професионална организация за напредък в технологиите, свързани с електричеството.



## IEEE 1284

---

Стандартът за паралелен порт 1284 е разработен от Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE). Терминът “1284-B” се отнася до специфичен тип конектор на края на паралелния кабел, който се прикачва към периферията (например, принтер).

## Интранет

---

Частна мрежа, която използва Интернет протоколи, мрежова връзка и възможно обществена телекомуникационна система, за да споделя сигурно част от информацията на организация или дейност с нейните работници. Понякога терминът се отнася само до най-видимата част от услугата, вътрешната уеб страница.

## IP адрес

---

Интернет протоколът (IP) адрес е уникален номер, който устройствата използват, за да се идентифицират и комуникират едно с друго в мрежа, като използват стандарта за Интернет протокол.

## IPM

---

IPM (Images Per Minute, Изображения в минута) е начин на измерване на скоростта на принтер. IPM скоростта показва броя на едностранно отпечатаните листи за една минута.

## IPP

---

Печатния Интернет Протокол (IPP) определя стандартен протокол за отпечатване, както и за управление на задачи за печат, размер носител, резолюция и т.н. IPP може да се използва локално или чрез интернет към стотици принтери и също поддържа протокола за достъп, оторизация и криптиране, като това разширява възможностите му и го прави по-сигурно решение за печат от други.

## IPX/SPX

---

IPX/SPX е съкращение на Обмяна на Интернет пакети/Обмяна на последователни пакети. Това е мрежови протокол използван от операционните системи на Novell NetWare. IPX и SPX дават услуги за връзка, подобни на TCP/IP, като IPX протоколът прилича на IP, а SPX прилича на TCP. IPX/SPX е бил основно разработен за локални мрежи (LAN) и е много ефективен протокол за тази цел (обикновено, неговото представяне е по-добро от TCP/IP при LAN мрежа).

## ISO

---

Международна организация по стандартизация (ISO), е международна организация, която установява стандарти и в която участват представители от национални стандартизиращи организации. Тя създава световни индустриални и търговски стандарти.

## ITU-T

---

Международният съюз по телекомуникации (ITU-T) е международна организация, създадена, за да стандартизира и регулира международните радио и телекомуникации. Неговите основни функции включват стандартизация, разпределение на радио честоти и организиране на договори за взаимовръзка между различните страни, за осъществяване на международни телефонни разговори. А -Т извадено от ITU-T означава телекомуникация.

## Таблица ITU-T No.1

---

Стандартизирана тестова таблица, публикувана от ITU-T за факс трансмисии на документи.

## JBIG

---

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) е стандарт за компресиране на изображения, без загуба на точност или качество, който е разработен за компресиране на бинарни изображения, но може да се използва и при други изображения.

## JPEG

---

Сдружение на фотографите експерти (JPEG) е най-често използвания стандартен метод за компресия със загуби на фотографски изображения. Това е формата, който се използва за съхранение и трансфер на снимки в световната мрежа.

## LDAP

---

Олекотен протокол за достъп до директории (LDAP) е мрежови протокол за изчакване и модификация на услугите на директориите, които вървят по TCP/IP.

## LED

---

Светодиод (LED) индикаторът е полупроводник, който показва състоянието на устройството.

## MAC адрес

---

MAC (Media Access Control) адресът е уникален идентификатор, асоцииран с мрежови адаптер. MAC адресът е уникален 48-битов идентификатор, обикновено изписан като 12 шестнайсетични символи групирани по двойки (напр. 00-00-0c-34-11-4e). Този адрес обикновено е кодиран хардуерно в Мрежовата интерфейсна карта (NIC) от нейния производител и се използва като помощ на рутери, които се опитват да намерят машини в големи мрежи.

## MFP

---

Многофункционално периферно устройство (MFP) е офис устройство, което включва следните функционалности в едно физическо тяло - принтер, копирна машина, факс, скенер и т.н.

## МН

---

Кодиращата система (МН) представлява метод на компресиране с цел понижаване на обема на данните, които трябва да се предадат между факс устройствата с цел пренос на изображението, препоръчана от ITU-T T.4. МН представлява схема за кодиране на данни с кодова структура, оптимизирана за ефективна компресия на празно пространство. Повечето факсове се състоят главно от бели полета, а това намалява времето за трансмисия на повечето факсове.

## MMR

---

MMR (Modified Modified READ) е метод на компресиране, препоръчан от ITU-T T.6.

## Модем

---

Устройство, което модулира сигнала на доставчика към кодирана цифрова информация и демодулира такъв сигнал на доставчик, за да декодира изпратената информация.

## MR

---

MR (Modified Read) е метод на компресиране, препоръчан от ITU-T T.4. MR кодира първия сканиран ред с помощта на МН. Следващата линия се сравнява с първата, разликите се определят и след това те се кодират и предават.

## NetWare

---

Мрежова операционна система, разработена от Novell, Inc. Първоначално е използвала корпоративни многофункционалности, за да стартира различни услуги на компютри, а мрежовите протоколи са били базирани на архитипните Xerox XNS стакове. Днес, NetWare поддържа TCP/IP, както и IPX/SPX.

## OPC

---

Органичен фоточувствителен барабан (OPC) е механизъм, който прави виртуално изображение, като използва лазерен лъч произведен от лазерен принтер, като обикновено е в зелено или ръждиво кафяво и има формата на цилиндър.

Модулът за изображения, който съдържа барабан, бавно износва повърхността на барабана при използване в принтера и трябва да бъде подменян навреме, тъй като се износва при контакта си с проявителната четка на тонер касетата, почистващия механизъм и хартията.

## Оригинали

---

Първият пример за нещо, като документ, фотография или текст и т.н., което се копира, репродуцира или превежда, за да произведе други, но то самото не е копирано или произлиза от нещо друго.

## OSI

---

Взаимодействие на открити системи (OSI) е модел разработен от международната Организация по стандартизация (ISO) за комуникации. OSI предлага стандартен, модуларен подход към мрежовите разработки, който разделя необходимия набор от комплексни функции в управляеми, само съдържащи се функционални слоеве. Слоевете са, отгоре надолу, приложение, презентация, сесия, транспорт, мрежа, връзка данни и физически.

## PABX

---

PABX (A private automatic branch exchange) е автоматична телефонна централа в частно предприятие.

## PCL

---

Команден език за принтери (PCL) е Език за описание на страници (PDL) разработен от HP като принтерен протокол, който е станал стандарт за индустрията. Оригинално разработен за първите мастилено-струйни принтери, PCL е пуснат на различни нива за термични, матрични и лазерни принтери.

## PDF

---

Формат за преносими документи (PDF) е собствен формат, разработен от Adobe Systems за представяне на двуизмерни документи във формат, който не зависи от устройство и резолюция.

## PostScript

---

PostScript (PS) е език за описание на страници и програмиране, който се използва основно в областта на електронните технологии и предпечатната подготовка. - активира се в интерпретатор, който генерира изображение.

## Драйвер за принтер

---

Програма, която се използва за изпращане на команди и трансфер на данни от компютъра към принтера.

## Носител за печат

---

Носител, като хартия, пликосе за писма, етикети и слайдове, които могат да се използват в принтер, скенер, факс или копир.

## PPM

---

Страници за минута (PPM) е метод на измерване за определяне колко бързо работи един принтер, като означава броя на страниците, които може да отпечата принтера за една минута.

## PRN файл

---

Интерфейс за драйвер на устройство, който позволява на софтуера да взаимодейства с драйвера на устройството чрез стандартни системни заявки за входни/изходни ресурси, като така опростява значително работата.

## Протокол

---

Конвенция или стандарт, който контролира и осъществява връзката, комуникацията и трансфера на данни между две крайни компютърни точки.

## PS

---

Вижте PostScript.

## PSTN

---

PSTN (Public-Switched Telephone Network) е мрежа от световни обществени верижно превключвани телефонни мрежи, които в индустриални условия са рутирани през централа.

## RADIUS

---

Потребителската услуга за отдалечено избиране с удостоверяване (RADIUS) е протокол, предназначен за удостоверяване и управление на отдалечени потребители. RADIUS разрешава централизирано управление на данни с удостоверяване, например потребителско име и парола, които използват AAA (удостоверяване, оторизация и управление) принципа за управление на достъпа до мрежата.

## Резолюция

---

Остротата на изображението, измерена в брой точки на инч (DPI). Колкото по-голяма е стойността за dpi, толкова по-голяма е резолюцията.

## SMB

---

SMB (Server Message Block) е мрежови протокол, който се използва най-вече за обмяна на файлове, принтери, серийни портове и др. комуникации между възлите в мрежата. Той също дава и оторизиран интер-процесен комуникационен механизъм.

## SMTP

---

Прост протокол за трансфер на поща (SMTP) е стандарт за предаване на имейли по интернет. SMTP е относително прост, текстово базиран протокол, където се определят един или повече получатели на съобщение и след това текста на съобщението се изпраща. Протокол клиент-сървър, където клиентът предава имейл съобщението към сървъра.

## SSID

---

Мрежовото име (SSID) е наименованието на безжичната локална мрежа (WLAN). Всички безжични устройства в WLAN използват една и съща SSID идентификация за комуникация помежду си. SSID имената са с различаване на главните и малките букви и могат да са с максимална дължина 32 знака.

## Подмрежова маска

---

Подмрежовата маска се ползва заедно с мрежовия адрес, за да определи коя част от адреса е мрежови адрес и коя част е хост адрес.

## TCP/IP

---

Протоколът за контрол на предаването (TCP) и Интернет протоколът (IP) са набор комуникационни протоколи, които въвеждат протоколния стек, на базата на който работят интернет и повечето комерсиални мрежи.

## TCR

---

Докладът за потвърждаване на предаването (TCR) дава данни за всяка трансмисия, като статус на задача, резултат от трансмисия и брой изпратени страници. Този доклад може да се настрои да се отпечата след всяка задача за печат или само след неуспешни трансмисии.

## TIFF

---

Файлов формат за изображения с тагове (TIFF) е много резолюционен bitmap формат на изображение. TIFF описва данните за изображение, които обикновено идват от скенери. TIFF изображенията използват тагове, ключови думи, които определят характеристиките на изображението, което е включено във файла. Този гъвкав и независещ от платформа формат може да се използва за снимки, които са направени чрез различни приложения за обработка на изображения.

## Тонер касета

---

Тип бутилка, която се използва в устройство като принтер, което съдържа тонер. Тонерът е прах, който се използва при лазерните принтери и фотокопири, който оформя текста и изображенията на отпечатаната страница. Тонерът се разтопява от фюзера, който прилага комбинация от топлина и натиск върху него, като така кара тонера да прилепне към нишките на хартията.

## TWAIN

---

Индустриален стандарт за скенери и софтуер. Като използва скенер съвместим с TWAIN и TWAIN-съвместима програма, сканирането може да стартира от самата програма. Това е улавяне на изображение API за Microsoft Windows и Apple Mac операционни системи.

## UNC пътека

---

Конвенция за унифицирани имена (UNC) е стандартен начин за достъп до мрежови споделяния в Windows NT и други Microsoft продукти. Формата на UNC пътеката е:

\\<servername>\<sharename>\<Additional directory>

## URL

---

Единен локатор на ресурси (URL) представлява глобалния адрес на документи и ресурси в Интернет. Първата част на адреса обозначава кой протокол трябва да се използва, а втората част задава IP адреса или името на домейна, в който се намира дадения ресурс.

## USB

---

Универсална серийна шина (USB) е стандарт, разработен от Implementers Forum, Inc., за връзка между компютри и периферни устройства. За разлика от паралелния порт, USB е предназначен за едновременно свързване на USB порт на един компютър с множество периферни устройства.

## Воден знак

---

Водния знак е видимо изображение или схема на хартията, която се вижда по-светла от преминалата светлина. Водните знаци са се появили за пръв път в Болоня, Италия, през 1282. Те са били използвани от производителите на хартия за идентификация на техния продукт, също върху пощенски марки, валута или други правителствени документи, за намаляване на фалшификатите.

## WEP

---

Протоколът WEP (WEP) представлява протокол за защита, указан от IEEE 802.11 за указване на едно и също ниво на защита като това на кабелна LAN мрежа. WEP осигурява защита чрез криптиране на данни през радио честоти, така че да им осигури защита, докато се придвижват от една крайна точка до друга.

## WIA

---

WIA (Windows Imaging Architecture) е архитектура на изображенията, първоначално представена в Windows Me и Windows XP. Сканирането може да се инициализира от тези операционни системи, като се използва съвместим с WIA скенер.

## WPA

---

Защитеният Wi-Fi достъп (WPA) представлява клас от системи, които имат за цел да подсиgurят безжичните (Wi-Fi) компютърни мрежи и е създаден, за да подобри функциите на защита на WEP.

## WPA-PSK

---

WPA-PSK (WPA предварително споделен ключ) представлява специален режим на WPA за целите на малкия бизнес и домашните потребители. В точката за безжичен достъп (WAP) и други безжични лаптоп или десктоп устройства се конфигурира споделен ключ или парола. За постигане на разширена защита WPA-PSK генерира уникален ключ за всяка сесия между безжичен клиент и асоциираната WAP.

## WPS

---

Защитената безжична настройка (WPS) е стандарт за настройване на безжична домашна мрежа. Ако вашата точка за безжичен достъп поддържа WPS, можете лесно да конфигурирате безжичната връзка без компютър.

## XPS

---

XPS (XML Paper Specification) е спецификация за Page Description Language (PDL) и нов формат за документ, която може да се използва при преносими и електронни документи, разработена от Microsoft. Това е XML-базирана спецификация, основана на нова пътека за принтиране и на вектор-базиран формат за документи, независим от устройства.



## A

AirPrint	183
AnyWeb Print	242

## D

direct printing utility	229
-------------------------	-----

## G

general settings	195
google cloud печат	185

## L

Linux	
използване на SetIP	141
инсталация на драйвер за мрежово свързване	150
инсталация на драйвер за свързано с USB кабел устройство	135
печат	225, 234
повторна инсталация на драйвер за свързано с USB кабел устройство	136
свойства на принтера	226, 234
системни изисквания	112
често срещани проблеми в Linux	279

## M

Mac	
използване на SetIP	140
инсталация на драйвер за мрежово свързване	149
инсталация на драйвер за свързано с USB кабел устройство	133
обичайни Mac проблеми	278
печат	223, 231
повторна инсталация на драйвер за свързано с USB кабел устройство	134
системни изисквания	112
menu	
counter	207

## N

пнагоре печат	
Mac	223, 231

## P

postScript драйвер	
отстраняване на проблеми	280

## S

Samsung Printer Status	252
------------------------	-----

SyncThru Web Service	245
обща информация	245
samsung printer experience	254
service contact numbers	281

## U

UNIX	
инсталация на драйвер за мрежово свързване	151
печат	226, 236

## Unix

системни изисквания	113
---------------------	-----

## USB кабел

инсталация на драйвер	23, 26, 133, 134,
135, 136	

## USB флаш памет

архивиране на данни	53
управление	54

## W

## Windows

използване на SetIP	139, 169
инсталация на драйвер за мрежово свързване	143
инсталация на драйвер за свързано с	

USB кабел устройство 23, 26  
системни изисквания 110  
често срещани проблеми в Windows 277

## А

аксесоари  
инсталиране 70  
поръчка 59

## Б

безжична  
USB кабел 163  
WPS  
прекъсване 162  
Режим Инфраструктура 157  
безжична мрежа  
мрежов кабел 168  
безопасност  
информация 11  
символи 11

## В

воден знак  
изтриване 218

редактиране 218  
създаване 218

## Д

допълнителна тава 59  
поръчка 59  
достъп  
инструменти за управление 240

## Е

Еко печат 50

## З

зареждане  
на хартия в многофункционална тава 37  
специален носител 39  
хартия в табла1 35  
хартия в тава1 допълнителни тави 35  
засядане  
почистване на хартия 83  
съвети за избягване на засяданията 82

## И

използване на помощ 49, 224, 233  
изходна поставка 46  
инсталация на драйвер  
Unix 151

## К

конвенция 10  
консумативи  
налични консумативи 58  
поръчка 58  
предвиден срок на експлоатация на  
тонер касетата 62  
следене на оставащия срок на  
експлоатация на консумативите 74  
смяна на тонер касета 65  
контейнер за отпадъчния тонер 68  
контролен панел 21  
сензорен панел 28

## М

меню  
административна настройка 202  
брояч 207

графика	194	обща настройка	200	изглед отпред	19
Директен USB	205	Програма SetIP	139, 140, 141, 169	общи икони	10
Еко	204	представяне на мрежови програми	138	опции на устройството	70
емулация	199	среда на инсталиране	114	<b>П</b>	
информация	191	<b>Н</b>		Паралелна	
настройка на системата	195	настройки по подразбиране		поръчка	59
помощ	208	настройки за тавата	45	Програма SetIP	139, 169
състоянието на задачата	206	носител за печат		памет	
хартия	193	гланцова хартия	45	подобряване на паметта	72
шаблон	192	етикети	43	печат	
многофункционална или устройство за		задаване на типа на хартия	45	Linux	225, 234
ръчно подаване тава		изходна поставка	105	Mac	223, 231
използване на специален носител	39	картон	44	UNIX	226, 236
съвети за употреба	38	настройване на размера на хартията	45	задаване като принтер по	
многофункционална тава		плик	41	подразбиране	213
зареждане	37	предварително отпечатана хартия	45	използване на direct printing utility	229
мрежа		прозрачно фолио	42	много страници на един лист хартия	
IPv6 конфигурация	154	специален носител	39	Mac	223, 231
инсталация на драйвер		<b>О</b>		мобилен печат	178
Linux	150	обзор на устройството		мобилна ОС	178
Mac	149	изглед отзад	20	отпечатване от двете страни на	
UNIX	151			хартията	
Windows	143			Mac	224, 232
настройка на безжична мрежа	157			печат във файл	213
настройка на кабелна мрежа	139				

печат на документ		предпочитания за печат		състояние	21
Windows	47	Linux	226, 234	състояние на принтера	
промяна на настройките за печат по		проблем		обща информация	252
подразбиране	212	проблеми с операционната система		<b>Т</b>	
специални функции на принтера	215	277		тава	
печат на документ		проблеми		зареждане на хартия в	
Linux	225, 234	отпечатванепроблеми	264	многофункционална тава	37
Mac	223, 231	проблеми при подаване на хартията		настройване на размера и типа на	
UNIX	226, 236	262		хартията	45
печат на шаблон		проблеми с качеството на печата	269	поръчка на допълнителна тава	59
изтриване	220	проблеми със захранването	263	промяна на размера на тавата	34
печат	220	<b>Р</b>		регулиране на ширината и дължината	34
създаване	219	разпознаване на Светодиод за		тонер касета	
поставяне на устройството		състояние	92	инструкции за работа	61
настройване на надморската височина	210	речник	289	непроизведени от Samsung и повторно	
почистване		<b>С</b>		заредени	61
външно	76	Специални характеристики	209	предвиден срок на експлоатация	62
отвътре	77	сензорен панел		преразпределяне на тонера	63
повдигаща ролка	79	клавиатура	211	смяна на касетата	65
почистване на устройството	76	спецификации	103	съхранение	61
правна информация	116	носител за печат	105	<b>У</b>	
преглед на менютата	28	съобщение за грешка	94	Устройство с USB памет	
предпочитани настройки за печат	49				

печат	53
-------	----

## Ф

---

функции	4
---------	---

функции на устройството	190
-------------------------	-----

функция за печат на носител	105
-----------------------------	-----

функции за паметтвърд диск	238
----------------------------	-----

функция за печат	212
------------------	-----

## Ч

---

части за поддръжка	60
--------------------	----

чрез

клавиатура	211
------------	-----